

Quick Installation Guide

High-Gain USB 3.0 Wi-Fi Adapter

Model: WU6500 | WU5400

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
עברית	Tiếng Việt	中文(繁體字)	


NEED TECH HELP?

 www.cudy.com  support@cudy.com

 www.cudy.com/download

Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>

1  Insert the USB adapter into a USB 3.0 Port on the computer.



2 Click the brief pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** and then **.exe** file, or go to **This PC** (or **My Computer**) and double-click the **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Then click **Install** to install the driver.

Note: If you cannot find the setup program, please download the driver by scanning the QR code or visiting the site **www.cudy.com/wu**.

If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.

3 Click the network icon (such as , , or ) on the taskbar. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

10 Užíjte si internet.

11 Қысқа қалқымалы терезені **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, содан кейін **.exe** файлын басыңыз немесе **Осы компьютер** (немесе **Менің компьютерім**) бөліміне өтіп, **CD дискі: Cudy_USB_Wi-Fi** түймесін екі рет басыңыз. Содан кейін драйверді орнату үшін **Орнату** түймесін басыңыз.

Ескерту: Орнату бағдарламасын таба алмасаңыз, QR кодын сканерлеу немесе **www.cudy.com/wu** сайтына кіру арқылы драйверді жүктеп алыңыз.

Егер жариялаушының белгісіз хабары қалқыса, жалғастыру үшін **Иә** түймесін басыңыз.

3 Тапсырмалар тақтасындағы желі белгішесін (мысалы, , , немесе ) басыңыз. Wi-Fi желісін таңдап, **Қосылу** түймесін басып, құпия сөзді енгізіңіз.

3 Tapсырмалар тақтасындағы желі белгішесін (мысалы, , , или ) в лентата на задачите. Изберете вашата Wi-Fi мрежа, щракнете върху **Свързване** и въведете паролата.

3 Klikněte na ikonu sítě (například , , nebo ) na hlavním panelu. Vyberte svou síť Wi-Fi, klikněte na **Připojit** a zadejte heslo.

3 Klepněte na ikonu síťe (například , , or ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Selecciona tu red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , or ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

English

1 Insert the USB adapter into a USB 3.0 Port on the computer.

2 Click the brief pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** and then **.exe** file, or go to **This PC** (or **My Computer**) and double-click the **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Then click **Install** to install the driver.

Note: If you cannot find the setup program, please download the driver by scanning the QR code or visiting the site **www.cudy.com/wu**.

If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.

3 Click the network icon (such as , , or ) on the taskbar. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

10 Užíjte si internet.

11 Қысқа қалқымалы терезені **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, содан кейін **.exe** файлын басыңыз немесе **Осы компьютер** (немесе **Менің компьютерім**) бөліміне өтіп, **CD дискі: Cudy_USB_Wi-Fi** түймесін екі рет басыңыз. Содан кейін драйверді орнату үшін **Орнату** түймесін басыңыз.

2 Klik på den korte pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** og derefter **.exe**-filen, eller gå til **Denne pc** (eller **Denne computer**), og dobbeltklik på **CD-drevet: Cudy_USB_Wi-Fi** . Klik derefter på **Installer** for at installere driveren.

Note: Hvis du ikke kan finde opsætningsprogrammet, skal du downloade driveren ved at scanne QR-koden eller besøge webstedet **www.cudy.com/wu**.

Hvis en ukendt udgivermeddelelse dukker op, skal du vælge **Ja** for at fortsætte.

3 Klik på netværksikonet (såsom , , eller ) på proceslinjen. Vælg dit Wi-Fi-netværk, klik på **Opret forbindelse** og indtast adgangskoden.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

10 Užíjte si internet.

11 Қысқа қалқымалы терезені **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, содан кейін **.exe** файлын басыңыз немесе **Осы компьютер** (немесе **Менің компьютерім**) бөліміне өтіп, **CD дискі: Cudy_USB_Wi-Fi** түймесін екі рет басыңыз. Содан кейін драйверді орнату үшін **Орнату** түймесін басыңыз.

Ескерту: Орнату бағдарламасын таба алмасаңыз, QR кодын сканерлеу немесе **www.cudy.com/wu** сайтына кіру арқылы драйверді жүктеп алыңыз.

Егер жариялаушының белгісіз хабары қалқыса, жалғастыру үшін **Иә** түймесін басыңыз.

3 Klikněte na ikonu sítě (například , , nebo ) na hlavním panelu. Vyberte svou síť Wi-Fi, klikněte na **Připojit** a zadejte heslo.

3 Klepněte na ikonu síťe (například , , or ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Selecciona su red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , or ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

Deutsch

1 Stecken Sie den USB-Adapter in einen USB 3.0-Anschluss am Computer.

2 Klicken Sie auf das kurze Popup-Fenster **CD-Laufwerk automatisch starten: Cudy_USB_Wi-Fi** und dann auf die Datei **.exe** oder gehen Sie zu Dieser PC (oder **Arbeitsplatz**) und doppelklicken Sie auf **CD-Laufwerk: Cudy_USB_Wi-Fi**. Klicken Sie dann auf Installieren, um den Treiber zu installieren.

Notiz: Wenn Sie das Setup-Programm nicht finden können, laden Sie den Treiber herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder die Website **www.cudy.com/wu** besuchen.

Wenn eine Meldung über einen unbekannten Herausgeber angezeigt wird, wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.

3 Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol (z. B. , , oder ). Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, klicken Sie auf **Verbinden** und geben Sie das Passwort ein.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

10 Užíjte si internet.

11 Қысқа қалқымалы терезені **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**, содан кейін **.exe** файлын басыңыз немесе **Осы компьютер** (немесе **Менің компьютерім**) бөліміне өтіп, **CD дискі: Cudy_USB_Wi-Fi** түймесін екі рет басыңыз. Содан кейін драйверді орнату үшін **Орнату** түймесін басыңыз.

Εισαγάγετε τον προσαρμογέα USB σε μια θύρα USB 3.0 του υπολογιστή.

2 Κάντε κλικ στο σύντομο αναδυόμενο παράθυρο **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** και μετά στο αρχείο **.exe** ή μεταβείτε στο **This PC** (ή **My Computer**) και κάντε διπλό κλικ στη **Drive CD: Cudy_USB_Wi-Fi** . Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Σημείωμα: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης σαρώνοντας τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την τοποθεσία **www.cudy.com/wu**.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα άγνωστου εκδότη, επιλέξτε **Ναι** για να συνεχίσετε.

3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου (όπως , , ή ) στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε το δικτύό σας Wi-Fi, κάντε κλικ στο **Σύνδεση** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

10 Užíjte si internet.

2 Klikněte na ikonu sítě (například , , nebo ) na hlavním panelu. Vyberte svou síť Wi-Fi, klikněte na **Připojit** a zadejte heslo.

3 Klepněte na ikonu síťe (například , , or ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

Notiz: Ja nevarat atrast iestatīšanas programmu, lūdzu, lejupielādējiet draiveri, skenējot QR kodu vai apmeklējot vietni **www.cudy.com/wu**.

Ja tiek parādīts nezināma izdevēja ziņojums, atlasiet **Jā**, lai turpinātu.

3 Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz tīkla ikonas (piemēram, , , vai ) . Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu, noklikšķiniet uz **Savienot** un ievadiet paroli.

3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Selecciona su red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , or ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

Français

1 Insérez l'adaptateur USB dans un port USB 3.0 de l'ordinateur.

2 Cliquez sur la brève fenêtre contextuelle **Lecteur de CD à exécution automatique : Cudy_USB_Wi-Fi** puis sur le fichier **.exe** , ou allez dans **Ce PC** (ou **Mon ordinateur**) et double-cliquez sur le **Lecteur de CD : Cudy_USB_Wi-Fi** . Cliquez ensuite sur **Installer** pour installer le pilote.

Note: Si vous ne trouvez pas le programme d'installation, veuillez télécharger le pilote en scannant le code QR ou en visitant le site **www.cudy.com/wu**.

Si un message d'éditeur inconnu apparaît, sélectionnez **Oui** pour continuer.

3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

4 Enjoy the internet.

5 Genießen Sie das Internet.

6 Profitez d'Internet.

7 Disfruta de Internet.

8 Goditi Internet.

9 Nasладете се на интернет.

2 Klikněte na ikonu sítě (například , , nebo ) na hlavním panelu. Vyberte svou síť Wi-Fi, klikněte na **Připojit** a zadejte heslo.

3 Klepněte na ikonu síťe (například , , or ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

Notiz: Kui te ei leia häälestusprogrammi, laadige draiver alla, skannides QR-koodi või külastades saidi **www.cudy.com/wu**.

Kui ilmub tundmatu väljaandja teade, valige jätkamiseks **Jah**.

3 Klikněte na ikonu sítě (například , , tai ) na programskoj traci. Odaberite svoju Wi-Fi mrežu, kliknite **Poveži se** i unesite lozinku.






3 Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , tai ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.

3 Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Selecciona tu red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

3 Fare clic sull'icona della rete (come , , or ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.

3 Haga clic en el icono de red (como ,



Русский

1 Вставьте адаптер USB в порт USB 3.0 на компьютере.

2 Нажмите всплывающее окно **Автозапуск компакт-диска: Cudy_USB_Wi-Fi**, а затем файл **.exe** или перейдите в раздел **Этот компьютер** (или **Мой компьютер**) и дважды щелкните **CD-привод: Cudy_USB_Wi-Fi**. Затем нажмите **Установить**, чтобы установить драйвер.

Примечание:
Если вы не можете найти программу установки, загрузите драйвер, отсканировав QR-код или посетив сайт **www.cudy.com/wu**.

Если появится сообщение неизвестного издателя, выберите **Да**, чтобы продолжить.

3 Щелкните значок сети (например, , , или ) на панели задач. Выберите свою сеть Wi-Fi, нажмите **Подключиться** и введите пароль.



Наслаждайтесь интернетом.

Slovenčina

1 Vložte adaptér USB do portu USB 3.0 na počítači.

2 Kliknite na krátke vyskakovacie okno **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** a potom súbor **.exe** alebo prejdite na **This PC** (alebo **My Computer**) a dvakrát kliknite na **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Potom kliknutím na **Inštalovať** nainštalujete ovládač.

Poznámka:
Ak ne môžete nájst inštaláciu programu, stiahnite si ovládač naskenovaním QR kódu alebo navštívte stránku **www.cudy.com/wu**.

Ak sa objaví správa neznámeho vydavateľa, pokračujte výberom **Áno**.

3 Kliknite na ikonu siete (napríklad , , alebo ) na paneli úloh. Vyberte svoju sieť Wi-Fi, kliknite na **Pripojiť** a zadajte heslo.



Užite si internet.

日本語


1 USB アダプタをコンピュータの USB 3.0 ポートに挿入します。

2 短いポップアップ「自動実行 CD ドライブ：Cudy_USB_Wi-Fi」をクリックしてから「.exe」ファイルをクリックするか、「この PC」（または「マイ コンピュータ」）に移動して「CD ドライブ：Cudy_USB_Wi-Fi」をダブルクリックします。次に、「インストール」をクリックしてドライバーをインストールします。



注記：セットアッププログラムが見つからない場合は、QR コードをスキャンするか、サイト www.cudy.com/wu にアクセスしてドライバーをダウンロードしてください。

不明な発行者メッセージがポップアップ表示された場合は、「はい」を選択して続行します。

3 タスクバーのネットワーク アイコン (, , または  など) をクリックします。Wi-Fi ネットワークを選択し、「接続」をクリックしてパスワードを入力します。



インターネットをお楽しみください。



Slovenščina


1 Vstavite adapter USB v vrata USB 3.0 na računalniku.

2 Kliknite kratko pojavno okno **Samodejni zagon CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** in nato datoteko **.exe** ali pojdite na **Ta računalnik** (ali **Moj računalnik**) in dvokliknite **CD-pogon: Cudy_USB_Wi-Fi**. Nato kliknite **Namesti**, da namestite gonilnik.

Opomba:
Če ne najdete namestitvenega programa, prenesite gonilnik tako, da skenirate kodo QR ali obiščete spletno mesto **www.cudy.com/wu**.

Če se prikaže sporočilo neznaneга izdajatelja, za nadaljevanje izberite **Da**.

3 V pravilni vrstici kliknite ikono omrežja (na primer , , ali ) na traci задатка. Izberite svoje omrežje Wi-Fi, kliknite **Poveži** in vnesite geslo.



Uživajte v internetu.

한국어

1 USB 어댑터를 컴퓨터의 USB 3.0 포트에 삽입합니다.

2 간단한 팝업 자동 실행 CD 드라이브: Cudy_USB_Wi-Fi를 클릭한 다음 .exe 파일을 클릭하거나 이 PC(또는 내 컴퓨터)로 이동하여 CD 드라이브: Cudy_USB_Wi-Fi를 두 번 클릭합니다. 그런 다음 설치를 클릭하여 드라이버를 설치합니다.




메모:
설치 프로그램을 찾을 수 없는 경우 QR 코드를 스캔하거나 www.cudy.com/wu 사이트를 방문하여 드라이버를 다운로드하십시오.

알 수 없는 게시자 메시지가 나타나면 예를 선택하여 계속하세요.

3 작업 표시줄에서 네트워크 아이콘(, , 또는 )을 클릭합니다. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 클릭한 후 비밀번호를 입력하세요.



인터넷을 즐기십시오.



Srpski


1 Уметните УСБ адаптер у УСБ 3.0 порт на рачунару.

2 Кликните на кратки искачући прозор **Ауто-Рун ЦД Дриве: Цуди_УСБ_Ви-Фи**, а затим на датотеку **.еке** или идите на **Овај рачунар** (или **Мој рачунар**) и двапут кликните на **ЦД драјв: Цуди_УСБ_Ви-Фи**. Затим кликните на **Инсталирај** да бисте инсталирали драјвер.

Напомена:
Ако не можете да пронађете програм за подешавање, преузмите драјвер скенирањем КР кода или посетите веб локацију **www.cudy.com/wu**.

Ако се појави порука непознатог издавача, изаберите **Да** да бисте наставили.

3 Кликните на икону мреже (као што су , , или ) на траци задатака. Изаберите своју Ви-Фи мрежу, кликните на **Повежи се** и унесите лозинку.



Уживајте у интернету.

Indonesia

1 Masukkan adaptor USB ke Port USB 3.0 di komputer.

2 Klik pop-up singkat **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** lalu file **.exe**, atau buka **This PC** (atau **My Computer**) dan klik dua kali **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Kemudian klik **Instal** untuk menginstal driver.



Catatan:
Jika Anda tidak dapat menemukan program pengaturan-nya, silakan unduh driver dengan memindai kode QR atau mengunjungi situs **www.cudy.com/wu**.

Jika pesan penerbit tidak dikenal muncul, pilih **Ya** untuk melanjutkan.

3 Klik ikon jaringan (misalnya , , atau ) pada bilah tugas. Pilih jaringan Wi-Fi Anda, klik **Hubungkan** dan masukkan kata sandi.



Nikmati internet.



Svenska

1 Sätt i USB-adaptorn i en USB 3.0-port på datorn.

2 Klicka på det korta popup-fönstret **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** och sedan **.exe**-filen, eller gå till **This PC** (eller **My Computer**) och dubbelklicka på **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Klicka sedan på **Installera** för att installera drivrutinen.

Notera:
Om du inte kan hitta installationsprogrammet, ladda ner drivrutinen genom att skanna QR-koden eller besöka webbplatsen **www.cudy.com/wu**.

Om ett okänt utgivarmeddelande dyker upp, välj **Ja** för att fortsätta.

3 Klicka på nätverksikonen (som , , eller ) i aktivitetsfältet. Välj ditt Wi-Fi-nätverk, klicka på **Anslut** och ange lösenordet.



Njut av internet.

ภาษาไทย

1 เสียบอะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ต USB 3.0 บนคอมพิวเตอร์

2 คลิกป๊อปอัปสั้นๆ เรียกใช้ซิต์ไดรฟ์อัตโนมัติ: **Cudy_USB_Wi-Fi** จากนั้นคลิกไฟล์ **.exe** หรือไปที่ พีซีเครื่องนี้ (หรือ คอมพิวเตอร์ของฉัน) แล้วดับเบิลคลิกที่ ซิต์ไดรฟ์: **Cudy_USB_Wi-Fi** จากนั้นคลิก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งไดรเวอร์


บันทึก:
หากคุณไม่พบโปรแกรมการตั้งค่า โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์โดยการสแกนรหัส QR หรือไปที่เว็บไซต์ **www.cudy.com/wu**

หากข้อความผู้เผยแพร่ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อ

3 คลิกไอคอนเครือข่าย (เช่น , , หรือ ) บนทาสก์บาร์ เลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณคลิก เชื่อมต่อ และป้อนรหัสผ่าน



เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เน็ต



14. Svenska:
Cudy intygar härmed att enheten är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU, direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2015/863. Den ursprungliga EU-försläknan om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.

15. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2011/65/EU, směrnice 2014/30/EU, směrnice 2014/35/EU, směrnice 2014/53/EU, směrnice (EU)2015/863. Originální EU vyhlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

16. Slovenščina:
Cudy izjavi, da je naprava v skladu s osnovnimi zahtevami i drugim relevantnim odredbami Direktive 2011/65/EU, Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU, Direktiva 2014/53/EU, Direktiva (EU)2015/863. A izjavo EU-megfelelősségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen található.

17. Magyar:
Cudy kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2011/65/EU irányelv, a 2014/30/EU irányelv, a 2014/35/EU irányelv, a 2014/53/EU irányelv, az (EU)2015/863 irányelv, alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az eredeti EU-megfelelősségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen található.

18. Română:
Cudy declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Directiva 2011/65/EU, Directiva 2014/30/EU, Directiva 2014/35/EU, Directiva 2014/53/EU, Directiva (EU)2015/863. Declarația de conformitate EU originală poate fi găsită la <http://www.cudy.com/ce>.

Türkçe


1 USB adaptörünü bilgisayardaki USB 3.0 Bağlantı Noktasına takın.

2 Kısa açılır pencerede **Otomatik Çalıştır CD Sürücüsü: Cudy_USB_Wi-Fi** ve ardından **.exe** dosyasına tıklayın veya **Bu Bilgisayar** (veya **Bilgisayarım**) bölümüne gidin ve **CD Sürücüsü: Cudy_USB_Wi-Fi** öğesine çift tıklayın. Daha sonra sürücüyü yüklemek için **Yükle** ye tıklayın.

Not:
Kurulum programını bulamazsanız lütfen QR kodunu tarayarak veya www.cudy.com/wu sitesini ziyaret ederek sürücüyü indirin.

Bilinmeyen bir yayıncı mesajı açılırsa devam etmek için **Eveti** seçin.

3 Görev çubuğundaki ağ simgesini (, , veya ) tıklayın. Wi-Fi ağınıza seçin, **Bağlan** a tıklayın ve şifreyi girin.



İnternetin tadını çıkarın.

Tiếng Việt

1 Cắm bộ chuyển đổi USB vào Cổng USB 3.0 trên máy tính.

2 Nhấp vào cửa sổ bật lên ngăn gọn **Auto-Run CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi** rồi đến tệp **.exe** hoặc đi tới **This PC** (hoặc **My Computer**) và nhấp đúp vào **CD Drive: Cudy_USB_Wi-Fi**. Sau đó nhấp vào **Cài đặt** để cài đặt trình điều khiển.



Ghi chú:
Nếu bạn không thể tìm thấy chương trình thiết lập, vui lòng tải xuống trình điều khiển bằng cách quét mã QR hoặc truy cập trang web www.cudy.com/wu.

Nếu thông báo của nhà xuất bản không xác định bật lên, hãy chọn **Có** để tiếp tục.

3 Nhấp vào biểu tượng mạng (chẳng hạn như , , hoặc ) trên thanh tác vụ. Chọn mạng Wi-Fi của bạn, nhấp vào **Kết nối** và nhập mật khẩu.



Thường thức Internet.



23. Slovenščina:
Cudy s tem izjavlja, da je naprava v skladu s bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2011/65/EU, Direktive 2014/30/EU, Direktive 2014/35/EU, Direktive 2014/53/EU, Direktive (EU) 2015/863. Izvirno izjavo EU o skladnosti najdete na <http://www.cudy.com/ce>.

Україна

1 Вставте адаптер USB у порт USB 3.0 на комп'ютері.

2 Клацніть коротке спливаюче вікно **Автозапуск CD-приводу: Cudy_USB_Wi-Fi**, а потім файл **.exe** або перейдіть до **Цей ПК** (або **Мій комп'ютер**) і двічі клацніть **CD-привід: Cudy_USB_Wi-Fi**. Потім натисніть **Встановити**, щоб інсталювати драйвер.

Примітка:
Якщо ви не можете знайти програму встановлення, завантажте драйвер, відсканувавши QR-код або відвідавши сайт **www.cudy.com/wu**.

Якщо з'явиться повідомлення про невідомого видавця, виберіть **Так**, щоб продовжити.

3 Натисніть піктограму мережі (наприклад, , , або ) на панелі завдань. Виберіть мережу Wi-Fi, натисніть **Підключитися** та введіть пароль.



Насолоджуйтесь Інтернетом.

中文 (繁體字)

1 將 USB 網卡插入電腦上的 USB 3.0 連接埠。

2 點擊短暫彈出的自動運行 CD 驅動器：Cudy_USB_Wi-Fi，然後點擊.exe文件，或前往此電腦（或我的電腦）並雙擊CD 驅動器：Cudy_USB_Wi-Fi。然後點選「安裝」來安裝驅動程式。


筆記：
如果找不到安裝程序，請掃描二維碼或訪問網站 www.cudy.com/wu 下載驅動程式。

如果彈出未知發布者訊息，請選擇「是」繼續。

3 按一下桌面任務欄上的網路圖示（例如 , , 或 ）。選擇您的 Wi-Fi 網絡，點擊連接並輸入密碼。



享受互聯網。



24. Latviski:
Ar šo Cudy paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvas 2011/65/EU, Direktīvas 2014/30/EU, Direktīvas 2014/35/EU, Direktīvas 2014/53/EU, Direktīvas (EU) 2015/863 būtiskajām prasībām. Saskaņotā ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <http://www.cudy.com/ce>.

25. Eesti:
Cudy kinnitab käesolevaga, et seade vastab direktiivi 2011/65/EU, direktiivi 2014/30/EU, direktiivi 2014/35/EU, direktiivi 2014/53/EU, direktiivi (EU)2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Algses EU-i vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.cudy.com/ce>.

26. Magyar:
Cudy kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2011/65/EU irányelv, a 2014/30/EU irányelv, a 2014/35/EU irányelv, a 2014/53/EU irányelv, az (EU)2015/863 irányelv, alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az eredeti EU-megfelelősségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen található.

27. Slovenščina:
Cudy s tem izjavlja, da je naprava v skladu s bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2011/65/EU, Direktive 2014/30/EU, Direktive 2014/35/EU, Direktive 2014/53/EU, Direktive (EU) 2015/863. Izvirno izjavo EU o skladnosti najdete na <http://www.cudy.com/ce>.

28. Română:
Cudy declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Directiva 2011/65/EU, Directiva 2014/30/EU, Directiva 2014/35/EU, Directiva 2014/53/EU, Directiva (EU)2015/863. Declarația de conformitate EU originală poate fi găsită la <http://www.cudy.com/ce>.

29. Türkçe:
Cudy, bu cihazın, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, (EU)2015/863 sayılı Yönetmeliğin ve diğer ilgili hükümlerin gerektirdiği şartları karşıladığını beyan eder. Orijinal EU uyumluluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulabilirsiniz.

30. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2011/65/EU, směrnice 2014/30/EU, směrnice 2014/35/EU, směrnice 2014/53/EU, směrnice (EU)2015/863. Originální EU vyhlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

31. Slovenščina:
Cudy s tem izjavlja, da je naprava v skladu s bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2011/65/EU, Direktive 2014/30/EU, Direktive 2014/35/EU, Direktive 2014/53/EU, Direktive (EU) 2015/863. Izvirno izjavo EU o skladnosti najdete na <http://www.cudy.com/ce>.

32. Magyar:
Cudy kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2011/65/EU irányelv