

EDIFIER

R1280T

Multimedia Speaker

Εγχειρίδιο χρήσης



Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στην βροχή ή στην υγρασία. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν EDIFIER R1280T.



Αυτή η σήμανση μας προειδοποιεί ότι μέσα στο προϊόν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία δεν είναι μονωμένα και έχουν υψηλές τάσεις και μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροσόκ.



Για την μείωση του κινδύνου ενός ηλεκτροσόκ μην αφαιρείτε τα προστατευτικά καλύμματα του ηχείου. Τα ηλεκτρονικά μέρη δεν πρέπει να επισκευαστούν από τον χρήστη παρά μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.



Το θαυμαστικό ειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.


1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
2. Μην χάσετε τις οδηγίες χρήσης
3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
5. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό
6. Καθαρίστε το με ένα στεγνό και μαλακό πανί
7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό, μην βάλετε το προϊόν μέσα σε κάποιο υγρό και προσέξτε μην πέσει οτιδήποτε υγρό πάνω στο προϊόν
8. Μην αφήνετε πράγματα πάνω στο προϊόν τα οποία περιέχουν νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
9. Μην μπλοκάρτε οποιοδήποτε σημείο εξαερισμού έχει το προϊόν. Παρακαλούμε αφήνετε αρκετό χώρο γύρω από τα ηχεία για καλύτερο εξαερισμό (Η απόσταση θα πρέπει να είναι πάνω από 5 εκατοστά). Εγκαταστήστε το προϊόν συμφωνά με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
10. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε ζέστη και μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στο προϊόν τα οποία παράγουν υψηλές θερμοκρασίες όπως σόμπες, θερμάστρες , καλοριφέρ κ.α.
11. Μην παραβλέψετε τον σκοπό ασφαλείας του μονωμένου καλωδίου υπάρχει για την δική σας ασφάλεια. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος δεν ταιριάζει σε κάποια πρίζα συμβουλευτείτε κάποιον ηλεκτρολόγο να σας την αλλάξει.
12. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος και όλες τις εξόδους του προϊόντος από ζημιές
13. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
14. Αποσυνδέστε το προϊόν σε περίπτωση που υπάρχουν κεραυνοί λόγω κακοκαιρίας.
15. Απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε περίπτωση υπάρχει κάποια βλάβη στο προϊόν σας και σε περιπτώσεις που το προϊόν σας ήταν εκτεθειμένο στην βροχή ή έχει πέσει κάποιο υγρό που μπορεί να του προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη.
16. Το κύριο βύσμα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμείνει λειτουργική.
17. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 45 C – 117 F
18. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά για να καθαρίσετε το προϊόν ή διαλυτικά. Χρησιμοποιήστε ουδέτερα καθαριστικά ή νερό.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε μπορεί να βλάψει το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιούμενη συσκευή σας, παρακαλούμε στη χρήση των συστημάτων επιστροφής και συλλογής ή του λιανοπωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Η οπουδήποτε μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, κάποια βάση, bracket ή κάποιο τραπέζι που εγκρίνετε από τον κατασκευαστή ή πωλείτε με το προϊόν. Όταν χρησιμοποιήσετε κάποιο καρότσι κατά την μεταφορά προσέξτε να μην σας αναποδογυρίσει και σε σας πέσει κάτω το ηχείο.



Αυτό το προϊόν είναι προϊόν κλάσης II ή διπλής μονωμένης ηλεκτρικής συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου νομίσματος αν υπάρξει κατάποση της μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος εσωτερικών εγκαυμάτων και να επέλθει θάνατος μέσα σε 2 ώρες.

Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά σε περίπτωση που νομίζετε ότι κάποιο παιδικά κατάπιε την μπαταρία πηγαίνετε το κατευθείαν σε κάποιο νοσοκομείο.

Η μπαταρία που περιέχει το κοντρόλ δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε ζέστη ή στον Ήλιο ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια παράγει θερμότητα.

Τι περιέχεται μέσα στην συσκευασία

Παθητικό Ηχείο

Ενεργό Ηχείο


Χειριστήριο

Καλώδιο σύνδεσης ηχείων

RCA TO RCA Καλώδιο ήχου






3,5χιλ TO RCA Καλώδιο ήχου




Εγχειρίδιο χρήσης

Λειτουργία Έλεγχου




1. Δέκτης υπεριώθρων
2. Ρυθμιστής υψηλών συχνοτήτων
3. Ρυθμιστής μπάσου
4. Κεντρικός έλεγχος έντασης – Κεντρικό κουμπί ελέγχου πηγής
5. Ενδεικτική κατάσταση λυχνίας
6. Θύρα εισόδου ήχου
7. Θύρα εξόδου
8. Διακόπτης τροφοδοσίας
9. Καλώδιο τροφοδοσίας

Χειριστήριο



Εγκατάσταση Μπαταρίας Χειριστηρίου




Παρακαλούμε δείτε την φωτογραφία για να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής της μπαταρίας, τοποθετήστε την μπαταρία τύπου 2025 όπως αναφέρετε στην φωτογραφία και κλείστε προσεκτικά το καπάκι.

Προειδοποίηση :

1. Μην αφήνεται εκτεθειμένο το χειριστήριο σε πολύ ζεστά μέρη ή σε μέρη που έχουν πολύ υγρασία.
2. Μην φορτίζετε την μπαταρία δεν είναι επαναφορτιζόμενη.
3. Η μπαταρία δεν πρέπει να αφήνετε εκτεθειμένη σε μέρη όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες όπως στον ήλιο, σε φωτιά κ.α.
4. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας αν η μπαταρία δεν εγκατασταθεί σωστά. Αντικαταστείτε την μπαταρία μόνο με ίδιου τύπου μπαταρία.

Σύνδεση των ηχείων




Συνδέστε τα ηχεία μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα καλώδια που βρίσκονται στην συσκευασία (το χρυσό καλώδιο θα συνδεθεί στην κόκκινη υποδοχή και το ασημένιο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή).

Συνδέστε τα ηχεία σε μια πηγή ήχου όπως ένας υπολογιστής, η σύνδεση θα γίνει με το καλώδιο ήχου 3,5mm που περιέχεται στην συσκευασία.

Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο ρεύματος των ηχείων με μια πρίζα ρεύματος.

Οδηγίες χρήσης



Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την πηγή και ρυθμίστε την ένταση της φωνής, των μπάσων και των πρίμα από τα ηχεία στα επίπεδα που εσείς επιθυμείτε.

Σημείωση: Εάν δύο πηγές ήχου συνδέονται ταυτόχρονα, θα αναπαράγονται και τα δύο σήματα. Για να αφιερώσετε ήχο έξοδο από μία πηγή, μειώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε την συσκευή που δεν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή.

Χαρακτηριστικά

Ισχύς: RMS 21W × 2 (DRC ON)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dBA

Παραμόρφωση: 0,5%

Απόκριση συχνότητας: 75 Hz ~ 18 KHz (+/-9dB)

Τύπος εισόδου: στερεοφωνική είσοδος RCA

Ευαισθησία εισόδου: PC: 750 mV ± 50 mV

AUX: 550 mV ± 50 mV

Προσαρμογή: κύρια ένταση/πρίμα/μπάσα, τηλεχειριστήριο

Μονάδα τουίτερ : 13mm τουίτερ

Μονάδα μπάσων: 4 ίντσες (116 mm)

Διάσταση: 146 mm (W) × 234 mm (H) × 196 mm (D)

Βάρος (καθαρό/μικτό): περίπου 4,9 kg/5,65 kg

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Ελέγξτε αν τα ηχεία παίρνουν ρεύμα και ότι είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα ρεύματος.
- Απενεργοποιήστε τα ηχεία στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά και συνδέστε τα πάλι με την πηγή ήχου.
- Ελέγξτε την πηγή αν βγάζει σωστά σήμα.
- Ελέγξτε το επίπεδο της έντασης είναι σε χαμηλό επίπεδο
- Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά τοποθετημένα

Για την δήλωση συμμόρφωσης παρακαλούμε επισκεφθείτε το site www.dot-media.gr

