

cudy





Quick Installation Guide

5G NR SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 Router

Model: P2

English	Deutsch	Français	Español
Ελληνικά	Български	Čeština	Dansk
Magyar	Eesti	Suomi	Hrvatski
Nederlands	Հայերեն	Lietuvių kalba	Latviski
Română	Norsk	Polski	Português
Srpski	Русский	Slovenčina	Slovenščina
සිංහල	Svenska	Türkçe	Українa
ไทย	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文 (繁體)	

NEED TECH HELP?	
 www.cudy.com/qr_vg_lt	
 www.cudy.com	
 support@cudy.com	
 www.cudy.com/download	
	810605022



English

1 According to the engraved SIM direction, insert your Nano SIM card into the slot until you hear a clicking sound.

2 Connect the power adapter to the router. Wait for the system LED  to turn solid on.

3 When the  LED is yellow or white, the router is connected to the cellular network. If the  LED is red, please continue to configure the router.

4 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

Dansk

1 I henhold til den indgraverede SIM-retning skal du indsætte dit Nano SIM-kort i åbningen, indtil du hører en kliklyd.

2 Tilslut strømadapteren til routeren. Vent på, at system-LED'en  lyser konstant.

3 Når  LED'en er gul eller hvid, er routeren forbundet til mobilnetværket. Hvis  LED'en er rød, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.

4 Tilslut routeren via **A**- eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi ved hjælp af SSID (netværksnavn) og adgangskode trykt i bunden af routeren.

Vend siden for at fortsætte...

Lietuvių kalba

1 Pagal išgraviruotą SIM kryptį įkiškite Nano SIM kortelę į lizdą, kol išgirsite spragtelėjimą.

2 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus. Palaukite, kol sistemos šviesos diodas  užsidegs nuolat.

3 Kai  šviesos diodas šviečia geltonai arba baltai, maršruto parinktuvas yra prijungtas prie korinio ryšio tinklo. Jei  šviesos diodas šviečia raudonai, tęskite maršruto parinktuvo konfigūravimą.

4 Prijunkite maršrutizatorių naudodami **A** arba **B** metodą.

A Wi-Fi: prijunkite įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ naudodami SSID (tinklo pavadinimą) ir slaptažodį, išspausdintus kelvedžio apačioje.

Jei norite tęsti, apverskite puslapį...

Русский

1 Вставьте карту NanoSIM в слот согласно выгравированному направлению, пока не услышите щелчок.

2 Подключите адаптер питания к маршрутизатору. Подождите, пока системный индикатор  не загорится ровным светом.

3 Когда светодиод  горит желтым или белым, маршрутизатор подключен к сетевой сети. Если светодиод  горит красным, продолжайте настройки маршрутизатора.

4 Подключите маршрутизатор методом **A** или **B**.

A Wi-Fi: подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатору, используя SSID (имя сети) и пароль, напечатанные на нижней части маршрутизатора.

Переверните страницу, чтобы продолжить...

Deutsch

1 Führen Sie Ihre Nano-SLM-Karte gemäß der eingravierten SIM-Richtung in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

2 Schließen Sie das Netzteil an den Router an. Warten Sie, bis die System-LED  dauerhaft leuchtet.

3 Wenn die  LED gelb oder weiß leuchtet, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die  LED rot leuchtet, fahren Sie bitte mit der Konfiguration des Routers fort.

4 Verbinden Sie den Router über die **A**- oder **B**-Methode.

A WLAN: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers, indem Sie die SSID (Netzwerkname) und das Passwort verwenden, die auf der Unterseite des Routers aufgedruckt sind.

Blättern Sie um, um fortzufahren...

Ελληνικά

1 Σύμφωνα με την χαραγμένη κατεύθυνση της SIM, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή. Περιμένετε να ανάψει σταθερά το LED συστήματος .

3 Όταν το  LED είναι κίτρινο ή λευκό, ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν το  LED είναι κόκκινο, συνεχίστε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του δρομολογητή.

4 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Γυρίστε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Latviski

1 Atbilstoši iegravētajam SIM virzienam ievietojiet Nano SIM karti slotā, līdz atskan klikšķis.

2 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam. Pagaidiet, līdz sistēmas gaismas diode  nepārtraukti iedegas.

3 Ja  LED ir dzeltens vai balts, maršrutētājs ir pievienots mobilajam tīklam. Ja  LED ir sarkans, lūdzu, turpiniet maršrutētāja konfigurēšanu.

4 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: savienojiet ierīci ar maršrutētāja Wi-Fi, izmantojot SSID (tīkla nosaukumu) un paroli, kas uzdrukāta maršrutētāja apakšā.

Pāršķiriet lapu, lai turpinātu...

Slovenčina

1 Podľa vrytého smeru SIM karty vložte kartu Nano SIM do slotu, kým nezaučujete cvaknutie.

2 Pripojte napájací adapter k smerovaču. Počkajte, kým systémová LED  neprestane svietiť.

3 Keď je LED dióda  žltá alebo biela, smerovač je pripojený k mobilnej sieti. Ak kontrolka  svieti načerveno, pokračujte v konfigurácii smerovača.

4 Pripojte smerovač pomocou metódy **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou SSID (názov siete) a hesla vytlačeného na spodnej strane smerovača.

Pokračujte otočením stránky...

日本語

1 刻印された SIM の方向に従って、カチッという音が聞こえるまで Nano SIM カードをスロットに挿入します。

2 電源アダプターをルーターに接続します。システム LED  が点灯するまで待ちます。

3  LED が黄色または白色の場合、ルーターは携帯電話ネットワークに接続されています。  LED が赤色の場合は、ルーターの設定を続けてください。

4 A または B の方法でルーターを接続します。

A Wi-Fi: ルーターの底面に印刷されている SSID (ネットワーク名) とパスワードを使用して、デバイスをルーターの Wi-Fi に接続します。

ページをくわって続行してください...

Français

1 Selon le sens SIM gravé, insérez votre carte Nano SIM dans l'emplacement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2 Connectez l'adaptateur secteur au routeur. Attendez que le voyant système  s'allume en continu.

3 Lorsque le voyant  est jaune ou blanc, le routeur est connecté au réseau cellulaire. Si le voyant  est rouge, veuillez continuer à configurer le routeur.

4 Connectez le routeur via la méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur à l'aide du SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés au bas du routeur.

Tournez la page pour continuer...

Eesti

1 Sisestage oma Nano SIM-kaart vastavalt graveeritud SIM-i suunale pessa, kuni kuulete klõpsustust.

2 Ühendage toiteadapter ruuteriga. Oodake, kuni süsteemi LED  põleb pidevalt.

3 Kui  LED on kollane või valge, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui  LED on punane, jätkake ruuteri konfigureerimist.

4 Ühendage ruuter **A**- või **B**-meetodi abil.

A Wi-Fi: ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga, kasutades ruuteri põhjale prinditud SSID-d (võrgu nimi) ja parooli.

Jätkamiseks pöörake lehekülge...

Nederlands

1 Volgens de gegraveerde SIM-richting plaatst u uw Nano SIM-kaart in de sleuf totdat u een klikgeluid hoort.

2 Sluit de voedingsadapter aan op de router. Wacht tot de systeem-LED  continu brandt.

3 Wanneer de  LED geel of wit is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de  LED rood is, ga dan verder met het configureren van de router.

4 Sluit de router aan via **A**- of **B**-methode.

A Wi-Fi: Verbind uw apparaat met de Wi-Fi van de router met behulp van de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord die op de onderkant van de router zijn afgedrukt.

Draai de pagina om om door te gaan...

Slovenščina

1 V skladu s smerjo vgravirane kartice SIM vstavite kartico Nano SIM v režo, dokler ne zaslišite klika.

2 Priključite napajalnik na usmerjevalnik. Počakajte, da sistemka LED  sveti.

3 Ko lučka  LED sveti rumeno ali belo, je usmerjevalnik povezan z mobilnim omrežjem. Če lučka  LED sveti rdeče, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.

4 Povežite usmerjevalnik z metodo **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Povežite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnika z uporabo SSID (ime omrežja) in gesla, ki sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.

Za nadaljevanje obrnite stran ...

한국어

1 새겨진 SIM 방향에 따라 말락 소리가 들릴 때까지 Nano SIM 카드를 슬롯에 삽입하십시오.

2 전원 어댑터를 라우터에 연결합니다. 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 기다립니다.

3  LED가 노란색 또는 흰색이면 라우터가 셀룰러 네트워크에 연결된 것입니다.  LED가 빨간색이면 라우터 구성을 계속하십시오.

4 A 또는 B 방법으로 라우터를 연결합니다.

A Wi-Fi: 공유기 하단에 인쇄된 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호를 사용하여 기기를 공유기의 Wi-Fi에 연결하세요.

계속하려면 페이지를 넘기세요...

Español

1 De acuerdo con la dirección SIM grabada, inserte su tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.

2 Conecte el adaptador de corriente al enrutador. Espere a que el LED del sistema  se encienda de forma fija.

3 Cuando el LED  está amarillo o blanco, el enrutador está conectado a la red celular. Si el LED  está rojo, continúe configurando el enrutador.

4 Conecte el enrutador mediante el método **A** o **B**.

A Wi-Fi: conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña impresos en la parte inferior del enrutador.

Pasa la página para continuar...

Suomi

1 Työnnä Nano SIM -korttisi korttipaikkaan kaiverretun SIM-suunnan mukaan, kunnes kuulet napsahduksen.

2 Liitä virtälähdde reitittimeen. Odota, että järjestelmän merkkivalo LED  syttyy tasaaisesti.

3 Kun  LED on keltainen tai valkoinen, reititin on yhdistetty matkapuhelinverkkoon. Jos  LED on punainen, jatka reitittimen määrittämistä.

4 Liitä reititin **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Yhdistä laitteesi reitittimen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SSID:tä (verkon nimi) ja salasanaa, jotka on painettu reitittimen pohjaan.

Jatka kääntämällä sivua...

Norsk

1 I henhold til den graverte SIM-retningen, sett inn Nano SIM-kortet i sporet til du hører en klikkelyd.

2 Koble strømadapteren til routeren. Vent til systemlampen  lyser fast.

3 Når  LED er gul eller hvit, er ruteren koblet til mobilnettverket. Hvis  LED lyser rødt, fortsett å konfigurere routeren.

4 Koble til routeren via **A**- eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi ved å bruke SSID (nettverksnavn) og passord som er trykt på bunnen av routeren.

Vend siden for å fortsette...

Srpski

1 U skladu sa ugraviranim smerom SIM kartice, umetnite svoju Nano SIM karticu u utor dok ne čujete zvuk klika.

2 Povežite adapter za napajanje sa rutерom. Sачekaјte da се системска LED лампица  upali.

3 Kada је  LED жута или бела, рутер је повезан на мобилну мрежу. Ако је  LED црвена, наставите да конфигуришете рутер.

4 Повежите рутер путем **A** или **B** методе.

A Wi-Fi: Повеžite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnika z uporabo SSID (ime omrežja) in gesla, ki sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.

Okrenite stranicu da biste nastavili...

Indonesia

1 Sesuai dengan arah SIM yang terukir, masukkan kartu Nano SIM Anda ke dalam slot hingga Anda mendengar bunyi klik.

2 Hubungkan adaptor daya ke router. Tunggu hingga LED sistem  menyala.

3 Jika  LED berwarna kuning atau putih, router terhubung ke jaringan seluler. Jika  LED berwarna merah, silakan lanjutkan mengkonfigurasi router.

4 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router menggunakan SSID (nama jaringan) dan Kata Sandi yang tercetak di bagian bawah router.

Balik halaman untuk melanjutkan...

Italiano

1 Secondo la direzione della SIM incisa, inserisci la scheda Nano SIM nello slot finché non senti un clic.

2 Collegare l'alimentatore al router. Attendere che il LED di sistema  si accenda fisso.

3 Quando il LED  è giallo o bianco, il router è connesso alla rete cellulare. Se il LED  è rosso, continuare a configurare il router.

4 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

Gira la pagina per continuare...

Hrvatski

1 U skladu s ugraviranim smjerom SIM kartice, umetnite svoju Nano SIM karticu u utor dok ne čujete zvuk klika.

2 Spojite strujni adapter na ruter. Pričekajte da LED  dioda zasvijetli stalno.

3 Kada  LED svijetli žuto ili bijelo, usmjerivač je spojen na mobilnu mrežu. Ako  LED svijetli crveno, nastavite s konfiguracijom usmjerivača.

4 Spojite ruter putem **A** ili **B** metode.







A Wi-Fi: Povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača pomoću SSID-a (naziv mreže) i lozinke otisnutih na dnu usmjerivača.

Okrenite stranicu za nastavak...

Polski

1 Zgodnie z wygrawerowanym kierunkiem karty SIM, włóż kartę Nano SIM do gniazda, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

2 Podłącz zasilacz do routera. Poczekaj, aż dioda systemowa



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to log in the router.

1 Input your PIN if this window shows up (or contact your carrier for help).

6 Follow the pictures to configure the router.

1 Enjoy the Internet.

5G Model	5G Model
Off	Off
Flash	Flash
Solid	Solid
Off	Off
Red	Red
Yellow	Yellow
White	White

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser og følg billederne for at logge på routeren.

1 Indtast din pinkode, hvis dette vindue dukker op (eller kontakt dit mobilselskab for at få hjælp).

6 Følg billederne for at konfigurere routeren.

1 Nyd Internettet.

5G Model	5G Model
Af	Af
Blinkende	Blinkende
Vankka päällä	Vankka päällä
Af	Af
Red	Red
Gul	Gul
Hvid	Hvid

Lietuvių kalba

B laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per ethernet kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad prisijungtumėte prie maršrutizatoriaus.

1 Įveskite PIN kodą, jei pasirodys šis langas (arba kreipkitės pagalbos į savo operatorių).

6 Vykdykite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

1 Mėgaukitės Internetu.

5G modelis	5G modelis
Išjungtas	Išjungtas
Mirgėjimas	Mirgėjimas
Stiprus įjungtas	Stiprus įjungtas
Išjungtas	Išjungtas
Raudonas	Raudonas
Geltona	Geltona
Baltas	Baltas

Русский

В Проводная: Отключите Wi-Fi на вашем устройстве и подключите его к порту **LAN** маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы войти в маршрутизатор.

1 Введите свой PIN-код, если появится это окно (или обратитесь за помощью к своему оператору связи).

6 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

1 Наслаждайтесь интернетом.

5G модель	5G модель
Выключенный	Выключенный
Мерцание	Мерцание
Надежно включено	Надежно включено
Выключенный	Выключенный
Красный	Красный
Желтый	Желтый
Белый	Белый

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das **LAN** auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um sich am Router anzumelden.

1 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Hilfe zu erhalten).

6 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

1 Genießen Sie das Internet.

5G-Modell	5G-Modell
Aus	Aus
Flackern	Flackern
Durchgängig ein	Durchgängig ein
Aus	Aus
Rot	Rot
Gelb	Gelb
Weiß	Weiß

Ελληνικά

Β Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να συνδεθείτε στο δρομολογητή.

1 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια).

6 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

1 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Μοντέλο 5G	Μοντέλο 5G
Μακριά από	Μακριά από
Τρεμπούσιων	Τρεμπούσιων
Συνεχόμενος	Συνεχόμενος
Μακριά από	Μακριά από
το κόκκινο	το κόκκινο
Κίτρινος	Κίτρινος
Λευκό	Λευκό

Latvīsi

B Vadu: Izslādziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un izpildiet attēlus, lai pieteiktos maršrutētājā.

1 Ievadiet savu PIN, ja tiek parādīts šis logs (vai sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu palīdzību).

6 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

1 Izbaudiet Internetu.

5G modelis	5G modelis
Ārpus	Ārpus
Mirgošana	Mirgošana
Stipri ieslēgts	Stipri ieslēgts
Ārpus	Ārpus
sarkans	sarkans
Dzeltenš	Dzeltenš
Balts	Balts

Slovenčina

B Káblové: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a podľa obrázkov sa prihláste do smerovača.

1 Ak sa zobrazí toto okno, zadajte svoj PIN (alebo požiadajte o pomoc svojho operátora).

6 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

1 Užite si Internet.

5G model	5G model
Vyprnutý	Vyprnutý
Blikanie	Blikanie
Solid on	Solid on
Vyprnutý	Vyprnutý
Červený	Červený
Žltá	Žltá
Bielá	Bielá

日本語

B 有線： デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの **LAN** ポートに接続します。

5 ブラウザを開き、画像に従ってルーターにログインします。

1 このウィンドウが表示された場合は、PIN を入力します (または、携帯通信会社に問い合わせてください)。

6 写真に従ってルーターを構成します。

1 インターネットをお楽しみください。

5Gモデル	5Gモデル
オフ	オフ
ちらつき	ちらつき
ソリッドオン	ソリッドオン
オフ	オフ
赤	赤
黄	黄
白	白

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour vous connecter au routeur.

1 Saisissez votre code PIN si cette fenêtre apparaît (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

6 Suivez les images pour configurer le routeur.

1 Profitez d'Internet.

Modèle 5G	Modèle 5G
Désactivé	Désactivé
Vailliant	Vailliant
Solide allumé	Solide allumé
Désactivé	Désactivé
Rouge	Rouge
Gelb	Gelb
Blanc	Blanc

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

1 Kui see aken kuvatakse, sisestage oma PIN-kood (või võite abi saamiseks ühendust oma operaatoriga).

6 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

1 Nautige Interneti.

5G mudel	5G mudel
Väljas	Väljas
Virvendav	Välkkyminen
Tugev sisse	Solide allumé
Väljas	Väljas
Punane	Punane
Keltane	Keltane
Valge	Valge

Nederlands

B Bedraad: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om in te loggen op de router.

1 Voer uw pincode in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw netwerk aanbieder voor hulp).

6 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

1 Geniet van Internet.

5G-model	5G-model
Uit	Uit
Flikkering	Flikkering
Stade aan	Solide aan
Uit	Uit
Rood	Rood
Geel	Geel
Wit	Wit

Slovenščina

B Ožičen: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da se prijavite v usmerjevalnik.

1 Če se prikaže to okno, vnesite PIN (ali se za pomoč obrnite na svojega operaterja).

6 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

1 Uživate v Internetu.

5G model	5G model
OFF	OFF
Utripa	Utripa
Trdno vklopljeno	Trdno vklopljeno
OFF	OFF
rdeča	rdeča
Rumena	Žuta
Bela	Bela

한국어

B 유선： 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

5 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터에 로그인하세요.

1 이 창이 나타나면 PIN을 입력하세요 (또는 이동통신사에 문의하여 도움을 받으세요).

6 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

1 인터넷을 즐기십시오.

5G 모델	5G 모델
오프	오프
ちらつき	ちらつき
솔리드 온	솔리드 온
오프	오프
빨간색	빨간색
노란색	노란색
하얀색	하얀색

Español

B Wired: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

5 Abra un navegador y siga las imágenes para iniciar sesión en el enrutador.

1 Ingrese su PIN si aparece esta ventana (o comuníquese con su proveedor de operador para obtener ayuda).

6 Siga las imágenes para configurar el enrutador.

1 Disfrute de Internet.

Modelo 5G	Modelo 5G
Apagado	Apagado
Parpadeando	Parpadeando
Sólido encendido	Sólido encendido
Apagado	Apagado
Rojo	Rojo
Amarillo	Amarillo
Blanco	Blanco

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin avulla.

5 Avaa selain ja seuraa kuvia kirjautuaksesi sisään reitittimeen.

1 Syötä PIN-koodi, jos tämä ikkuna tulee näkyviin (tai pyydä apua operaattoriltasi).

6 Määritä reititin seuraamalla ohjeisia kuvia.

1 Nauti Internetistä.

5G-malli	5G-malli
Vinossa	Vinossa
Välkkyminen	Välkkyminen
Solid pä	Solid pä
Vinossa	Vinossa
Punainen	Punainen
Keltainen	Keltainen
Valkoinen	Valkoinen

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

5 Åpne en nettleser og følg bildene for å logge på ruterne.

1 Skriv inn PIN-koden din hvis dette vinduet vises (eller kontakt operatøren din for å få hjelp).

6 Følg bildene for å konfigurere ruterne.

1 Nyt Internettet.

5G-model	5G-model
Av	Av
Flimring	Flimring
Solid på	Solid på
Av	Av
rød	rød
Gul	Gul
Hvit	Hvit

Srpski

B Ožičen: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i povežite ga sa **LAN** portom rutera preko Ethernet kabla.

5 Otvorite pretraživač i pratite slike da biste se prijavili na ruter.

1 Unesite svoj PIN ako se pojavi ovaj prozor (ili kontaktirajte svog operatera za pomoć).

6 Pratite slike da biste konfigurisali ruter.

1 Uživate u internetu.

5G модела	5G модела
Ван	Ван
Треперење	Треперење
Солид он	Солид он
Ван	Ван
Црвено	Црвено
Жута	Жута
Бела	Бела

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

5 Buka browser dan ikuti gambar untuk masuk ke router.

1 Masukkan PIN Anda jika jendela ini muncul (atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan bantuan).

6 Ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

1 Nikmati Internet.

Model 5G	Model 5G
Mati	Mati
Kerlip	Kerlip
Padu di	Padu di
Mati	Mati
Merah	Merah
Kuning	Kuning
Putih	Putih

Italiano

B Cablato: Spegner il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

5 Aprire un browser e seguire le immagini per accedere al router.

1 Inserisci il tuo PIN se viene visualizzata questa finestra