

### Quick Installation Guide

|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Italiano   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Ελληνικά   | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Magyar     | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Nederlands | Norsk      | Polski         | Português   |
| Română     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| Srpski     | Svenska    | Türkçe         | Україна     |
| العربية    | 日本語        | 한국어            | Indonesia   |
| ភាសាខ្មែរ  | Tiếng Việt | 中文 (繁體字)       |             |




NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr\_vg\_lt

www.cudy.com

support@cudy.com

www.cudy.com/download



## English

**1** Install the antennas if there are detachable antennas. Insert your SIM card into the SIM slot until you hear a clicking sound.

**2** Connect the power adapter to the router and press the power button. Wait for the system LED to turn solid on.

**3** When the LED is solid on, the router is connected to the cellular network. If the LED is off, please continue to configure the router.

**4** Connect the router via **A** or **B** method.

**A Wi-Fi:** Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

## Dansk

**1** Installer antennerne, hvis der er aftagelige antenner. Indsæt dit SIM -kort i SIM -slottet, indtil du hører en kliklyd.

**2** Tilslut strømadapteren til routeren, og tryk på tænd / sluk -knappen. Vent på, at systemet førte til at tænde.

**3** Når LED er solid på, er routeren tilsluttet det cellulære netværk. Hvis LED er slukket, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.

**4** Opret forbindelse til routeren via A- eller B -metoden.

**A Wi-Fi:** Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Blad om for at fortsætte...

## Lietuvių kalba

**1** Įdiekite antenas, jei yra nuimamų anteny. Įdėkite SIM kortelę į SIM lizdą, kol išgirsite paspaudimo garsą.

**2** Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir paspauskite maitinimo mygtuką. Palaukite, kol sistema įjungė tvirtą.

**3** Kai šviesos diodas yra tvirtas, maršrutizatorius yra prijungtas prie korinio tinklo. Jei šviesos diodas išjungtas, toliau konfigūruokite maršrutizatorių.

**4** Prisijunkite prie maršrutizatoriaus A arba B metodu.

**A Wi-Fi:** Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apacioje.)

Puslapį apvertkite, norėdami tęsti...

## Русский

**1** Установите антенны, если есть съемные антенны. Вставьте свою SIM -карту в слот SIM.

**2** Подключите адаптер питания к маршрутизатору и нажмите кнопку питания. Подождите, пока система привела.

**3** Когда светодиод твердый, маршрутизатор подключен к сотовой сети. Если светодиода выключен, пожалуйста, продолжайте настроить маршрутизатор.

**4** Подключитесь к маршрутизатору с помощью метода **A** или **B**.

**A Wi-Fi:** Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить ...

## Deutsch

**1** Installieren Sie die Antennen, wenn abnehmbare Antennen vorhanden sind. Fügen Sie Ihre SIM -Karte in den SIM -Slot ein, bis Sie ein Klick -Sound hören.

**2** Schließen Sie den Leistungsadapter an den Router an und drücken Sie die Netzschaltfläche. Warten Sie auf das System, das dazu führte, dass sich solide eingeschaltet hat.

**3** Wenn die LED solide eingeschaltet ist, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die LED ausgeschaltet ist, konfigurieren Sie bitte den Router weiter.

**4** Stellen Sie über eine **A**- oder **B**-Methode eine Verbindung zum Router her.

**A Wi-Fi:** Schließen Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers an. (Der Standard -Netzwerkname/die SSID und das Passwort sind unten im Router gedruckt.)

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

## Ελληνικά

**1** Τοποθετήστε τις κεραίες εάν υπάρχουν αποσπώμενες κεραίες. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή SIM μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

**2** Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον δρομολογητή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Περιμένετε το σύστημα να ενεργοποιηθεί σταθερά.

**3** Όταν το LED είναι σταθερό, ο δρομολογητής συνδέεται με το κυψελοειδές δίκτυο. Εάν η LED είναι απενεργοποιημένη, συνεχίστε να διαμορφώνετε τον δρομολογητή.

**4** Συνδεθείτε στον δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

**A Wi-Fi:** Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

## Latviski

**1** Instalējiet antenas, ja ir noņemamas antenas. Ievietojiet SIM karti SIM slotā, līdz dzirdat noklikšķināšanas skaņu.

**2** Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un nospiediet barošanas pogu. Pagaidiet, kamēr sistēma lika ieslēgt stabilu.

**3** Kad gaismas diode ir cieta, maršrutētājs ir savienots ar mobilo tīklu. Ja gaismas diode ir izslēgta, lūdzu, turpiniet konfigurēt maršrutētāju.

**4** Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

**A Wi-Fi:** Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

## Slovenčina

**1** Nainštalujte antény, ak sú odnímateľné antény. Vložte svoju kartu SIM do slotu SIM, až kým nebudete počuť kliknutie zvuk.

**2** Pripojte napájací adaptér k smerovači a stlačte tlačidlo napájania. Počkajte, kým systém LED sa zapne pevne.

**3** Keď je LED solidná, smerovač je pripojený k bunkovej sieti. Ak je LED vypnutá, pokračujte v konfigurácii smerovača.

**4** Pripojte sa k smerovači metódou **A** alebo **B**.

**A Wi-Fi:** Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Otočte stránku a pokračujte ...

## 日本語

**1** 取り外し可能なアンテナがある場合は、アンテナを取り付けます。クリック音が聞こえるまでSIMカードをSIMスロットに挿入します。

**2** 電源アダプターをルーターに接続し、電源ボタンを押します。システムがしっかりとオンになっているのを待ちます。

**3** LEDが固体の場合、ルーターはセルラーネットワークに接続されます。 LEDがオフの場合は、ルーターの構成を続けてください。

**4** AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

**A Wi-Fi:** デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

## Français

**1** Instale las antenas si hay antenas desmontables. Inserte su tarjeta SIM en la ranura SIM hasta que escuche un sonido de clics.

**2** Connectez l'adaptateur d'alimentation au routeur et appuyez sur le bouton d'alimentation. Attendez que le système conduit à se ranger solide.

**3** Lorsque la LED es sólido, el enrutador está conectado a réseau cellulaire. Si la LED est désactivée, veuillez continuer à configurer le routeur.

**4** Connectez-vous au routeur via une méthode **A** ou **B**.

**A Wi-Fi:** Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

## Eesti

**1** Paigaldage antennid, kui on olemas eemaldatavad antennid. Sisestage SIM -kaart SIM -pesasse, kuni kuulete klõpsamist.

**2** Ühendage toiteadapter ruuteriga ja vajutage toitenuppu. Oodake, kuni süsteem viis kindlalt sisse.

**3** Kui LED on kindel, reititin on kytetty matkapuhelin-mobiilsidevõrguga. Kui LED on välja lülitatud, jätkake ruuteri konfigureerimist.

**4** Ühendage ruuteriga **A** või **B** meetodil.

**A Wi-Fi:** Ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja salasana löytyy reitittimen pohjasta.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

## Nederlands

**1** Installeer de antennes als er afneembare antennes zijn. Plaats uw simkaart in de SIM -slot totdat u een klikgeluid hoort.

**2** Sluit de stroomadapter aan op de router en druk op de aan / uit -knop. Wacht tot het systeem heeft geleid om vast te zetten.

**3** Wanneer de LED solide is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de LED is uitgeschakeld, blijf dan de router configureren.

**4** Maak verbinding met de router via **A** of **B** -methode.

**A Wi-Fi:** Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

## Slovenščina

**1** Namestite antene, če obstajajo snemljive antene. Vstavite svojo kartico SIM v režo SIM, dokler ne slišite klikalnega zvoka.

**2** Priključite napajalni adapter z usmerjevalnikom in pritisnite gumb za vklop. Počakajte, da se je sistem vklopil vklopljen.

**3** Ko je LED vklopljena, je usmerjevalnik povezan s celicno omrežje. Če je LED izklopljena, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.

**4** Povežite se z usmerjevalnikom po metodi **A** ali **B**.

**A Wi-Fi:** Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Obrnite stran, da nadaljujete ...

## 한국어

**1** 분리 가능한 안테나가있는 경우 안테나를 설치하십시오. 클릭 소리가 들릴 때까지 SIM 카드를 SIM 슬롯에 삽입하십시오.

**2** 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 전원 버튼을 누릅니다. 시스템이 단단하게 켜질 때까지 기다리십시오.

**3** LED가 단단 해지면 라우터는 셀룰러 네트워크에 연결됩니다. LED가 꺼져 있으면 라우터를 계속 구성하십시오.

**4** A 또는 B 메소드를 통해 라우터에 연결하십시오.

**A Wi-Fi:** 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

계속해서 페이지를 뒤집어 ...

## Español

**1** Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere a que la luz del indicador del sistema Power se encienda.

**2** Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y presione el botón de encendido. Espere a que el sistema LED se encienda de manera estable.

**3** Cuando el LED es sólido, el enrutador está conectado a la red celular. Si el LED está apagado, continúe configurando el enrutador.

**4** Conéctese al enrutador a través del método **A** o **B**.

**A Wi-Fi:** Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)

Voltee la página para continuar...

## Suomi

**1** Asenna irrotettavat antennit, mikäli ne kuuluvat pakettiin. Aseta SIM-kortti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.

**2** Kytke virtälähde reitittimeen ja paina virtapainiketta. Odota, että LED-valo palaa kiinteästi.

**3** Kun LED on kiinteä, reititin on kytetty matkapuhelin-verkkoon. Jos LED on pois päältä, jatka reitittimen määrittämistä.

**4** Yhdistä reitittimeen **A**- tai **B**-menetelmällä.

**A Wi-Fi:** Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana löytyy reitittimen pohjasta.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

## Norsk

**1** Installer antennene hvis det er avtakbare antenner. Sett inn SIM -kortet ditt i SIM -sporet til du hører en klikkelyd.

**2** Koble strømadapteren til ruten og trykk på strømknappen. Vent til systemet førte til at slå fast på.

**3** Når LED er solid på, er ruten koblet til det cellulære nettverket. Hvis LED er av, fortsett å konfigurere ruten.

**4** Koble til ruten via **A** eller **B** -metoden.

**A Wi-Fi:** Koble enheten til ruters Wi-Fi. (Standard netværksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruten.)

Snu siden for å fortsette...

## Srpski

**1** Instalirajte antene ako postoje odvojive antene. Umetnite SIM karticu u SIM ugor dok ne čujete zvuk klika.

**2** Povežite adapter za napajanje na ruter i pritisnite dugme za napajanje. Sačekajte da sistem naveden da postane čvrsta suptanca.

**3** Kada je LED, čvrst, usmerivač je povezan sa bežičnom mrežom. Ako je LED isključen, nastavite da konfigurišete ruter.

**4** Povežite se na ruter putem metode **A** ili **B**.

**A Wi-Fi:** Povežite svoj uređaj sa Wi-Fi-om rutera. (Podrazumevana mreža / SSID i lozinka se štampaju na dnu rutera.)

Prekrenite stranцу da biste nastavili ...

## Indonesia

**1** Pasang antena jika ada antena yang dapat dilepas. Masukkan kartu SIM Anda ke dalam slot SIM sampai Anda mendengar suara mengklik.

**2** Hubungkan adaptor daya ke router dan tekan tombol daya. Tunggu sistem menyebabkan menyala solid.

**3** Ketika LED menyala, router terhubung ke jaringan seluler. Jika LED dimatikan, silakan lanjutkan untuk mengkonfigurasi router.

**4**

**A Wi-Fi:** Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Balik halaman untuk melanjutkan ...

## Italiano

**1** Installare le antenne se ci sono antenne staccabili. Inserisci la scheda SIM nella slot SIM fino a sentire un suono di clic.

**2** Collegare l'adattatore di alimentazione al router e premere il pulsante di accensione. Attendere che il sistema ha portato a diventare solido.

**3** Quando il LED è solido, il router è collegato alla rete cellulare. Se il LED è spento, continua a configurare il router.

**4** Collegare al router tramite il metodo **A** o **B**.

**A Wi-Fi:** Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

## Hrvatski

**1** Ugradite antene ako postoje odvojive antene. Umetnite SIM karticu u SIM utor dok ne čujete zvuk klika.

**2** Spojite adapter za napajanje na usmjerivač i pritisnite gumb za uključivanje. Pričekajte da se sustav vođio da se uključi.

**3** Kad je LED čvrst, usmjerivač je povezan s mobilnom mrežom. Ako je LED isključen, nastavite konfigurirati usmjerivač.

**4** Spojite se na usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

**A Wi-Fi:** Spojite svoj uređaj na Wi-Fi usmjerivač. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Otkrenite stranicu da biste nastavili...

## Polski

**1** Zainstaluj anteny, jeśli istnieją anteny odłączane. Włóż kartę SIM do gniazda SIM, aż uslyszysz dźwięk kliknięcia.

**2** Podłącz adapter zasilania do routera i naciśnij przycisk zasilania. Went til system doprowadzi do solidnego.

**3** Gdy dioda LED jest solidna, router jest podłączony do sieci komórkowej. Jeśli dioda LED jest wyłączona, kontynuuj konfigurację routera.

**4** Połącz się z routerem metodą **A** lub **B**.

**A Wi-Fi:** Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

## Svenska

**1** Installera antennerna om det finns avtagbara antenner. Sätt in ditt SIM -kort i simplatsen tills du hör ett klickande ljud.

**2** Anslut strömadaptern till routern och tryck på strömbrytaren. Vänta på att systemet ledde till att slå fast.

**3** När LED är solid på är routern ansluten till mobilnätet. Om LED är av, fortsätt att konfigurera routern.

**4** Anslut till routern via **A** eller **B** -metoden.

**A Wi-Fi:** Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/SSID och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

Vänd sidan för att fortsätta...

## ภาษาไทย

**1** ติดตั้งเสาอากาศหากมีเสาอากาศถอดออกได้. โหลดซิมการ์ดของคุณลงในสล็อตซิมจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก.

**2** เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลังงานเข้ากับเราเตอร์และกดปุ่มเปิด ทอระบบที่นำสู่การเปิดที่มั่นคง.

**3** เมื่อ LED เป็นของแข็งเปิดเราเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ หาก LED ปิดอยู่โปรดดำเนินการเราเตอร์ต่อไป

**4** เชื่อมต่อกับเราเตอร์ผ่านวิธี **A** หรือ **B**.

**A Wi-Fi:** เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายแบบ / SSID และรหัสผ่านถูกพิมพ์ด้านล่างของเราเตอร์)


พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ ...

## Български


**1** Инсталирайте антените, ако има подвижни антени. Поставете вашата SIM карта в слота за SIM, докато не чуете щракване на звук.

**2** Свържете адаптера за захранване към рутера и натиснете бутона за акцensione. Изчакайте системата да се включи в твърдо вещество.


**3** Когато светодиода е твърд, р









5



6



7



## English

**B Wired:** Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's LAN port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to set up the router.

6 Input your PIN if this window show up (or contact your carrier for help).

7 Follow the pictures to configure the router.

Enjoy the internet.

| 4G/5G Model | 4G Model | 5G Model |
|-------------|----------|----------|
| Off         | Off      | Off      |
| Flash       | Flash    | Flash    |
| Solid       | Solid    | Solid    |
| Off         | Off      | Off      |
| Red         | Red      | Red      |
| Purple      | Purple   | Purple   |
| Blue        | Blue     | Blue     |

## Dansk

**B kablet:** Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

6 Indtast din PIN, hvis dette vindue vises (eller kontakt din udbyder for hjælp).

7 Følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd internettet.

| 4G/5G-Model | 4G Model    | 5G Model    |
|-------------|-------------|-------------|
| Af          | Af          | Af          |
| Blinkende   | Blinkende   | Blinkende   |
| Vankk påååå | Vankk påååå | Vankk påååå |
| Af          | Af          | Af          |
| Red         | Red         | Red         |
| Lilla       | Lilla       | Lilla       |
| Blå         | Blå         | Blå         |

## Lietuvių kalba

**B laidinis:** Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per ethernet kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

6 Įveskite savo kairšį, jei šis langas pasirodys (arba susisiektie su savo vežėju, kad gautumėte pagalbos).

7 Vykdykite paveiksliėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

| 4G/5G modelis   | 4G modelis      | 5G modelis      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Išjungtas       | Išjungtas       | Išjungtas       |
| Mirgėjimas      | Mirgėjimas      | Mirgėjimas      |
| Stiprus jungtas | Stiprus jungtas | Stiprus jungtas |
| Išjungtas       | Išjungtas       | Išjungtas       |
| Raudonas        | Raudonas        | Raudonas        |
| Violetinė       | Violetinė       | Violetinė       |
| Mėlyna          | Mėlyna          | Mėlyna          |

## Русский

**В Проводная:** Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

6 Введите свой PIN -код, если появится это окно (или свяжитесь с вашим оператором для помощи).

7 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

| Модель 4 /5 г    | 4G модель        | 5G модель        |
|------------------|------------------|------------------|
| Выключенный      | Выключенный      | Выключенный      |
| Мерцание         | Мерцание         | Мерцание         |
| Надежно включено | Надежно включено | Надежно включено |
| Выключенный      | Выключенный      | Выключенный      |
| Красный          | Красный          | Красный          |
| Фиолетовый       | Фиолетовый       | Фиолетовый       |
| Синий            | Синий            | Синий            |

## Deutsch

**B verkabelt:** Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

6 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Träger, um Hilfe zu erhalten).

7 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

| 4G/5G-Modell    | 4G-Modell       | 5G-Modell       |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aus             | Aus             | Aus             |
| Flackern        | Flackern        | Flackern        |
| Durchgängig ein | Durchgängig ein | Durchgängig ein |
| Aus             | Aus             | Aus             |
| Rot             | Rot             | Rot             |
| Lila            | Lila            | Lila            |
| Blau            | Blau            | Blau            |

## Ελληνικά

**Β Ενσύρματο:** Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

6 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για βοήθεια).

7 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

| Μοντέλο 4G/5G | Μοντέλο 4G  | Μοντέλο 5G  |
|---------------|-------------|-------------|
| Μακριά από    | Μακριά από  | Μακριά από  |
| Τρεμόποιων    | Τρεμόποιων  | Τρεμόποιων  |
| Συνεχόμενος   | Συνεχόμενος | Συνεχόμενος |
| Μακριά από    | Μακριά από  | Μακριά από  |
| το κόκκινο    | το κόκκινο  | το κόκκινο  |
| Μωβ           | Μωβ         | Μωβ         |
| Μπλε          | Μπλε        | Μπλε        |

## Latvisi

**B Vadu:** Izslādziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

6 Ievadiet tapu, ja parādās šis logs (vai sazinieties ar savu pārdevātāju, lai saņemtu palīdzību).

7 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

| 4G/5G modelis   | 4G modelis      | 5G modelis      |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ārpus           | Ārpus           | Ārpus           |
| Mirgošana       | Mirgošana       | Mirgošana       |
| Stipri ieslēgts | Stipri ieslēgts | Stipri ieslēgts |
| Ārpus           | Ārpus           | Ārpus           |
| sarkans         | sarkans         | sarkans         |
| Violets         | Violets         | Violets         |
| Zils            | Zils            | Zils            |

## Slovenčina

**B Káblové:** Vypněte Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

6 Zadajte svoj PIN, ak sa toto okno zobrazí (alebo kontaktujte svojho operátora o pomoc).

7 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si internet.

| Model 4G/5G | 4G model | 5G model |
|-------------|----------|----------|
| Vypnutý     | Vypnutý  | Vypnutý  |
| Blikanie    | Blikanie | Blikanie |
| Solid on    | Solid on | Solid on |
| Vypnutý     | Vypnutý  | Vypnutý  |
| Červený     | Červený  | Červený  |
| Fialový     | Fialový  | Fialový  |
| Modrý       | Modrý    | Modrý    |

## 日本語

**B 有線：** デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

5 ブラウザを開き、写真をフォロワーしてルーターを構成します。

6 このウィンドウが表示された場合は、ピンを入力します（または、キャリアにお問い合わせください）。

7 写真に従ってルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

| 4G/5Gモデル | 4Gモデル  | 5Gモデル  |
|----------|--------|--------|
| オフ       | オフ     | オフ     |
| ちらつき     | ちらつき   | ちらつき   |
| ソリッドオン   | ソリッドオン | ソリッドオン |
| オフ       | オフ     | オフ     |
| 赤        | 赤      | 赤      |
| 紫        | 紫      | 紫      |
| 青        | 青      | 青      |

## Français

**B Câblé:** Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

6 Entrez votre broche si cette fenêtre s'affiche (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

7 Suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

| Modèle 4G/5G  | Modèle 4G     | Modèle 5G     |
|---------------|---------------|---------------|
| Désactivé     | Désactivé     | Désactivé     |
| Vacillant     | Vacillant     | Vacillant     |
| Solide allumé | Solide allumé | Solide allumé |
| Désactivé     | Désactivé     | Désactivé     |
| Rouge         | Rouge         | Rouge         |
| Violet        | Violet        | Violet        |
| Bleu          | Bleu          | Bleu          |

## Eesti

**B Juhtmega:** Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

6 Sisestage oma tihvt, kui see aken kuvatakse (või otseühtegi abi saamiseks oma operaatori poole).

7 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

Nautige Interneti.

| 4G/5G model | 4G model    | 5G model    |
|-------------|-------------|-------------|
| Väljas      | Väljas      | Väljas      |
| Virvendav   | Virvendav   | Virvendav   |
| Tugev sisse | Tugev sisse | Tugev sisse |
| Väljas      | Väljas      | Väljas      |
| Punane      | Punane      | Punane      |
| Lilla       | Lilla       | Lilla       |
| Sinine      | Sinine      | Sinine      |

## Nederlands

**B Bedraad:** Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de LAN-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

6 Voer uw pin in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw drager voor hulp).

7 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van internet.

| 4G/5G-model | 4G-model   | 5G-model   |
|-------------|------------|------------|
| Uit         | Uit        | Uit        |
| Flikkering  | Flikkering | Flikkering |
| Solid aan   | Solid aan  | Solid aan  |
| Uit         | Uit        | Uit        |
| Rood        | Rood       | Rood       |
| Paars       | Paars      | Paars      |
| Blauw       | Blauw      | Blauw      |

## Slovenščina

**B Ožičen:** Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika LAN prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

6 Vnesite svoj zatič, če se prikaže to okno (ali se za pomoč obrnite na svojega nosilca).

7 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte u internetu.

| 4G/5G model      | 4G model         | 5G model         |
|------------------|------------------|------------------|
| OFF              | OFF              | OFF              |
| Utripa           | Utripa           | Utripa           |
| Trdno vklopljeno | Trdno vklopljeno | Trdno vklopljeno |
| OFF              | OFF              | OFF              |
| rdeča            | rdeča            | rdeča            |
| Vijolična        | Vijolična        | Vijolična        |
| Modra            | Modra            | Modra            |

## 한국어

**B 유선:** 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

5 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

6 이 창이 나타나면 핀을 입력하십시오 (또는 항공사에게 도움을 요청하십시오).

7 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

| 4G/5G 모델 | 4G 모델   | 5G 모델   |
|----------|---------|---------|
| 끄다       | 끄다      | 끄다      |
| 깜빡임 같은   | 깜빡임 같은  | 깜빡임 같은  |
| מידל드 온  | מידל드 온 | מידל드 온 |
| 끄다       | 끄다      | 끄다      |
| 빨간색      | 빨간색     | 빨간색     |
| 보라       | 보라      | 보라      |
| 파란색      | 파란색     | 파란색     |

## Español

**B Wired:** Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

5 Apri un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

6 Introduzca el "PIN" si es necesario (o comuníquese con su operador para obtener ayuda).

7 Siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfrute de Internet.

| Modelo 4G/5G     | Modelo 4G        | Modelo 5G        |
|------------------|------------------|------------------|
| Apagado          | Apagado          | Apagado          |
| Parpadeando      | Parpadeando      | Parpadeando      |
| Sólido encendido | Sólido encendido | Sólido encendido |
| Apagado          | Apagado          | Apagado          |
| Rojo             | Rojo             | Rojo             |
| Púrpura          | Púrpura          | Púrpura          |
| Azul             | Azul             | Azul             |

## Suomi

**B Langallinen:** Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin avulla.

5 Aava selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

6 Anna PIN-koodisi, jos tämä ikkuna tulee näkyviin (tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi avun saamiseksi).

7 Määritä reititin seuraamalla ohaisia kuvia.

Nauti internetistä

| 4G/5G-malli | 4G-malli    | 5G-malli    |
|-------------|-------------|-------------|
| Vinossa     | Vinossa     | Vinossa     |
| Välkkyminen | Välkkyminen | Välkkyminen |
| Solid pä    | Solid pä    | Solid pä    |
| Vinossa     | Vinossa     | Vinossa     |
| Crvena      | Crvena      | Crvena      |