




Model: AP3600

BE3600

2.5G Wi-Fi 7 Access Point






RESET
Gigabit Ethernet Port (PoE Out)
2.5 Gbps Ethernet Port (PoE IN)
DC

Business Network with Dual-Band Wi-Fi 7

Provides lightning-fast and responsive Wi-Fi to your customers, with speeds of up to 3570 Mbps, enabled by Multi-Link Operation (MLO) and 2.0 GHz Quad-Core CPU.



Connects More, Stay Fast

MU-MIMO and OFDMA technology significantly reduce transmission latency to and from the AP when connecting multiple devices.


200+
Devices

Shielded 2.5 Gbps Ethernet Port

Turbocharge the bandwidth with a shielded 2.5G Ethernet port, enabling more devices to stream simultaneously without buffering, even in a complex electromagnetic environment.

Seamless Coverage with Cudy Mesh

Connect AP to a Cudy AC/Mesh device to set up instantly and enable the fast roaming feature, allowing clients to move freely between Wi-Fi zones without switching networks.





Highlights

A wall/ceiling-mounted WiFi 7 AP designed for malls, offices, campuses, and other high-density scenarios, featuring a 2.5G PoE IN port and a PoE Out port.

- Broadcom 2 GHz Quad-Core CPU
- 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 7
- 2882 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi
- 1× Shielded 2.5GbE PoE IN
- 1× Shielded GbE PoE Out
- 802.3at, Passive PoE, DC
- Watchdog, Schedule Reboot
- Covers 120 m² (1,300 ft²)
- 200 Connected Devices

Package Content

- AP3600
- Mounting Kit
- Ethernet Cable
- Installation Guide

Hardware Specs

CPU	Chipset	BCM6764
	CPU Details	2.0 GHz Quad-Core, ARM Cortex-A7
Memory/Storage	Flash/ROM	128 MB (1 Gbit) NAND
	DDR/RAM	512 MB (4 Gbit) DDR3L
Wireless	5 GHz Wi-Fi Speed	2882 Mbps
	2.4 GHz Wi-Fi Speed	688 Mbps
	5 GHz Wi-Fi Streams	2T2R (2×2 MIMO)
	2.4 GHz Wi-Fi Streams	2T2R (2×2 MIMO)
	Wi-Fi Antennas	4× Internal
	5 GHz Antenna Gain Max	5.5dBi
	2.4 GHz Antenna Gain Max	5.4dBi
	FEM or PA/LNA	5 GHz: 2× External 2.4 GHz: 2× Internal
	Beamforming	True
	Range Performance	Max: 220 m (722 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions.
Interfaces	Wall Performance	Two wooden walls with thickness < 10 cm (4") One concrete wall with thickness < 20 cm (7") or two concrete walls with thickness < 10 cm (4")
	2.5G RJ45 Ports	1
	Gigabit RJ45 Ports	1
	Ethernet Notes	Accepts PoE powering
	LED	System



Hardware Specs

Interfaces	Physical Buttons	Reset Button
	Power Input	DC Jack, PoE via Ethernet Port
Power	Power Methods	DC
		Passive PoE
		802.3at/af PoE
	DC	12V 1A
	Passive PoE	48 ~ 57V
	Power Adapter	AP3600 Without DC Adapter
		Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
		Output: 12V 1A DC
		AP3600_P PoE Adapter in the box:
		Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
		Output: 48V Passive PoE
	Max Power Consumption (W)	10W
Reliability	Advanced	Hardware Watchdog
	EMS	ESD: Contact: 4kV; Air: 8kV
	Environment	Operating Temperature:
		0 °C ~ 40 °C (32 °F ~104 °F)
		Storage Temperature:
		-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
		Humidity: 10% ~ 90% non-condensing
		Storage Humidity: 5% ~ 95% non-condensing

Hardware Specs

Certifications	FCC, CE	
Mechanical	Installation	Wall-mount
		Ceiling-mount
Ordering Information	Retail Package Dimension	310×238×73 mm
		12.2×9.37×2.87 inches
	Units per Carton	10
	Carton Dimension	49.5×38.7×33.2 cm
		19.49×15.24×13.07 inches

Software Specs

Wireless	Wi-Fi Standards	Wi-Fi 7
	Max Wi-Fi Modulation	4K-QAM
	Wi-Fi Efficiency	MLO
		MRU
		Puncturing
		OFDMA
		MU-MIMO
		BSS Color



Software Specs

Wireless	Max Capacity	512
	Recommended Client Upper Limit	200
	Max Wi-Fi Channel Width	160 MHz
	Wi-Fi Security	WPA/WPA2/WPA3
	Multi-SSID (Max Number)	TBD
	WPS	True
General	Operation Modes	Wi-Fi Router
		Access Point
	Mesh	Cudy Mesh
	Mesh Backhaul	Wireless Backhaul
		Wired Backhaul
	Multi-Band Backhaul	True
	WAN Mode	DHCP
		Static IP
		PPPOE
		PPTP
		L2TP
Network	QoS	Per-User Rate Limiting
	DHCP	Address Reservation
		DHCP Client List
		Server
	IP Versions	IPv4/IPv6

Software Specs

Network	IPv6 Protocols	Relay
		Dynamic (SLAAC/DHCPv6)
		Static (Fixed IP)
		Passthrough
		464XLAT
		MAP-E
		DS-Lite
	IPTV/VLAN	Bridge
		Tag VLAN
		VoIP VLAN
		IPTV VLAN
	TTL Customization	Extend
		Spoof
		Custom
	IGMP	IGMP Proxy
		IGMP Snooping
	Forwarding	Port Forwarding
		Port Triggering
		UPnP
		DMZ
	Firewall	SPI Firewall
		DoS Protection
		Block PING



Software Specs

Network	Application Layer Gateway	IPSec Passthrough
		L2TP Passthrough
		PPTP Passthrough
		FTP Passthrough
		TFTP Passthrough
		H323 Passthrough
		SIP Passthrough
		RTSP Passthrough
Utilities	Captive Portal	True
	VPN Server	WireGuard
		OpenVPN
		IPsec
		Zerotier
		PPTP
		L2TP
	VPN Client	WireGuard
		OpenVPN
		IPsec
		Zerotier
		PPTP
		L2TP

Software Specs

Utilities	DNS Options	DNS over TLS
		Manual DNS
		Rebind Protection
		Override Clients' DNS
	DNS over TLS Providers	Cloudflare
		Google
		Quad9
		Custom
	Wake on LAN	True
	Online Detection	True
Management	All Devices Management	Wi-Fi Time Schedule
		MAC Filter
		IP/MAC Binding
	Per-Devices Management	Internet On/Off
		VPN On/Off
		Online Time Schedule
	Content Management	Device Rename
		Domain Filter
		IP Filter
	System	LED Control
Local Control Method		Config Web Page
		App Control



Software Specs

System	Remote Control Method	Config Page via HTTPS
		App Control
		TR069/TR098/TR111/TR181
	Firmware Upgrade	Local Update
		App (Over the Air)
		Online Update
	Reliability	Timed Reboot
		Backup and Restore
	Diagnostic Tools	Diagnosis
		Ping
		Traceroute
		NSLookup
		System Log
	Languages	• English • Bengali • Catalan • Czech
		• German • Greek • Spanish • French
		• Hebrew • Italian • Croatian • Hungarian
		• Khmer • Korean • Dutch • Japanese
		• Russian • Slovak • Swedish • Romanian
		• Turkish • Vietnamese • Thai • Ukrainian
		• Polish • Norwegian • Portuguese
		• Simplified Chinese • Traditional Chinese

Software Specs

Dashboard	Panel	Internet Status
		Mesh Status
		Devices Management
		WAN Status
		LAN Status
		Wi-Fi Status
		VPN Status
		DHCP Server Status
		System Version
		Mesh Topology
	Charts	Internet Speed
		Wi-Fi Speed

CE DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: BE3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point

Model Number: AP3600

Trademark: Cudy

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU) 2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826

The product was developed under consideration of **Regulation (EU) 2019/1782**.

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
EN 55035:2017+A11:2020	EN 50385:2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	EN 62232:2017
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	


Person responsible for making this declaration:

Sun Qiaoyun

Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2025-7-28



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Όνομα Προϊόντος: BE3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point

Αριθμός Μοντέλου: AP3600

Εμπορικό Σήμα: Cudy

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ) 2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ) 2023/826

Το προϊόν αυτό έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την **Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782**.

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
EN 55035:2017+A11:2020	EN 50385:2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	EN 62232:2017
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	

Υπεύθυνος για τη δήλωση αυτή:

Sun Qiaoyun

Διευθυντής κανονιστικής συμμόρφωσης

Τόπος έκδοσης: Shenzhen, Κίνα

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-7-28



Quick Installation Guide

Wireless Access Point

Model: AP1200 | AP1300 | AP3000 | AP3000S
AP3600 | AP6500 | AP11000

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體)	中文 (简体)

NEED TECH HELP?

📄 www.cudy.com/qr_vg_ap

🌐 www.cudy.com

✉ support@cudy.com

📄 www.cudy.com/download




Method B

Configure with an AP Controller (or a Cudy Mesh device):

Connect the AP to your AP Controller (or a Cudy Mesh device), and wait for the system LED on the AP to turn blue until the AP is connected to the Internet.

By default, the AP's Wi-Fi name and password will be the same as the main device. If the AP was configured before, press and hold the RESET button for 2–3 seconds to restore factory defaults.



Deutsch

1. AP mit Strom versorgen

Méthode A – über DC-Adapter
Methode B – über PoE-Adapter
Methode C – über PoE-Switch

2. AP konfigurieren

Methode A – Konfiguration ohne AP-Controller:
Verbinden Sie den AP mit einer Internetquelle (Modem/Router/Wandanschluss) oder platzieren Sie ihn in der Nähe eines bekannten WLAN-Netzwerks. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des AP (Name und Passwort finden Sie auf dem Produktetikett des Routers). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie cudyap.net (oder 192.168.10.254) in die Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für die Anmeldung. Folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

Methode B – Konfiguration mit einem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät):
Verbinden Sie den AP mit Ihrem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät). Warten Sie, bis die System-LED am AP blau leuchtet, was bedeutet, dass der AP mit dem Internet verbunden ist. Standardmäßig sind der WLAN-Name und das Passwort des AP identisch mit denen des Hauptgeräts. Wenn der AP bereits zuvor konfiguriert wurde, drücken und halten Sie den RESET-Knopf für 2–3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

🌐 Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

1. Τροφοδοτήστε το AP

Μέθοδος Α – μέσω προσαρμογέα DC
Μέθοδος Β – μέσω προσαρμογέα PoE
Μέθοδος Γ – μέσω διακόπτη PoE

2. Διαμορφώστε το AP

Μέθοδος Α – Διαμόρφωση χωρίς ελεγκτή AP:
Συνδέστε το AP σε μια πηγή Internet (modem / router / πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του AP (το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου είναι εκτυπωμένοι στην ετικέτα του router). Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε cudyap.net (ή 192.168.10.254) στη γραμμή διεύθυνσης. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη Ρύθμιση.


Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):
Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2–3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🌐 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

1 Power the AP

Method A: DC Adapter


Connect a power adapter to the power jack of the AP.



Note: Use a power adapter compliant with the specification on the AP product label.

Method B: PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the PoE switch to the Ethernet port.




LED

Model: AP1200 AP1300 AP3000S	
Off	✳
Red Flashing	🔴
Red	🔴
Blue	🌐
Blue Flashing	📶
Red and blue alternate	🔄
Model: AP3000 AP3600 AP6500 AP11000	
Off	✳
Red Flashing	🔴
Blue	🌐
Blue Flashing	📶
Yellow	🔴
Yellow Flashing	📶
Red, blue, and yellow alternate	🔄

Button	
RESET Button	Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting.

Method C: PoE Adapter

Connect an Ethernet cable from the Ethernet port of the AP device to the PoE port of the PoE adapter.



Ports

PoE IN Port (for all models)	Connect to a PSE to get power supply.
PoE OUT Port (for AP3600)	Disabled by default. Connect to a PoE device to provide power supply, but only when the AP is powered by an 802.3at source and PoE passthrough is enabled on the management interface.
SFP Port (for AP6500 AP11000)	Connect to a 10G SFP+ optical module for high data rates, compatible with 5G/2.5G/1G.

🌐 Enjoy the Internet!

Español

1. Alimentar el AP

Método A – mediante adaptador de corriente DC
Método B – mediante adaptador PoE
Método C – mediante switch PoE

2. Configurar el AP

Método A – Configurar sin un controlador de AP:
Conecte el AP a un dispositivo fuente de Internet (módem / enrutador / toma de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del AP (el nombre y la contraseña de la red están impresos en la etiqueta del producto del enrutador). Abra un navegador web e introduzca cudyap.net (o 192.168.10.254) en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones paso a paso para finalizar la configuración rápida.

Método B – Configurar con un controlador de AP (o un dispositivo Cudy Mesh):
Conecte el AP a su controlador de AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Espere a que el LED del sistema del AP se ponga azul, indicando que el AP está conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña Wi-Fi del AP serán los mismos que los del dispositivo principal. Si el AP se configuró previamente, presione y mantenga presionado el botón RESET durante 2–3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

🌐 Disfruta de Internet.

Suomi

1. Käynnistää AP

Menetelmä A – DC-sovittimen kautta
Menetelmä B – PoE-sovittimen kautta
Menetelmä C – PoE-kytkimen kautta

2. Määrittää AP

Menetelmä A – Määrittys ilman AP-ohjainta:
Yhdistä AP Internet-lähteeseen (modeemiin / reitittimeen / pistotulppiin) tai aseta se tunnetun Wi-Fi-verkon lähelle. Yhdistä laitteesi AP:n Wi-Fi-verkkoon (verkon nimi ja salasana on tulostettu reitittimen tuotetarraan). Avaa selain ja kirjoita osoiteriville cudyap.net (tai 192.168.10.254). Luo salasana kirjautumista varten. Noudata vaihtehtaisia ohjeita pikamäärittysten viimeistelemiseksi.

Menetelmä B – Määrittys AP-ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa:
Yhdistä AP AP-ohjaintaasi (tai Cudy Mesh -laitetta). Odota, kunnes AP:n järjesteelmä-LED vaihtuu siniseksi, mikä osoittaa, että AP on yhdistetty Internetiin. Oletuksena AP:n Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaitella. Jos AP on aiemmin määritetty, paina ja pidä RESET-painiketta 2–3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

🌐 Nauti Internetistä.


2 Configure the AP

Choose from the following methods to configure your APs.

Method A

Configure without an AP Controller:

1. Connect the AP to an Internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.



Hardware Installation

Scan QR code or visit <https://www.cudy.com/apxx> for the hardware installation manual.



Download the Cudy APP



Italiano

1. Alimentare l'AP

Metodo A – tramite adattatore DC
Metodo B – tramite adattatore PoE
Metodo C – tramite switch PoE

2. Configurare l'AP

Metodo A – Configurare senza un controller AP:
Collegare l'AP a una fonte Internet (modem / router / presa a muro) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi conosciuta. Collegare il proprio dispositivo alla rete Wi-Fi dell'AP (il nome della rete e la password sono stampati sull'etichetta del prodotto del router). Avviare un browser web e inserire cudyap.net (o 192.168.10.254) nella barra degli indirizzi. Creare una password per accedere. Quindi seguire le istruzioni passo passo per completare la Configurazione Rapida.

Metodo B – Configurare con un controller AP (o un dispositivo Cudy Mesh):
Collegare l'AP al proprio controller AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Attendere che il LED di sistema dell'AP diventi blu, indicando che l'AP è connesso a Internet. Per impostazione predefinita, il nome e la password della rete Wi-Fi dell'AP saranno gli stessi del dispositivo principale. Se l'AP è stato configurato in precedenza, premere e tenere premuto il pulsante RESET per 2–3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

🌐 Goditi Internet.

Hrvatski

1. Napajanje AP-a

Metoda A – preko DC adaptera
Metoda B – preko PoE adaptera
Metoda C – preko PoE switcha

2. Konfiguriranje AP-a




Metoda A – Konfiguriranje bez AP kontrolera:
Spojite AP na izvor interneta (modem / usmjerivač / zidna utičnica) ili ga postavite blizu poznate Wi-Fi mreže. Spojite svoj uređaj na Wi-Fi mrežu AP-a (naziv mreže i lozinka otisnuti su na produktu etiketu usmjerivača). Pokrenite web preglednik i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresu traku. Kreirajte lozinku za prijavu. Zatim slijedite upute korak po korak da dovršite brzo postavljanje.

Metoda B – Konfiguriranje s AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):
Spojite AP na svoj AP kontroler (ili Cudy Mesh uređaj). Pričekajte da sustavna LED na AP-u postane plava, što označava da je AP spojen na Internet. Prema zadanim postavkama, naziv i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao i glavnog uređaja. Ako je AP prethodno konfiguriran, pritisnite i držite RESET gumb 2–3 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke.

🌐 Uživate u Internetu.

2. Connect your device to the AP's Wi-Fi network

with the Wi-Fi name and password printed the router product label.



Метод В – Конфигуриране с AP контролер (или Cudy Mesh устройствa):
Свържете AP-то към вашия AP контролер (или Cudy Mesh устройство). Изчакайте системният LED на AP-то да стане син, което показва, че AP-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на AP-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако AP-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2–3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

Метод В – Конфигуриране с AP контролер (или Cudy Mesh устройствa):
Свържете AP-то към вашия AP контролер (или Cudy Mesh устройство). Изчакайте системният LED на AP-то да стане син, което показва, че AP-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на AP-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако AP-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2–3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

🌐 Насладете се на интернет.

Magyar

1. Az AP táplálása

A módszer – DC adapterrel
B módszer – PoE adapterrel
C módszer – PoE switch-szel



2. Az AP konfigurálása

A módszer – Konfigurálás AP vezérlő nélkül:
Csatlakoztassa az AP-t egy internetforráshoz (modem / router / fal csatlakozó), vagy helyezze egy ismert Wi-Fi hálózathoz közel. Csatlakoztassa eszközét az AP Wi-Fi hálózathoz (a hálózat neve és jelszáva a router termék címkéjén található). Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsávba a cudyap.net címet (vagy a 192.168.10.254 címet). Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezután kövesse a lépésről lépésre szóló utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

B módszer – Konfigurálás AP vezérlővel (vagy Cundy Mesh eszközzel):
Csatlakoztassa az AP-t az AP vezérlőjéhez (vagy egy Cudy Mesh eszközhöz). Várja meg, amíg az AP rendszer LED-je kékre vált, jelezve, hogy az AP csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint az AP Wi-Fi neve és jelszáva megegyezik a főeszközzel. Ha az AP-t korábban konfigurálták, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2–3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

🌐 Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

3. Launch a web browser and enter cudyap.net (or 192.168.10.254) in the address bar. Create a password to log in.



Metoda A – Konfigurace bez AP kontroléru:
Připojte AP k internetovému zdroji (modem / router / zásuvka) nebo jej umístěte poblíž známé Wi-Fi sítě. Připojte své zařízení k Wi-Fi síti AP (název sítě a heslo jsou uvedeny na produktovém štítku routeru). Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte cudyap.net (nebo 192.168.10.254). Vytvořte heslo pro přihlášení. Poté postupujte podle pokynů krok za krokem a dokončete rychlé nastavení.

Metoda B – Konfigurace s AP kontrolérem (nebo zařízením Cudy Mesh):
Připojte AP k vašemu AP kontroléru (nebo zařízení Cudy Mesh). Počkejte, až systémová LED na AP zmoudrá, což značí, že AP je připojeno k internetu. Ve výchozím nastavení budou název a heslo Wi-Fi AP shodné s hlavním zařízením. Pokud bylo AP dříve nakonfigurováno, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 2–3 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení.

🌐 Užijte si internet.

Қазақша

1. AP-ті қуаттаңыз

A әдісі – DC адаптері арқылы
B әдісі – PoE адаптері арқылы
C әдісі – PoE коммутаторы арқылы


2. AP-ті баптаңыз

A әдісі – AP контроллерсіз баптау:
AP-ті интернет көзіне қосыңыз (модем / маршрутизатор / дуалға орнатылған розетка) немесе оны белгілі Wi-Fi желісінің жанына орналастырыңыз. Құрылғыңызды AP Wi-Fi желісіне қосыңыз (желі атауы мен құпия сөзі маршрутизатордың өнім жапсырмасында басылған). Веб-шолғышты ашып, мекен-жай жолағына cudyap.net (немесе 192.168.10.254) енгізіңіз. Кіру үшін құпия сөз құрыңыз. Содан кейін Жылдам Баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

B әдісі – AP контроллерімен (немесе Cudy Mesh құрылғысына) баптау:
AP-ті AP контроллеріне (немесе Cudy Mesh құрылғысына) қосыңыз. AP-тің жүйелік LED жарықдиодының көк түске ауысып, AP интернетке қосылғанын көрсететін күтіңіз. Әдепкі бойынша, AP Wi-Fi атауы мен құпия сөзі негізгі құрылғымен бірдей болады. Егер AP бұрын бапталған болса, зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін RESET түймешігін 2–3 секунд басып ұстаңыз.

🌐 Интернеттен ләззат алыңыз.

4. Follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.



Note: Wireless Extender/WISP/Client modes may not be supported for some versions.



1. Tilslut strøm til AP
Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

2. Konfigurer AP

Tilslut AP'en til en Internetkilde (modem / router / vægstik) eller placer den tæt på et kendt Wi-Fi-netværk. Forbind din enhed til AP'ens Wi-Fi-netværk (netværksnavn og adgangskode er trykt på produktmærket på routeren). Åbn en webbrowser og indtast cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opret en adgangskode for at logge ind. Følg derefter trin-for-trin-instruktionerne for at fuldføre hurtigopsætningen.

Metode B – Konfigurer med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed):
Tilslut AP'en til din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed). Vent på, at AP'ens system-LED skifter til blå, hvilket indikerer, at AP'en er forbundet til Internetet. Som standard vil AP'ens Wi-Fi-navn og adgangskode være de samme som hovedenhedens. Hvis AP'en er blevet konfigureret før, skal du trykke og holde RESET-knappen i 2–3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.

🌐 Nyd internettet.

Lietuvių kalba

1. Maitinkite AP

Metodas A – per DC adapterį
Metodas B – per PoE adapterį
Metodas C – per PoE komutatorių

2. Konfigūruokite AP

Metodas A – Konfigūravimas be AP valdiklio:
Prijunkite AP prie interneto šaltinio (modemo / maršrutizatoriaus / sieninės lizdo) arba pastatykite jį šalia žinomos Wi-Fi tinklo. Prijunkite savo įrenginį prie AP Wi-Fi tinklo (tinklo vardas ir slaptažodis atspausdinti maršrutizatoriaus gaminio etiketėje). Atidarykite naršyklę ir adresu juostoje įveskite cudyap.net (arba 192.168.10.254). Sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada sekite nuoseklias instrukcijas, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

Metodas B – Konfigūravimas su AP valdikliu (arba Cudy Mesh įrenginiu):
Prijunkite AP prie savo AP valdiklio (arba Cudy Mesh įrenginio). Palaukite, kol AP sistemos LED užsidegs mėlynai, rodydama, kad AP yra prijungtas prie interneto. Pagal numatytuosius nustatymus AP Wi-Fi vardas ir slaptažodis bus tokie patys kaip pagrindinio įrenginio. Jei AP anksčiau buvo sukonfigūruotas, nuspauskite ir laikykite RESET mygtuką 2–3 sekundes, kad atstatytumėte gamyklinius nustatymus.

🌐 Mėgaukitės internetu.

Latviski

1. Barojiet AP

Metode A – caur DC adapteri
Metode B – caur PoE adapteri
Metode C – caur PoE komutatoru

2. Konfigurējiet AP

Metode A – Konfigurēšana bez AP kontroliera:

Savienojiet AP ar interneta avotu (modemu / maršrutētāju / sienas kontaktlīdzu) vai novietojiet to zināmā Wi-Fi tīklā tuvumā. Savienojiet savu ierīci ar AP Wi-Fi tīklū (tīkla tīklu nosaukums un parole ir iespiesti maršrutētāja produkta etiķetē). Atveriet pārlūkprogrammu un adreses laukā ievadiet cudyap.net (vai 192.168.10.254). Izveidojiet paroli, lai pieslēgtos. Pēc tam sekotiet soli pa soli sniegtajām instrukcijām, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Metode B – Konfigurēšana ar AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci):

Savienojiet AP ar savu AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci). Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst ziā, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Izbaudiet internetu.

Slovenčina

1. Napájanie AP

Metóda A – cez DC adaptér
Metóda B – cez PoE adaptér
Metóda C – cez PoE prepínač

2. Konfigurácia AP

Metóda A – Konfigurácia bez AP kontroléra:
Pripojte AP k internetovému zdroju (modem / router / sieťová zásuvka) alebo umiestnite ho v blízkosti známej Wi-Fi siete. Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi sieti AP (názov siete a heslo sú vytlačené na produktové nálepke routera). Spustite webový prehliadač a do adresného riadka zadajte cudyap.net (alebo 192.168.10.254). Ustavrte heslo pre prihlásenie. Potom postupujte podľa pokynov krok za krokom a dokončíte rýchle nastavenie.

Metóda B – Konfigurácia s AP kontrolérom (alebo zariadením Cudy Mesh):

Pripojte AP k vášmu AP kontroléru (alebo zariadeniu Cudy Mesh). Počkajte, kým systémová LED na AP zmôdza, čo znamená, že AP je pripojené k internetu. V predvolenom nastavení budú názov a heslo Wi-Fi siete AP rovnaké ako u hlavného zariadenia. Ak bolo AP predtým nakonfigurované, stlačte a podržte tlačidlo RESET na 2-3 sekundy, aby ste obnovili továrenské nastavenia.

Užite si internet.

日本語

1. APに電源を投入する

方法A – DCアダプター経由
方法B – PoEアダプター経由
方法C – PoEスイッチ経由

2. APを設定する

方法A – APコンローラーなしで設定:

APをインターネットソースデバイス（モデム/ルーター/壁のコンセント）に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置します。デバイスをAPのWi-Fiネットワークに接続します（ネットワーク名とパスワードはルーターの製品ラベルに記載されています）。Webブラウザを開き、アドレスバーにcudyap.net（または192.168.10.254）を入力します。ログインパスワードを作成します。次に、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了します。

方法B – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）で設定:

APをAPコントローラー（またはCudy Meshデバイス）に接続します。APのシステムLEDが青色になるまで待ちます。これはAPがインターネットに接続されたことを示します。デフォルトでは、APのWi-Fi名とパスワードは親機と同じになります。APが以前に設定されている場合は、RESETボタンを2〜3秒間長押しして工場出荷時の設定に戻します。

インターネットをお楽しみください。

EU Declaration of Conformity

1. English
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The product was developed under consideration of Regulation (EU)2019/1782.
The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/ce.

2. Deutsch
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU)2023/826.
Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung (EU)2019/1782 entwickelt.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/ce.

3. Italiano
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/CE, Regolamento (UE)2023/826.
Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento (UE)2019/1782.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile alindirizzo http://www.cudy.com/ce.

4. Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863, Directive

Nederlands

1. Sluit de AP aan op de voeding

Methode A – via DC-adapter
Methode B – via PoE-adapter
Methode C – via PoE-switch

2. Configureer de AP

Methode A – Configuratie zonder AP-controller:

Sluit de AP aan op een internetbron (modem / router / wandcontactdoos) of plaats deze in de buurt van een bekend Wi-Fi-netwerk. Verbind uw apparaat met het Wi-Fi-netwerk van de AP (netwerknamen en wachtwoord staan op het productlabel van de router). Open een webbrowser en voer cudyap.net (of 192.168.10.254) in de adresbalk in. Maak een wachtwoord aan om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooien.

Methode B – Configuratie met een AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat):

Sluit de AP aan op uw AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat). Wacht tot de systeem-LED van de AP blauw kleurt, wat aangeeft dat de AP verbonden is met internet. Standard zijn de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van de AP hetzelfde als die van het hoofdaparaat. Als de AP eerder is geconfigureerd, houdt u de RESET-knop 2-3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Geniet van internet.

Slovenščina

1. Napajanje AP

Metoda A – preko DC adapterja
Metoda B – preko PoE adapterja
Metoda C – preko PoE stika

2. Konfiguriranje AP

Metoda A – Konfiguriranje brez AP krmlinika:

Povežite AP z internetnim virom (modem / usmerjevalnik / stenska vtičnica) ali ga postavite v bližino znanega Wi-Fi omrežja. Povežite svojo napravo z Wi-Fi omrežjem AP (ime omrežja in geslo sta natisnjena na nalepki izdelka usmerjevalnika). Zaženite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite cudyap.net (ali 192.168.10.254). Ustavrite geslo za prijavo. Nato sledite navodilom po korakih, da dokončate hitro nastavitve.

Metoda B – Konfiguriranje z AP krmlinikom (ali napravo Cudy Mesh):

Povežite AP z vašim AP krmlinikom (ali napravo Cudy Mesh). Počkajte, da sistem LED na AP postane moder, kar pomeni, da je AP povezan z internetom. Privzeto sta ime in geslo za Wi-Fi AP enaka kot glavne naprave. Če je bil AP že prej konfiguriran, pritisnite in držite gumb RESET 2-3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

Uživajte v internetu.

한국어

1. AP 전원 켜기

방법 A – DC 어댑터 사용
방법 B – PoE 어댑터 사용
방법 C – PoE 스위치 사용

2. AP 설정하기

방법 A – AP 컨트롤러 없이 설정:

AP를 인터넷 소스 장치(모뎀 / 라우터 / 벽면 콘센트)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하세요. 기기를 AP의 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.(네트워크 이름과 비밀번호는 라우터 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다). 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 cudyap.net(또는 192.168.10.254)을 입력하세요. 로그인할 비밀번호를 생성하세요. 그런 다음 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료하세요.

방법 B – AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)로 설정:

AP를 AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)에 연결하세요. AP의 시스템 LED가 파란색으로 바뀔 때까지 기다리세요. 이는 AP가 인터넷에 연결되었음을 나타냅니다. 기본적으로 AP의 Wi-Fi 이름과 비밀번호는 주 장치와 동일합니다. AP가 이전에 설정된 경우 RESET 버튼을 2~3 초 동안 길게 눌러 공장 기본 설정으로 복원하세요.

인터넷을 즐기십시오.

Norsk

1. Slå på AP

Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

2. Konfigurer AP

Metode A – Konfigurer uten en AP-kontroller:

Koble AP til en Internet-kilde (modem / ruter / vegguttak), eller plasser den nær et kjent Wi-Fi-nettverk. Koble enheten din til AP-ets Wi-Fi-nettverk (nettverksnavn og passord er skrevet på produktmerkeappen til ruten). Åpne en nettleser og skriv inn cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre raskoppsettet.

Metode B – Konfigurer med en AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet):

Koble AP til din AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vent til system-LED-en på AP-et blir blå, noe som indikerer at AP-et er koblet til Internett. Som standard vil AP-ets Wi-Fi-navn og passord være det samme som hovedenheten. Hvis AP-et har blitt konfigurert tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Kos deg med internett.

Srpski

1. Napajanje AP-a

Metoda A – preko DC adaptera
Metod B – preko PoE adaptera
Metod C – preko PoE svica

2. Podšavanje AP-a

Metod A – Podšavanje bez AP kontrolera:

Povežite AP z internetnim virom (modem / ruter / zidni utičnjica) ili postavite ga blizu poznate Wi-Fi mreže. Povežite vaš uređaj sa Wi-Fi mrežom AP-a (ime i lozinka mreže su ispisani na proizvodnoj oznaci routera). Pokrenite web pregledač i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresnu traku. Napravite lozinku za prijavu. Zatim pratite uputstva korak po korak da završite brzo podšavanje.

Metod B – Podšavanje sa AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):

Povežite AP sa vašim AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem). Sačekajte da sistem LED na AP-y postane plav, što ukazuje da je AP povezan sa internetom. Podrazumevano, ime i lozinka Wi-Fi mreže AP-a biće isti kao kod glavnog uređaja. Ako je AP prethodno podešen, pritisnite i držite dugme RESET 2-3 sekunde da biste vratili fabrička podšavanja.

Uživajte u internetu.

Indonesia

1. Hidupkan AP

Metode A – melalui Adaptor DC
Metode B – melalui Adaptor PoE
Metode C – melalui Switch PoE

2. Konfigurasi AP

Metode A – Konfigurasi tanpa Kontroler AP:

Hubungkan AP ke sumber Internet (modem / router / soket dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui. Hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi AP (nama dan kata sandi jaringan tercantat pada label produk router). Luncurkan browser web dan masukkan cudyap.net (atau 192.168.10.254) di alamat browser. Buat kata sandi untuk masuk. Kemudian ikuti instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

Metode B – Konfigurasi dengan Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh):

Hubungkan AP ke Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh). Andaa, Tunggu hingga LED sistem pada AP berubah menjadi biru, menandakan AP telah terhubung ke Internet. Secara default, nama dan kata sandi Wi-Fi AP akan sama dengan perangkat utama. Jika AP telah di konfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol RESET selama 2-3 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik.

Nikmati internet.

2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.
Le produit a été développé en tenant compte du Règlement (UE)2019/1782.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em http://www.cudy.com/ce.

5. Türkçe
Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: 2014/30/AB Direktifi, 2014/35/AB Direktifi, 2014/53/AB Direktifi, 2011/65/AB Direktifi, (EU)2015/863 Direktifi, 2009/125/EG, Forordning (EU)2023/826.
The product was developed under consideration of Regulation (EU)2019/1782.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.cudy.com/ce.

6. Español
Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (EU)2015/863, Directiva 2009/125/EG, Reglamento (UE)2023/826.
El producto se desarrolló considerando el Reglamento (UE)2019/1782.
La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/ce.

7. Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU)2023/826.
Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening (EU)2019/1782.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile op alindirizzo http://www.cudy.com/ce.

8. Português
Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863, Diretiva 2009/125/UE, Diretiva (UE)2023/826.

Polski

1. Zasilanie AP

Metoda A – przez zasilacz DC
Metoda B – przez zasilacz PoE
Metoda C – przez przełącznik PoE

2. Konfiguracja AP

Metoda A – Konfiguracja bez kontrolera AP:

Podłącz AP do źródła Internetu (modem / router / gniazdko ściennie) lub umieść je w zasięgu znanej sieci Wi-Fi. Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi AP (nazwa sieci i hasło wydrukowane są na etykiecie produktu routera). Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz cudyap.net (lub 192.168.10.254) w pasku adresu. Utwórz hasło do logowania. Wyślij AP-et hasłt konfigurent tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Metoda B – Konfiguracja z kontrolerem AP (lub urządzeniem Cudy Mesh):

Podłącz AP do kontrolera AP (lub urządzenia Cudy Mesh). Poczekaj, aż dioda systemowa na AP zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że AP jest połączone z Internetem. Domyślnie nazwa i hasło sieci Wi-Fi AP będą takie same jak w urządzeniu głównym. Jeśli AP był wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2-3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Ciesz się Internetem.

Svenska

1. Sätt på AP

Yöntem A – via DC-adaptör
Yöntem B – via PoE-adaptör
Yöntem C – PoE Anahtarı ile

2. Konfigurera AP

Metod A – Konfigurera utan en AP-controller:

Anslut AP till en Internetkälla (modem / router / vägguttag) eller placera det nära ett känt Wi-Fi-nätverk. Anslut din enhet till AP:s Wi-Fi-nätverk (nätverksnamn och lösenord finns på produktens etikett på routern). Öppna en webbläsare och skriv in cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressfältet. Skapa ett lösenord för att logga in. Följ sedan steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstallationen.

Metod B – Konfigurera med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet):

Anslut AP till din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vänta tills system-LED på AP blir blå, vilket indikerar att AP är anslutet till Internet. Som standard kommer AP:s Wi-Fi-namn och lösenord att vara samma som huvudenhetens. Om AP har konfigurerats tidigare, håll in RESET-knappen i 2-3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.

Njut av internet.

ภาษาไทย

1. จ่ายไฟให้ AP

วิธี A – ผ่านอะแดปเตอร์ DC
วิธี B – ผ่านอะแดปเตอร์ PoE
วิธี C – ผ่านสวิตช์ PoE

2. กำหนดค่า AP

วิธี A – กำหนดค่าโดยไม่มีความคุม AP:

เชื่อมต่อ AP กับแหล่งอินเทอร์เน็ต (โมเด็ม / เราเตอร์ / ปลั๊กผนัง) หรือวางไว้ใกล้เครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ AP (ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านจะพบที่ด้านหลังของเราเตอร์) เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป cudyap.net (หรือ 192.168.10.254) ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

วิธี B – กำหนดค่าด้วยตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh):
เชื่อมต่อ AP กับตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh) ของคุณ จากนั้น LED ระบบบน AP เปลี่ยนเป็นสีฟ้า ซึ่งแสดงว่า AP ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว รอจนกว่า LED ระบบบน Wi-Fi ของ AP จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หาก AP ถูกกำหนดค่าก่อนหน้านี้ กดและกดปุ่ม RESET ดัง 2-3 วินาทีเพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på http://www.cudy.com/ce.

13. Ελληνικά
Η Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγών 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΕ, Κοινό κανονικό (ΕΕ)2023/826.
As eredeti EU-megfelelősségi nyilatkozat itt érhető el http://www.cudy.com/ce/

18. Română
Cudy declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/UE, Regulamentul (UE)2023/826.
Produsul a fost dezvoltat ținând cont de Regulamentul (UE)2019/1782.
Declarația originală de conformitate UE este disponibilă la http://www.cudy.com/ce.

19. Български
Cudy декларира с настоящото, че това устройство отговаря на основните изисквания и другите релевантни разпоредби на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС, Директива (ЕС)2015/863, Директива 2009/125/ЕС, Регламент (ЕС)2023/826.
Изделието е разработено съобразно Регламент (ЕС)2019/1782.
Оригиналната декларация за съответствие на ЕС е достъпна на http://www.cudy.com/ce.

20. Lietuvių kalba
Cudy šiuo pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias direktyvų 2014/30/ES, Direktyvą 2014/35/ES, Direktyvą 2014/53/ES, Direktyvą 2011/65/ES, Direktyvą (ES)2015/863, Direktyvą 2009/125/ES, Reglamentą (ES)2023/826 nuostatas.
Produkto buvo sukurtas atsižvelgiant į Reglamentą (ES)2019/1782.
Originali ES atitikties deklaracija pateikiama http://www.cudy.com/ce.

21. Українська
Cudy цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та

Português