

## Quick Installation Guide

### High-Gain USB 3.0 Wi-Fi Adapter

Model: WU6500 | WU5400



|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Italiano   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Ελληνικά   | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Magyar     | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Nederlands | Norsk      | Polski         | Português   |
| Română     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| Srpski     | Svenska    | Türkçe         | Україна     |
| العربية    | 日本語        | 한국어            | Indonesia   |
| עברית      | Tiếng Việt | 中文(繁體字)        |             |

#### NEED TECH HELP?

810600459

-  [www.cudy.com](http://www.cudy.com)
-  [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)
-  [www.cudy.com/download](http://www.cudy.com/download)

**Support:** For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>



### English


**1** Insert the USB adapter into a USB 3.0 Port on the computer.

**2** Click the brief pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** and then **.exe** file, or go to **This PC** (or **My Computer**) and double-click the **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Then click **Install** to install the driver.

**Note:**  
If you cannot find the setup program, please download the driver by scanning the QR code or visiting the site **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.

**3** Click the network icon (such as , , or ) on the taskbar. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password.



Enjoy the internet.

### Dansk


**1** Indsæt USB-adapteren i en USB 3.0-port på computeren.

**2** Klik på den korte pop-up **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** og derefter **.exe**-filen, eller gå til **Denne pc** (eller **Denne computer** ), og dobbeltklik på **CD-drevet: Cudy\_USB\_Wi-Fi** . Klik derefter på **Installer** for at installere driveren.

**Note:**  
Hvis du ikke kan finde opsætningsprogrammet, skal du downloade driveren ved at scanne QR-koden eller besøge webstedet **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Hvis en ukendt udgivermeddelelse dukker op, skal du vælge **Ja** for at fortsætte.

**3** Klik på netværksikonet (såsom , , eller ) på proceslinjen. Vælg dit Wi-Fi-netværk, klik på **Opret forbindelse** og indtast adgangskoden.



Nyd internettet.

### Lietuvių kalba


**1** Įkiškite USB adapterį į kompiuterio USB 3.0 prievadą.

**2** Spustelėkite trumpą iššokantįjį langą **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** ir tada **.exe** failą arba eikite į **Šis kompiuteris** (arba **Mano kompiuteris**) ir dukart spustelėkite **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Tada spustelėkite **Įdiegti**, kad įdiegtumėte tvarkyklę.

**Pastaba:**  
Jei negalite rasti sąrankos programos, atsisiųskite tvarkyklę nuskaitydami QR kodą arba apsilankę svetainėje **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Jei pasirodo nežinoma leidėjo pranešimas, norėdami tęsti pasirinkite **Taip** .

**3** Užduočių juostoje spustelėkite tinklo piktogramą (pvz., , , arba ) . Pasirinkite savo Wi-Fi tinklą, spustelėkite **Prisijungti** ir įveskite slaptažodį.



Mėgaukitės internetu.

### Deutsch


**1** Stecken Sie den USB-Adapter in einen USB 3.0-Anschluss am Computer.

**2** Klicken Sie auf das kurze Popup-Fenster **CD-Laufwerk automatisch starten: Cudy\_USB\_Wi-Fi** und dann auf die Datei **.exe** oder gehen Sie zu Dieser PC (oder **Arbeitsplatz**) und doppelklicken Sie auf **CD-Laufwerk: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Klicken Sie dann auf Installieren, um den Treiber zu installieren.

**Notiz:**  
Wenn Sie das Setup-Programm nicht finden können, laden Sie den Treiber herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder die Website **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)** besuchen.

Wenn eine Meldung über einen unbekannten Herausgeber angezeigt wird, wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.

**3** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol (z. B. , , oder ) . Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, klicken Sie auf **Verbinden** und geben Sie das Passwort ein.



Genießen Sie das Internet.

### Ελληνικά


**1** Εισαγάγετε τον προσαρμογέα USB σε μια θύρα USB 3.0 του υπολογιστή.

**2** Κάντε κλικ στο σύντομο αναδυόμενο παράθυρο **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** και μετά στο αρχείο **.exe** ή μεταβείτε στο **This PC** (ή **My Computer** ) και κάντε διπλό κλικ στη **Drive CD: Cudy\_USB\_Wi-Fi** . Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

**Σημείωμα:**  
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης σαρώνοντας τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την τοποθεσία **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα άγνωστου εκδότη, επιλέξτε **Ναι** για να συνεχίσετε.

**3** Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου (όπως , , ή ) στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε το δικτύό σας Wi-Fi, κάντε κλικ στο **Σύνδεση** και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



Απολαύστε το Διαδίκτυο.

### Latviski


**1** Ievietojiet USB adapteri datorā USB 3.0 portā.

**2** Noklikšķiniet uz īsa uznirstošā loga **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** un pēc tam uz **.exe** faila vai dodieties uz **Šis dators** (vai **Mans dators**) un veiciet dubultklikšķi uz **CD diskzīnis: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt**, lai instalētu draiveri.

**Piezīme:**  
Ja nevarat atrast iestatīšanas programmu, lūdzu, lejupielādējiet draiveri, skenējot QR kodu vai apmeklējot vietni **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Ja tiek parādīts nezināma izdevēja ziņojums, atlasiet **Jā**, lai turpinātu.

**3** Uzdevumjoslā noklikšķiniet uz tīkla ikonas (piemēram, , , or ) . Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu, noklikšķiniet uz **Savienot** un ievadiet paroli.



Izbaudiet internetu.

### Français


**1** Insérez l'adaptateur USB dans un port USB 3.0 de l'ordinateur.

**2** Cliquez sur la brève fenêtre contextuelle **Lecteur de CD à exécution automatique : Cudy\_USB\_Wi-Fi** puis sur le fichier **.exe** , ou allez dans **Ce PC** (ou **Mon ordinateur** ) et double-cliquez sur le **Lecteur de CD : Cudy\_USB\_Wi-Fi** . Cliquez ensuite sur **Installer** pour installer le pilote.

**Note:**  
Si vous ne trouvez pas le programme d'installation, veuillez télécharger le pilote en scannant le code QR ou en visitant le site **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Si un message d'éditeur inconnu apparaît, sélectionnez **Oui** pour continuer.

**3** Cliquez sur l'icône réseau (telle que , , ou ) dans la barre des tâches. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur **Connecter** et saisissez le mot de passe.



Profitez d'Internet.

### Eesti


**1** Sisestage USB-adapter arvuti USB 3.0 porti.

**2** Klõpsake lühikesel hüpikaknal **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** ja seejärel failil **.exe** või minge **See arvuti** (või 'Minu arvuti') ja topeltklõpsake **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Seejärel klõpsake draiveri installimiseks nuppu **Install**.

**Märkus.**  
Kui te ei leia häälestusprogrammi, laadige draiver alla, skannides QR-koodi või külastades saidi **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Kui ilmub tundmatu väljaandja teade, valige jätkamiseks **Jah**.

**3** Klõpsake tegumiribal võrguikooni (nt , , või ) . Valitse oma WiFi-võrk, klõpsake nuppu **Ühenda** ja sisestage parool.



Nautige Interneti.

### Nederlands


**1** Steek de USB-adapter in een USB 3.0-poort op de computer.

**2** Klik op het korte pop-upvenster **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** en vervolgens op **.exe** bestand, of ga naar **Deze pc** (of **Deze computer**) en dubbelklik op het **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Klik vervolgens op 'Installeren' om het stuurprogramma te installeren.

**Opmerking:**  
Als u het installatieprogramma niet kunt vinden, download dan de driver door de QR-code te scannen of door de site **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)** te bezoeken.

Als er een bericht van een onbekende uitgever verschijnt, selecteer dan 'Ja' om door te gaan.

**3** Klik op het netwerkpictogram (zoals , , of ) op de taakbalk. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk, klik op **Verbinden** en voer het wachtwoord in.



Geniet van internet.

### Español


**1** Inserte el adaptador USB en un puerto USB 3.0 de la computadora.

**2** Haga clic en la breve ventana emergente **Unidad de CD de ejecución automática: Cudy\_USB\_Wi-Fi** y luego en el archivo **.exe** , o vaya a **Esta PC** (o **Mi computadora** ) y haga doble clic en **Unidad de CD: Cudy\_USB\_Wi-F** . Luego haga clic en **Instalar** para instalar el controlador.

**Nota:**  
Si no puede encontrar el programa de instalación, descargue el controlador escaneando el código QR o visitando el sitio **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione **Si** para continuar.

**3** Haga clic en el icono de red (como , , o ) en la barra de tareas. Seleccione la red Wi-Fi, haz clic en **Conectar** e ingresa la contraseña.



Disfruta de Internet.

### Suomi

**1** Liitä USB-sovitin tietokoneen USB 3.0 -portiin.

**2** Napsauta lyhyttä ponnahdusikkunaa **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** ja sitten **.exe** -tiedostoa tai siirry kohtaan **Tämä PC** (tai **Oma tietokone** ) ja kaksoisnapsauta **CD-asema: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Napsauta sitten **Asenna** asentaaksesi ohjaimen.

**Huomautus:**  
Jos et löydä asennusohjelmaa, lataa ohjain skannaamalla QR-koodi tai käymällä sivustolla **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Jos tuntemattoman julkaisijan viesti tulee näkyviin, jatka valitsemalla **Kyllä**.

**3** Napsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta (kuten , , tai ) . Valitse Wi-Fi-verkkosi, napsauta **Yhdistä** ja anna salasana.



Nauti Internetistä.

### Norsk


**1** Sett USB-adapteren inn i en USB 3.0-port på datamaskinen.

**2** Klikk på det korte popup-vinduet **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi** og deretter **.exe**-filen, eller gå til **This PC** (eller **Min datamaskin**) og dobbeltklikk på **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Klikk deretter **Installer** for å installere driveren.

**Note:**  
Hvis du ikke finner oppsettprogrammet, last ned driveren ved å skanne QR-koden eller besøke nettstedet **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Hvis en ukjent utgivermelding dukker opp, velg **Ja** for å fortsette.

**3** Klikk på nettverksikonet (som , , eller ) på oppgavelinjen. Velg ditt Wi-Fi-nettverk, klikk på **Koble til** og skriv inn passordet.



Kos deg med internett.

### Italiano


**1** Inserire l'adattatore USB in una porta USB 3.0 sul computer.

**2** Fare clic sul breve pop-up **Unità CD con esecuzione automatica: Cudy\_USB\_Wi-Fi** e poi sul file **.exe** oppure andare su **Questo PC** (o **Risorse del computer**) e fare doppio clic su **Unità CD: Cudy\_USB\_Wi-Fi** . Quindi fare clic su **Installa** per installare il driver.

**Nota:**  
Se non riesci a trovare il programma di installazione, scarica il driver eseguendo la scansione del codice QR o visitando il sito **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Se viene visualizzato il messaggio di un editore sconosciuto, seleziona **Si** per continuare.

**3** Fare clic sull'icona della rete (come , , o ) sulla barra delle applicazioni. Seleziona la tua rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e inserisci la password.



Goditi Internet.

### Hrvatski


**1** Umetnite USB adapter u USB 3.0 priključak na računalu.

**2** Pritisnite kratki skočni prozor **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**, a zatim **.exe** datoteku, ili idite na **This PC** (ili **My Computer**) i dvaput kliknite na **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Zatim kliknite na **Instaliraj** da biste instalirali upravljački program.

**Bilješka:**  
Ako ne možete pronaći program za postavljanje, preuzmite upravljački program skeniranjem QR koda ili posjetom web stranici **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Ako se pojavi poruka nepoznatog izdavača, odaberite **Da** za nastavak.

**3** Pritisnite ikonu mreže (kao što je , , ili ) na programskej traci. Odaberite svoju Wi-Fi mrežu, kliknite **Poveži se** i unesite lozinku.



Uživajte u Internetu.

### Polski


**1** Włóż adapter USB do portu USB 3.0 w komput-erze.

**2** Kliknij krótkie wyskakujące okienko **Auto-Run CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**, a następnie plik **.exe** lub przejdź do **This PC** (lub **Mój komputer**) i kliknij dwukrotnie **CD Drive: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. Em seguida, clique em **Instalar** para instalar o driver.

**Notatka:**  
Jeśli nie możesz znaleźć programu instalacyjnego, pobierz sterownik, skanując kod QR lub odwiedzając stronę **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Jeśli pojawi się komunikat nieznanego wydawcy, wybierz **Tak**, aby kontynuować.

**3** Kliknij ikonę sieci (taką jak , , lub ) na pasku zadań. Wybierz swoją sieć Wi-Fi, kliknij **Połącz** i wprowadź hasło.



Ciesz się Internetem.

### Български


**1** Поставете USB адаптера в USB 3.0 порт на компютъра.

**2** Щракнете върху краткото изскачащо меню **Автоматично стартиране на CD устройство: Cudy\_USB\_Wi-Fi** и след това върху файла **.exe** или отидете на **Този компютър** (или **Моят компютър**) и щракнете двукратно върху **CD устройство: Cudy\_USB\_Wi-Fi**. След това щракнете върху **Инсталиране**, за да инсталирате драйвера.

**Забележка:**  
Ако не можете да намерите програмата за настройка, моля, изтеглете драйвера, като сканирайте QR кода или посетите сайта **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Ако се появи съобщение за неизвестен издател, изберете **Да** , за да продължите.

**3** Щракнете върху иконата на мрежата (като , , или ) в лентата на задачите. Изберете вашата Wi-Fi мрежа, щракнете върху **Свързване** и въведете паролата.



Насладете се на интернет.

### Magyar

**1** Csatlakoztassa az USB adaptert a számítógép USB 3.0 portjába.

**2** kattintson a rövid előugró **CD-meghajtó automatikus futtatása: Cudy\_USB\_Wi-Fi** elemre, majd a **.exe** fájlra, vagy lépjen a **Ez a számítógép** (vagy **Sajátgép**) elemre, és kattintson duplán a **CD-meghajtó: Cudy\_USB\_Wi-Fi** elemre. Ezután kattintson az **Install** gombra az illesztőprogram telepítéséhez.

**Jegyzet:**  
Ako ne možete pronaći program za postavljanje, preuzmite upravljački program skeniranjem QR koda ili posjetom web stranici **[www.cudy.com/wu](http://www.cudy.com/wu)**.

Ha egy ismeretlen kiadótól származó

