







Quick Installation Guide

English Deutsch Français Español
Italiano Български Čeština Dansk
Ελληνικά Eesti Kazaksha Hrvatski
Magyar Қазақша Lietuvių kalba Latviski
Nederlands Norsk Polski Português
Română Русский Slovenčina Slovenščina
Srpski Svenska Türkçe Україна
العربية Azərbaycanca 한국어 한국어
தமிழ் Tiếng Việt 中文 (繁體字)

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384



English

1 Connect the power adapter to the router, and press the ON/OFF button. Wait for 2~3 minutes until the System LED  turns solid on.

2 Connect the router's **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

3 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi. (the default network name/SSID and Password are printed on the bottom of the router.)

Flip the page to continue...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Dansk

1 Tilslut strømadapteren til routeren, og tryk på ON/OFF-knappen. Vent i 2~3 minutter, indtil system-LED'en  lyser konstant.

2 Tilslut routerens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Tilslut routeren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Vend siden for at fortsætte...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Lietuvių kalba

1 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir paspauskite ON/OFF mygtuką. Palaukite 2-3 minutes, kol sistemos šviesos diodas  užsidegs nuolat.

2 Prijunkite maršrutizatoriaus **WAN** prievadą prie DSL/kabelio modemo arba „Ethernet“ sienos lizdo.

3 Prijunkite maršrutizatorių **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apvertkite, norėdami tęsti...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Русский

1 Подключите адаптер питания к маршрутизатору и нажмите кнопку ON/OFF. Подождите 2-3 минуты, пока индикатор системы  не загорится ровным светом.

2 Подключите **WAN** -порт маршрутизатора к DSL/кабельным модему или розетку Ethernet.

3 Подключите маршрутизатор с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Deutsch

1 Schließen Sie das Netzteil an den Router an und drücken Sie die ON/OFF-Taste. Warten Sie 2 bis 3 Minuten, bis die System-LED  dauerhaft leuchtet.

2 Schließen Sie den **WAN** -Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslass an.

3 Schließen Sie den Router über eine **A**- oder **B** -Methode an.

A WLAN: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Ελληνικά

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή και πατήστε το κουμπί ON/OFF. Περιμένετε 2~3 λεπτά μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία LED  του συστήματος.

2 Συνδέστε τη θύρα **WAN** του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.

3 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Latviski

1 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un nospiediet ON/OFF pogu. Uzgaidiet 2-3 minūtes, līdz sistēmas gaismas diode  nepārtraukti iedegas.

2 Pievienojiet maršrutētāja **WAN** portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas izeju.

3 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Slovenčina

1 Pripojte napájací adaptér k smerovaču a stlačte tlačidlo ON/OFF. Počkajte 2 až 3 minúty, kým sa LED systému  nerozsvieti nepretržite.

2 Pripojte port **WAN** smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3 Pripojte smerovač metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

日本語

- 電源アダプターをルーターに接続し、ON/OFF ボタンを押します。システム LED  が点灯するまで 2 ～ 3 分間待ちます。
- ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。
- AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi: デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。(デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。)

続きを読むにはページをめくってください...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Français

1 Connectez l'adaptateur secteur au routeur et appuyez sur le bouton ON/OFF. Attendez 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le voyant système  s'allume en continu.

2 Connectez le port **WAN** du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez le routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Eesti

1 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja vajutage ON/OFF-nappu. Oodake 2-3 minutit, kuni süsteemi LED  põleb pidevalt.

2 Ühendage ruuteri **WAN** -port DSL/kaabli modemi või Etherneti seinä väljalaskeavaga.

3 Ühendage ruuter **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Nederlands

1 Sluit de voedingsadapter aan op de router en druk op de ON/OFF-knop. Wacht 2~3 minuten totdat de Systeem-LED  continu gaat branden.

2 Sluit de **WAN** -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3 Sluit de router aan via de **A**- of **B**-methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Slovenščina

1 Priključite napajalnik na usmerjevalnik in pritisnite gumb ON/OFF. Počkajte 2~3 minute, da sistemska LED  zasveti.

2 Priključite **WAN** -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3 Priključite usmerjevalnik po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Premaknite stran, da nadaljujete ...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

한국어

1 전원 어댑터를 공유기에 연결하고 ON/OFF 버튼을 누르세요. 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 2~3분 정도 기다립니다.

2 라우터의 **WAN** 포트를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3 **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A Wi-Fi: 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Español

1 Conecte el adaptador de corriente al enrutador y presione el botón ON/OFF. Espere de 2 a 3 minutos hasta que el LED del sistema  se encienda de forma fija.

2 Conecte el puerto **WAN** del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte el enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)

Voltee la página para continuar...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Suomi

1 Liitä virtälähde reitittimeen ja paina ON/OFF-painiketta. Odota 2-3 minuuttia, kunnes järjestelmän LED  syttyy tasaisesti.

2 Kytke reitittimen **WAN** -portti DSL/kaapeli-modeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.

3 Kytke reititin **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana tulostetaan reitittimen pohjalle.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Norsk

1 Koble strømadapteren til ruteren, og trykk på ON/OFF-knappen. Vent i 2~3 minutter til systemlampen  lyser konstant.

2 Koble ruterens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Koble ruteren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard nettkabelnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Srpski

1 Povežite adapter za napajanje sa ruterom i pritisnite dugme za ON/OFF. Sacekajte 2~3 minuta dok se sistemska LED  lampiца ne uključi.

2 Spojite **WAN** port na ruteru na DCA / kablovski modem ili Etnetnet zidine utičnice.

3 Povežite ruter putem metode **A** ili **B**.

A Ви-Фи: Povežite svoj уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Indonesia

1 Hubungkan adaptor daya ke router, dan tekan tombol ON/OFF. Tunggu selama 2~3 menit hingga LED  Sistem menyala.

2 Hubungkan port **WAN** router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Membalik halaman untuk melanjutkan...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Italiano

1 Collegare l'alimentatore al router e premere il pulsante ON/OFF. Attendere 2~3 minuti finché il LED  di sistema non si accende fisso.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet

3 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Hrvatski

1 Spojite strujni adapter na router i pritisnite tipku ON/OFF. Pričekajte 2~3 minute dok LED  lampica sustava ne zasvijetli.

2 Spojite **WAN** priključak usmjerivača na DSL/kablovski modem ili Ethernet Wall Outlet.

3 Spojite usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384

Polski

1 Podłącz zasilacz do routera i naciśnij przycisk ON/OFF. Poczekaj 2-3 minuty, aż dioda LED  systemu zaświeci się światłem ciągłym.

2 Podłącz port **WAN** routera do modemu DSL/kabla lub wylotu ściany Ethernet.

3 Podłącz router metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

610600384







Svenska

1 Anslut strömadaptern till routern och tryck på ON/OFF-knappen. Vänta i 2~3 minuter tills systemlampan  lyser med fast sken.

2 Anslut routerns **WAN** -port till DSL/kabelmodem eller Ethernet -vägguttagat.

3 Anslut routern via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardn



LED



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4 Open a browser and follow the step-by-step instructions to configure the router.

 Enjoy the Internet.

Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

 Nyd Internettet.

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

 Mėgaukitės Internetu.

Русский

В проводной: Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к порту **LAN** маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

 Наслаждайтесь интернетом.

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

 Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Latviski

B Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

 Izbaudiet Internetu.

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

 Užite si Internet.

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

 Profitez d'Internet.

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

 Nautige Interneti.

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

 Geniet van Internet.

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

 Uživate v Internetu.

한국어

B 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

 인터넷을 즐기십시오.

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

 Disfruta de Internet.

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

 Nauti Internetistä.

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruten.

 Kos deg med Internett.

Srpski

В Виред: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер **LAN** порт путем Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

 Уживајте у интернету.

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

 Nikmati Internet.

Italiano

B Cablato: Spegner e il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

 Goditi Internet.

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirati usmjerivač.

 Uživate u Internetu.

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

 Ciesz się Internetem.

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

 Njut av Internet.

ภาษาไทย

Б มีสาย: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

 เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Български

В Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4 Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

 Насладете се на интернет.

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útvalasztó **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

4 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útvalasztó konfigurálásához.

 Élvezze az Internet nyújtotta előnyöket!

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

 Aproveite a Internet.

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

 İnternetin tadını çıkarın.

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

 Thưởng thức Internet.

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

 Užijte si Internet.

Қазақша

В cымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

 Интернеттен ләззат алыңыз.

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

 Bucurați -vă de Internet.

Україна

В Провідний: Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та під'єднайте його до **LAN**-порту маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

 Насолоджуйтесь Інтернетом.

中文 (繁體字)

B 有線：關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

4 打開瀏覽器，然後按照圖片進行配置。

 享受互聯網。