







English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4. Open a browser and follow the pictures to set up the router.

Enjoy the internet.

OFF	✱
Flashing Red	📶
Red	📶
Flashing White	📶
White	📶

Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din computer, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser og følg diagrammet for at indstille routeren.

Nyd internettet.

Slukket	✱
Blinkende Rød	📶
Red	📶
Blinkende Hvidt	📶
Hvid	📶

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite „Wi-Fi“ kompiuteryje ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite diagramą, kad nustatytumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

Išjungta	✱
Mirkisi Raudona	📶
Raudona	📶
Mirkisi Balta	📶
Balta	📶

Русский

В Проводной: Выключите Wi-Fi на своем компьютере и подключите его к порту LAN с маршрутизатором через кабель Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте диаграмме, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

ВЫКЛЮЧЕНО	✱
Мигающий Красный	📶
Красный	📶
Мигающий Белый	📶
Белый	📶

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Port des Routers an.

4. Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie dem Diagramm, um den Router einzurichten.

Genießen Sie das Internet.

Aus	✱
Rot Blinkt	📶
Rot	📶
Weiß Blinkt	📶
Weiß	📶

Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στη θύρα LAN του Router μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε το διάγραμμα για να ρυθμίσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

σβήστηκε	✱
Ερυθρό που αναβοσβήνει	📶
Ερυθρό	📶
Λευκό που αναβοσβήνει	📶
άσπρο	📶

Latviski

B Vads: Izslēdziet Wi-Fi datorā un savienojiet to ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūku un sekojiet diagrammai, lai iestatītu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

Izslēgts	✱
Mirgojošs Sarkans	📶
Sarkana	📶
Mirgojošs Balts	📶
Baltums	📶

Slovenčina

B Kábluvo: Vypnite Wi-Fi na počítači a pripojte ho k LAN portu routera cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehlíadač a postupujte podľa diagramu a nastavte router.

Užite si internet.

vypnuté	✱
Blikajúci Červený	📶
Červené	📶
Blikajúci Biely	📶
Biely	📶

日本語

B 有線: コンピューターのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

4 ブラウザを開き、図に従ってルーターをセットアップします。

インターネットをお楽しみください。

オフ	✱
赤点滅	📶
赤	📶
点滅する白	📶
白	📶

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez le diagramme pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

éteint	✱
Rouge Clignotant	📶
Rouge	📶
Blanc Clignotant	📶
Blanc	📶

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma arvutis Wi-Fi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige ruuteri seadistamiseks diagrammi.

Nautige Interneti.

Väljas	✱
Vilkuv Punane	📶
Punane	📶
Vilkuv valge	📶
Valge	📶

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw computer en sluit deze aan op de LAN-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg het diagram om de router op te zetten.

Geniet van internet.

Uit	✱
Knipperen Rood	📶
Rood	📶
Knipperen Wit	📶
Wit	📶

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi v računalniku in ga povežite z vrat usmerjevalnika LAN prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite diagramu, da nastavite usmerjevalnik.

Uživajte v internetu.

Izklop	✱
Utripa Rdeča	📶
Rdeča	📶
Utripa Bela	📶
Bela	📶

한국어

B 유선: 컴퓨터의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 다이어그램을 따라 라우터를 설정하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

꺼짐	✱
붉은 깜박임	📶
빨간색	📶
흰색으로 깜빡입니다	📶
하얀색	📶

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte al puerto LAN del router a través de un cable Ethernet.

4. Abra un navegador y siga el diagrama para configurar el router.

Disfruta de Internet.

Apagado	✱
Rojo Intermitente	📶
Rojo	📶
Blanco Intermitente	📶
Blanco	📶

Suomi

B Langallinen: Sammuta tietokoneesi Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kaaviota reitittimen asettamiseksi.

Nauti Internetistä.

Pois päältä	✱
Vilkkuva Punainen	📶
Punainen	📶
Vilkkuva Valkoinen	📶
Valkoinen	📶

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på datamaskinen din og koble den til ruterens LAN-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg diagrammet for å sette opp ruter.

Kos deg med internett.

Av	✱
Blinkende Rød	📶
Rød	📶
Blinkende Hvitt	📶
Hvitt	📶

Srpski

В Виред: Искључите Ви-Фи на рачунару и повежите га на рутер ЛАН порт преко Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите дијаграм да бисте поставили рутер.

Уживајте у интернету.

Искључено	✱
Трепери Црвено	📶
Црвено	📶
Трепери Бела	📶
Бео	📶

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di komputer Anda dan sambungkan ke port LAN router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti diagram untuk mengatur router.

Nikmati internet.

Mati	✱
Berkedip Merah	📶
Merah	📶
Berkedip Putih	📶
Putih	📶

Italiano

B Cablato: Spegner e il Wi-Fi sul computer e collegarlo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.

4. Apri un browser e segui il diagramma per impostare il router.

Goditi Internet.

Spento	✱
Rosso lampeggiante	📶
Rosso	📶
Bianco lampeggiante	📶
Bianco	📶

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na računalu i spojite ga s LAN priključkom rutera pomoću Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite dijagram za postavljanje rutera.

Uživajte u Internetu.

Isključeno	✱
Bljeskajući crveno boja	📶
Crveno	📶
Bljeskajući bijela boja	📶
Bijela	📶

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i postępuj zgodnie ze schematem, aby skonfigurować router.

Ciesz się Internetem.

Wyłączone	✱
Migający Czerwony	📶
Czerwony	📶
Migający biały	📶
Biały	📶

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på din dator och anslut den till routerns LAN-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ diagrammet för att ställa in routern.

Njut av internet.

Avstängt	✱
Blinkande Röd	📶
Rött	📶
Blinkande Vit	📶
Vit	📶

ภาษาไทย

Б มีสาย: ปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามไดอะแกรมเพื่อตั้งค่าเราเตอร์

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

ปิด	✱
สีแดงกะพริบ	📶
สีแดง	📶
กะพริบสีขาว	📶
สีขาว	📶

Български

В Wired: Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към LAN порта на рутера чрез Ethernet кабел.

4. Отворете браузър и следвайте диаграмата, за да настроите рутера.

Насладете се на интернет.

изгаснал	✱
Мигащо Червено	📶
Червено	📶
Мигащо бяло	📶
Бял	📶

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépén, és csatlakoztassa azt a router LAN-portjához Ethernet kábel segítségével!

4 Nyissa meg a böngészőt, majd kövesse az ábrán látható utasításokat a router beüzemeléséhez!

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

kikapcsolt	✱
Piros Villog	📶
Piros	📶
Fehér Villog	📶
Fehér	📶

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o à porta LAN do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga o diagrama para configurar o roteador.

Aproveite a internet.

Desligado	✱
Vermelho Piscando	📶
Vermelho	📶
Branco Piscando	📶
Branco	📶

Türkçe

B Kablo: Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu üzerinden yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi kurmak için diyagramı takip edin.

İnternetin tadını çıkarın.

kapalı	✱
Yanıp Sönen Kırmızı	📶
Kırmızı	📶
Yanıp Sönen Beyaz	📶
Beyaz	📶

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối nó với cổng LAN của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo sơ đồ để thiết lập bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

Tắt	✱
Nhấp nháy màu đỏ	📶
Đỏ	📶
Nhấp nháy màu trắng	📶
Trắng	📶

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na počítači a připojte jej k LAN portu routeru pomocí ethernetového kabelu.

4. Otevřete prohlížeč a postupujte podle diagramu a nastavte router.

Užijte si internet.

Vypnuto	✱
Blikající Červený	📶
Červená	📶
Blikající Bílá	📶
Bílý	📶

Қазақша

В Сымды: Компьютердегі Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың LAN портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды орнату үшін диаграмманы орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

жабық	✱
Жыпылықтайтын Қызыл	📶
Қызыл	📶
Жыпылықтайтын Ақ	📶
Ақ	📶

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe computer și conectați-l la portul LAN al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați diagrama pentru a configura routerul.

Bucurați-vă de internet.

Oprit	✱
Roșu Intermitent	📶
Roșu	📶
Alb Intermitent	📶
Alb	📶

Україна

В Провідний: Вимкніть Wi-Fi на своєму комп'ютері та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і дотримуйтесь схеми, щоб встановити маршрутизатор.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

вимкнено	✱
Миготливий Червоний	📶
Червоний	📶
Миготливий Білий	📶
Білий	📶

中文 (繁體字)

В 有線: 關閉計算機上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

4 打開瀏覽器，然後按照圖設置路由。

享受互聯網。

關閉	✱
紅燈閃爍	📶
紅色常亮	📶
白色閃爍	📶
白色	📶

