







5




6




7



Quick Setup




Quick Setup



Quick Setup



Quick Setup



Quick Setup



Quick Setup

English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's LAN port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to set up the router.

6 Input your PIN if this window show up (or contact your carrier for help).

7 Follow the pictures to configure the router.

Enjoy the internet.

4G/5G Model	4G Model	5G Model
Off	Off	Off
Flash	Flash	Flash
Solid	Solid	Solid
Off	Off	Off
Red	Red	Red
Purple	Purple	Purple
Blue	Blue	Blue

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

6 Indtast din PIN, hvis dette vindue vises (eller kontakt din udbyder for hjælp).

7 Følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd internettet.

4G/5G-Model	4G Model	5G Model
Af	Af	Af
Blinkende	Blinkende	Blinkende
Vankka päällä	Vankka päällä	Vankka päällä
Af	Af	Af
Red	Red	Red
Lilla	Lilla	Lilla
Blå	Blå	Blå

Lietuvių kalba

B laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per ethernet kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

6 Įveskite savo kairšį, jei šis langas pasirodys (arba susisiektie su savo vežėju, kad gautumėte pagalbos).

7 Vykdykite paveiksliėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

4G/5G modelis	4G modelis	5G modelis
Išjungtas	Išjungtas	Išjungtas
Mirgėjimas	Mirgėjimas	Mirgėjimas
Stiprus jungtas	Stiprus jungtas	Stiprus jungtas
Išjungtas	Išjungtas	Išjungtas
Įsduonas	Įsduonas	Įsduonas
Violetinė	Violetinė	Violetinė
Mėlyna	Mėlyna	Mėlyna

Русский

В Проводная: Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

6 Введите свой PIN -код, если появится это окно (или свяжитесь с вашим оператором для помощи).

7 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

Модель 4 /5 г	4G модель	5G модель
Выключенный	Выключенный	Выключенный
Мерцание	Мерцание	Мерцание
Надежно включено	Надежно включено	Надежно включено
Выключенный	Выключенный	Выключенный
Красный	Красный	Красный
Фиолетовый	Фиолетовый	Фиолетовый
Синий	Синий	Синий

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

6 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Träger, um Hilfe zu erhalten).

7 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

4G/5G-Modell	4G-Modell	5G-Modell
Aus	Aus	Aus
Flackern	Flackern	Flackern
Durchgängig ein	Durchgängig ein	Durchgängig ein
Aus	Aus	Aus
Rot	Rot	Rot
Lila	Lila	Lila
Blau	Blau	Blau

Ελληνικά

Β Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

6 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για βοήθεια).

7 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Μοντέλο 4G/5G	Μοντέλο 4G	Μοντέλο 5G
Μακριά από	Μακριά από	Μακριά από
Τρεμόποιων	Τρεμόποιων	Τρεμόποιων
Συνεχόμενος	Συνεχόμενος	Συνεχόμενος
Μακριά από	Μακριά από	Μακριά από
το κόκκινο	το κόκκινο	το κόκκινο
Μωβ	Μωβ	Μωβ
Μπλε	Μπλε	Μπλε

Latvisi

B Vadu: Izslādziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

6 Ievadiet tapu, ja parādās šis logs (vai sazinieties ar savu pārdevātāju, lai saņemtu palīdzību).

7 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

4G/5G modelis	4G modelis	5G modelis
Ārpus	Ārpus	Ārpus
Mirgošana	Mirgošana	Mirgošana
Stipri ieslēgts	Stipri ieslēgts	Stipri ieslēgts
Ārpus	Ārpus	Ārpus
sarkans	sarkans	sarkans
Violets	Violets	Violets
Zils	Zils	Zils

Slovenčina

B Káblové: Vypněte Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

6 Zadajte svoj PIN, ak sa toto okno zobrazí (alebo kontaktujte svojho operátora o pomoc).

7 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si internet.

Model 4G/5G	4G model	5G model
Vypnutý	Vypnutý	Vypnutý
Blikanie	Blikanie	Blikanie
Solid on	Solid on	Solid on
Vypnutý	Vypnutý	Vypnutý
Červený	Červený	Červený
Fialový	Fialový	Fialový
Modrá	Modrá	Modrá

日本語

B 有線： デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

5 ブラウザを開き、写真をフォロワーしてルーターを構成します。

6 このウィンドウが表示された場合は、ピンを入力します（または、キャリアにお問い合わせください）。

7 写真に従ってルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

4G/5Gモデル	4Gモデル	5Gモデル
オフ	オフ	オフ
ちらつき	ちらつき	ちらつき
ソリッドオン	ソリッドオン	ソリッドオン
オフ	オフ	オフ
赤	赤	赤
青	青	青
紫	紫	紫

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

6 Entrez votre broche si cette fenêtre s'affiche (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

7 Suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

Modèle 4G/5G	Modèle 4G	Modèle 5G
Désactivé	Désactivé	Désactivé
Vacillant	Vacillant	Vacillant
Solide allumé	Solide allumé	Solide allumé
Désactivé	Désactivé	Désactivé
Rouge	Rouge	Rouge
Violet	Violet	Violet
Bleu	Bleu	Bleu

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

6 Sisestage oma tihvt, kui see aken kuvatakse (või võtke abi saamiseks oma operaatori poole).

7 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

Nautige Interneti.

4G/5G model	4G model	5G model
Väljas	Väljas	Väljas
Virvendav	Virvendav	Virvendav
Tugev sisse	Tugev sisse	Tugev sisse
Väljas	Väljas	Väljas
Punane	Punane	Punane
Lilla	Lilla	Lilla
Sinine	Sinine	Sinine

Nederlands

B Bedraad: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de LAN-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

6 Voer uw pin in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw drager voor hulp).

7 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van internet.

4G/5G-model	4G-model	5G-model
Uit	Uit	Uit
Flikkering	Flikkering	Flikkering
Solid aan	Solid aan	Solid aan
Uit	Uit	Uit
Rood	Rood	Rood
Paars	Paars	Paars
Blauw	Blauw	Blauw

Slovenščina

B Ožičen: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika LAN prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

6 Vnesite svoj zatič, če se prikaže to okno (ali se za pomoč obrnite na svojega nosilca).

7 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte u internetu.

4G/5G model	4G model	5G model
OFF	OFF	OFF
Utripa	Utripa	Utripa
Trdno vklopljeno	Trdno vklopljeno	Trdno vklopljeno
OFF	OFF	OFF
rdeča	rdeča	rdeča
Vijolična	Vijolična	Vijolična
Plavi	Plavi	Plavi

한국어

B 유선: 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 LAN 포트에 연결하십시오.

5 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

6 이 창이 나타나면 핀을 입력하십시오 (또는 항공사에 도움을 요청하십시오).

7 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

4G/5G 모델	4G 모델	5G 모델
끄다	끄다	끄다
깜빡임 같은	깜빡임 같은	깜빡임 같은
מידל드 온	מידל드 온	מידל드 온
끄다	끄다	끄다
빨간색	빨간색	빨간색
보라	보라	보라
파란색	파란색	파란색

Español

B Wired: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

5 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

6 Introduzca el "PIN" si es necesario (o comuníquese con su operador para obtener ayuda).

7 Siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfrute de Internet.

Modelo 4G/5G	Modelo 4G	Modelo 5G
Apagado	Apagado	Apagado
Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando
Sólido encendido	Sólido encendido	Sólido encendido
Apagado	Apagado	Apagado
Rojo	Rojo	Rojo
Púrpura	Púrpura	Púrpura
Azul	Azul	Azul

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin avulla.

5 Aava selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

6 Anna PIN-koodisi, jos tämä ikkuna tulee näkyviin (tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi avun saamiseksi).

7 Määritä reititin seuraamalla ohjeisia kuvia.

Nauti internetistä

4G/5G-malli	4G-malli	5G-malli
Vinossa	Vinossa	Vinossa
Välkkyminen	Välkkyminen	Välkkyminen
Solid pä	Solid pä	Solid pä
Vinossa	Vinossa	Vinossa
Crvena	Crvena	Crvena
Ljubičasta	Ljubičasta	Ljubičasta
Plavi	Plavi	Plavi

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens LAN-port via en Ethernet-kabel.

<