






Cudy

Quick Installation Guide



1 English



English

1 Power the AP

Method A - DC Adapter
Method B - PoE Switch
Method C - PoE Adapter

2 Connect the AP

Method A: Connect AP with a Cudy Controller (or Mesh Router), either via Switch or PoE Adapter.

By default, the AP will be adopted into the Mesh network and use the same Wi-Fi network name and password as the main device (Cudy controller or Mesh router). You may configure and manage APs on the management web page of the main device.

Note: If the AP was configured before, press and hold the Reset button for 2~3 seconds to restore the factory defaults.

Dansk

1 Tænd for AP'et

Metode A - DC-adapter
Metode B - PoE Switch
Metode C - PoE-adapter

2 Tilslut AP'et

Metode A: Forbind AP med en Cudy Controller (eller Mesh Router), enten via Switch eller PoE Adapter.

Som standard vil AP'en blive overført til Mesh-netværket og bruge det samme Wi-Fi-netværksnavn og adgangskode som hovedenheden (Cudy-controller eller Mesh-router). Du kan konfigurere og administrere AP'er på administrationswebsiden på hovedenheden.

Bemærk: Hvis AP var konfigureret før, skal du trykke på og holde Reset-knappen nede i 2~3 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.

Lietuvių kalba

1 Įjunkite AP

A metodos – nuolatinės srovės adapteris
B metodos – PoE jungiklis
C metodos – PoE adapteris

2 Prijunkite AP

A metodos: Prijunkite AP su Cudy valdikliu (arba tinklelio maršrutizatoriumi), naudodami jungiklį arba PoE adapterį.

Pagal numatytuosius nustatymus AP bus įtrauktas į „Mesh“ tinklą ir naudos tą patį „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį; kaip ir pagrindinis įrenginys („Cudy“ valdiklis arba „Mesh“ maršrutizatorius). AP galite konfigūruoti ir valdyti pagrindinio įrenginio valdymo tinklalapyje.

Pastaba: jei AP buvo sukonfigūruotas anksčiau, paspauskite ir 2-3 sekundes palaikykite Reset mygtuką, kad atkurtumėte gamyklinius numatytuosius nustatymus.

Русский

1 Включите точку доступа.

Метод А — адаптер постоянного тока
Метод Б — коммутатор PoE
Метод С — адаптер PoE

2 Подключите точку доступа

Способ А. Подключите точку доступа к контроллеру Cudy (или Mesh-маршрутизатору) через коммутатор или адаптер PoE.

По умолчанию точка доступа будет подключена к Mesh-сети и будет использовать то же имя и пароль сети Wi-Fi, что и основное устройство (контроллер Cudy или Mesh-маршрутизатор). Вы можете настроить точки доступа и управлять ими на веб-странице управления основного устройства.

Примечание. Если точка доступа была настроена ранее, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 2-3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

Deutsch

1 Schalten Sie den AP ein

Methode A - Gleichstromadapter
Methode B - PoE-Switch
Methode C - PoE-Adapter

2 Verbinden Sie den AP

Methode A: Verbinden Sie den AP mit einem Cudy Controller (oder Mesh Router), entweder über einen Switch oder einen PoE-Adapter.

Standardmäßig wird der AP in das Mesh-Netzwerk übernommen und verwendet denselben Wi-Fi Netzwerknamen und dasselbe Passwort wie das Hauptgerät (Cudy-Controller oder Mesh-Router). Sie können APs auf der Verwaltungswebseite des Hauptgeräts konfigurieren und verwalten.

Hinweis: Wenn der AP zuvor konfiguriert wurde, halten Sie die Reset-Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Ελληνικά

1 Τροφοδοτήστε το AP

Μέθοδος Α - Προσαρμογέας DC
Μέθοδος Β - Διακόπτης PoE
Μέθοδος Γ - Προσαρμογέας PoE

2 Συνδέστε το AP

Μέθοδος Α: Συνδέστε το AP με έναν ελεγκτή Cudy (ή δρομολογητή πλέγματος), είτε μέσω διακόπτη είτε μέσω προσαρμογέα PoE.

Από προεπιλογή, το AP θα εγκριθεί στο δικτύο Mesh και θα χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα και κωδικό πρόσβασης δικτύου Wi-Fi με την κύρια συσκευή (ελεγκτής Cudy ή δρομολογητής Mesh). Μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε AP στην ιστοσελίδα διαχείρισης της κύριας συσκευής.

Σημείωση: Αν το AP είχε διαμορφωθεί πριν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επανάφορά για 2~3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές.

Latviski

1 Ieslēdziet AP

A metode – līdzstrāvas adapteris
B metode – PoE slēdzis
C metode – PoE adapteris

2 Pievienojiet AP

A metode: Savienojiet AP ar Cudy kontrolieri (vai Mesh Router), izmantojot slēdzi vai PoE adapteri.

Pēc noklusējuma piekļuves punkts tiks pieņemts Mesh tīklā un izmantos to pašu Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli kā galvenajai ierīcei (Cudy kontroleris vai Mesh maršrutētājs). AP varat konfigurēt un pārvaldīt galvenās ierīces pārvaldības tīmekļa lapā.

Piezīme: Ja piekļuves punkts tika konfigurēts iepriekš, nospiediet un 2-3 sekundes turiet pogu Reset, lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Slovenčina

1 Zapnite AP

Metóda A - DC adaptér
Metóda B - PoE Switch
Metóda C - PoE adaptér

2 Pripojte AP

Metóda A: Pripojte AP k Cudy Controller (alebo Mesh Router), buď cez Switch alebo PoE adaptér.

V predvolenom nastavení sa AP prijme do siete Mesh a použije rovnaký názov a heslo siete Wi-Fi ako hlavné zariadenie (ovládač Cudy alebo smerovač Mesh). Prístupové body môžete konfigurovať a spravovať na webovej stránke správy hlavného zariadenia.

Poznámka: Ak bol AP nakonfigurovaný predtým, stlače a podržte tlačidlo Reset na 2-3 sekundy, aby ste obnovili predvolené výrobné nastavenia.

日本語

1 AP に電源を投入します

方法 A - DC アダプター
方法 B - PoE スイッチ
方法 C - PoE アダプター

2 AP を接続する

方法 A: スイッチまたは PoE アダプターを介して、AP を Cudy コントローラー（またはメッシュ ルーター）に接続します。

デフォルトでは、AP はメッシュ ネットワークに採用され、メイン デバイス (Cudy コントローラーまたはメッシュ ルーター) と同じ Wi-Fi ネットワーク名とパスワードを使用します。メイン デバイスの管理 Web ページで AP を設定および管理できます。

注: AP が以前に設定されていた場合は、リセット ボタンを 2 ~ 3 秒間押し続けて工場出荷時のデフォルトに戻します。

Français

1 Alimenter le point d'accès

Méthode A - Adaptateur CC
Méthode B - Commutateur PoE
Méthode C - Adaptateur PoE

2 Connectez le point d'accès

Méthode A : Connectez l'AP à un contrôleur Cudy (ou un routeur maillé), via un commutateur ou un adaptateur PoE.

Par défaut, le point d'accès sera adopté dans le réseau Mesh et utilisera le même nom de réseau Wi-Fi et le même mot de passe que l'appareil principal (contrôleur Cudy ou routeur Mesh). Vous pouvez configurer et gérer les points d'accès sur la page Web de gestion de l'appareil principal.

Remarque : si le point d'accès a été configuré auparavant, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 2 à 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Eesti

1 Lülitage AP toide

Meetod A - alalisvooluadapter
Meetod B - PoE lüliti
Meetod C - PoE-adapter

2 Ühendage AP

Meetod A: ühendage AP Cudy kontrolleriga (või võrguruuteriga) kas lüliti või PoE-adapteri kaudu.

Vaikimisi võetakse AP Meshi võrku ja kasutab sama Wi-Fi võrgu nime ja parooli kui põhiseade (Cudy kontrolleri või Mesh-ruuter). AP-sid saate konfigureerida ja hallata põhiseadme halduse veebilehel.

Märkus. Kui AP oli varem konfigureeritud, vajutage ja hoidke tehase vaikeseadete taastamiseks nuppu Reset 2-3 sekundit all.

Nederlands

1 Schakel het toegangspunt in

Methode A - DC-adapter
Methode B - PoE-schakelaar
Methode C - PoE-adapter

2 Sluit het toegangspunt aan

Methode A: Verbind het AP met een Cudy Controller (of Mesh Router), via Switch of PoE Adapter.

Standaard wordt het toegangspunt overgenomen in het Mesh-netwerk en wordt dezelfde Wi-Fi netwerknaam en hetzelfde wachtwoord gebruikt als het hoofdapparaat (Cudy-controller of Mesh-router). U kunt AP's configureren en beheren op de beheerwebpagina van het hoofdapparaat.

Opmerking: Als het toegangspunt al eerder is geconfigureerd, houdt u de Reset-knop 2 tot 3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Slovenščina

1 Vklopite AP

Metoda A - DC adapter
Metoda B - stikalo PoE
Metoda C - adapter PoE

2 Povežite AP

Metoda A: Povežite dostopno točko s krmilnikom Cudy (ali mrežnim usmerjevalnikom) prek stikala ali adapterja PoE.

Privzeto bo dostopna točka sprejeta v omrežje Mesh in bo uporabljala isto ime in geslo omrežja Wi-Fi kot glavna naprava (krmilnik Cudy ali usmerjevalnik Mesh). AP-je lahko konfigurirate in upravljate na spletni strani za upravljanje glavne naprave.

Opomba: Če je bila dostopna točka konfigurirana prej, pritisnite in držite gumb za ponastavitev 2-3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

한국어

1 AP에 전원을 공급합니다

방법 A - DC 어댑터
방법 B - PoE 스위치
방법 C - PoE 어댑터

2 AP를 연결한다

방법 A: 스위치 또는 PoE 어댑터를 통해 AP를 Cudy 컨트롤러(또는 메시 라우터)와 연결합니다.

기본적으로 AP는 메시 네트워크에 채택되며 기본 장치(Cudy 컨트롤러 또는 메시 라우터)와 동일한 Wi-Fi 네트워크 이름 및 비밀번호를 사용합니다. 본체의 관리 웹페이지에서 AP를 설정하고 관리할 수 있습니다.

참고: AP가 이전에 구성된 경우 재설정 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러 공장 기본값을 복원하세요.

Español

1 Encienda el AP

Método A: adaptador de CC
Método B: conmutador PoE
Método C - Adaptador PoE

2 Conecte el AP

Método A: Conecte el AP con un controlador Cudy (o enrutador de malla), ya sea mediante un conmutador o un adaptador PoE.

De forma predeterminada, el AP se adoptará en la red Mesh y utilizará el mismo nombre de red Wi-Fi y contraseña que el dispositivo principal (controlador Cudy o enrutador Mesh). Puede configurar y administrar AP en la página web de administración del dispositivo principal.

Nota: Si el AP se configuró antes, presione y mantenga presionado el botón Restablecer durante 2 a 3 segundos para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Suomi

1 Kytke virta tukiasemaan

Menetelmä A - DC-sovitin
Metoda B - PoE-kytkin
Menetelmä C - PoE-sovitin

2 Liitä tukiasema

Tapa A: Yhdistä tukiasema Cudy-ohjaimeen (tai Mesh-reitittimeen) joko kytkimen tai PoE-sovitimen kautta.

Oletuksena tukiasema liitetään Mesh-verkoon ja käyttää samaa Wi-Fi-verkon nimeä ja salasanaa kuin päälaite (Cudy-ohjain tai Mesh-reititin). Voit määrittää ja hallita tukipisteitä päälaiteen hallintasivulla.

Huomautus: Jos tukiasema on määritetty aiemmin, paina ja pidä reset-painiketta painettuna 2-3 sekunnin ajan palauttaaksesi tehdasasetukset.

Norsk

1 Slå på AP-en

Metode A - DC-adapter
Metode B - PoE-bryter
Metode C - PoE-adapter

2 Koble til AP

Metode A: Koble AP med en Cudy Controller (eller Mesh Router), enten via Switch eller PoE Adapter.

Som standard vil AP-en bli adoptert inn i Mesh-nettverket og bruke samme Wi-Fi-netværksnavn og passord som hovedenheten (Cudy-kontrolleren eller Mesh-ruteren). Du kan konfigurere og administrere AP-er på administrasjonssnetsiden til hovedenheten.

Merk: Hvis tilgangspunktet ble konfigurert før, trykk og hold Tilbakestill-knappen 2~3 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Srpski

1 Укључите AP

Метод А - ДЦ адаптер
Метод Б - ПоЕ прекидач
Метод Ц - ПоЕ адаптер

2 Повежите AP

Метод А: Повежите AP са Цуди контролером (или меш рутером), било преко прекидача или ПоЕ адаптера.

Подразумевано, AP ће бити усвојен у Меш мрежу и користити исто име Ви-Фи мреже и лозинку као главни уређај (Цуди контролер или Меш рутер). Можете да конфигуришете и управљате AP-овима на веб страници за управљање главном уређаја.

Напомена: Ако је присутна тачка била конфигурисана раније, притисните и држите дугме Ресет 2~3 секунде да бисте вратили фабричку подешавања.

Indonesia

1 Nyalakan Titik Akses

Metode A - Adaptor DC
Metode B - Sakelar PoE
Metode C - Adaptor PoE

2 Hubungkan Titik Akses

Metode A: Hubungkan AP dengan Pengontrol Cudy (atau Router Mesh), baik melalui Switch atau Adaptor PoE.

Secara default, AP akan diadopsi ke dalam jaringan Mesh dan menggunakan nama jaringan Wi-Fi dan kata sandi yang sama dengan perangkat utama (pengontrol Cudy atau router Mesh). Anda dapat mengonfigurasi dan mengelola Titik Akses di halaman web manajemen perangkat utama.

Catatan: Jika AP telah dikonfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol Reset selama 2-3 detik untuk mengembalikan default pabrik.

Italiano

1 Alimentare l'AP

Metodo A: adattatore CC
Metodo B: interruttore PoE
Metodo C: adattatore PoE

2 Collegare l'AP

Metodo A: Collegare l'AP con un controller Cudy (o router Mesh), tramite switch o adattatore PoE.

Per impostazione predefinita, l'AP verrà adottato nella rete Mesh e utilizzerà lo stesso nome di rete Wi-Fi e la stessa password del dispositivo principale (controller Cudy o router Mesh). È possibile configurare e gestire gli AP sulla pagina web di gestione del dispositivo principale.

Nota: Se l'AP è stato configurato in precedenza, tenere premuto il pulsante Reset per 2~3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Hrvatski

1 Uključite AP

Metoda A - DC adapter
Metoda B - PoE prekidač
Metoda C - PoE adapter

2 Spojite AP

Metoda A: Povežite AP s Cudy kontrolerom (ili Mesh Routerom), bilo putem prekidača ili PoE adaptera.

Prema zadanim postavkama, AP će se usvojiti u Mesh mrežu i koristiti isti naziv Wi-Fi mreže i lozinku kao glavni uređaj (Cudy kontroler ili Mesh usmjerivač). Možete konfigurirati i upravljati AP-ovima na web stranici za upravljanje glavnog uređaja.

Napomena: Ako je AP konfiguriran prije, pritisnite i držite tipku Reset 2-3 sekunde za vraćanje na tvorničke postavke.

Polski

1 Włącz punkt dostępowy

Metoda A - zasilacz prądu stałego
Metoda B - Przelącznik PoE
Metoda C - Adapter PoE

2 Podłącz punkt dostępowy

Metoda A: Połącz punkt dostępowy z kontrolerem Cudy (lub routerem Mesh) za pośrednictwem przełącznika lub adaptera PoE.

Domyślnie punkt dostępowy zostanie podłączony do sieci Mesh i będzie korzystał z tej samej nazwy sieci Wi-Fi i hasła, co urządzenie główne (kontroler Cudy lub router Mesh). Możesz konfigurować punkty dostępowe i zarządzać nimi na stronie internetowej zarządzania głównym urządzeniem.

Uwaga: jeśli punkt dostępowy był wcześniej skonfigurowany, nacisnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 2~3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Svenska

1 Slå på AP-enheten

Metod A - DC-adapter
Metod B - PoE Switch
Metod C - PoE-adapter

2 Anslut AP

Metod A: Anslut AP med en Cudy Controller (eller Mesh Router), antingen via Switch eller PoE-adapter.

Som standard kommer åtkomstpunkten att användas i Mesh-nätverket och använda samma Wi-Fi-nätverksnamn och lösenord som huvudenheten (Cudy-kontroller eller Mesh-router). Du kan konfigurera och hantera AP:er på hanteringswebbsidan för huvudenheten.

Obs: Om AP har konfigurerats tidigare, tryck och håll in Reset-knappen i 2-3 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.

ภาษาไทย

1 เพิ่มพลังให้กับ AP

วิธี A - อะแดปเตอร์ DC
วิธี B - สวิตช์ PoE
วิธี C - อะแดปเตอร์ PoE

2 เชื่อมต่อ AP

วิธี A: เชื่อมต่อ AP กับ Cudy Controller (หรือ Mesh Router) ผ่านสวิตช์หรืออะแดปเตอร์ PoE

Български

1 Включете AP

Метод А - DC адаптер
Метод В - PoE прекъсвачаел
Метод С - PoE адаптер

2 Свържете AP








Метод А: Свържете AP с Cudy Controller (или Mesh Router), или чрез Switch или PoE адаптер.

По подразбиране AP ще бъде адаптирана към Mesh мрежата и ще използва същото име и парола за Wi-Fi мрежа като основното устройство (Cudy контролер или Mesh рутер). Можете да конфигурирате и управлявате AP на уеб страницата за управление на основното устройство.

Забеложка: Ако AP е била конфигурирана преди, натиснете и задържте бутона Reset за 2~3 секунди, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране.

Magyar

1 Kapcsolja be az AP-t



English

Method B: Connect AP directly to the Internet source device (modem/router/wall outlet), either via Ethernet cable or Wi-Fi.

Connect your clients wirelessly to the AP. The Wi-Fi network name and password are printed on the bottom label of the product.

Log in to the website **http://cudyap.net** and follow the step-by-step instructions to configure the AP.

Dansk

Metode B: Tilslut AP direkte til internetkildenheden (modem/router/vægstikkontakt), enten via Ethernet-kabel eller Wi-Fi.

Forbind dine klienter trådløst til AP. Wi-Fi-netværkets navn og adgangskode er trykt på produktets nederste etiket.

Log ind på webstedet **http://cudyap.net** og følg trin-for-trin instruktioner for at konfigurere AP.

Lietuvių kalba

B metodas: prijunkite AP tiesiogiai prie interneto šaltinio įrenginio (moderno / maršrutizatoriaus / sieninio lizdo) naudodami Ethernet kabelį arba „Wi-Fi“.

Prijunkite savo klientus belaidžiu būdu prie AP. „Wi-Fi“ tinklo pavadinimas ir slaptažodis atspausdinti apatinėje gaminio etiketėje.

Prisijunkite prie svetainės **http://cudyap.net** ir vadovaukites nuosekliomis instrukcijomis, kad sukongūruotumėte AP.

Способ Б. Подключите точку доступа напрямую к устройству-источнику Интернета (модему / маршрутизатору / розетке) либо через кабель Ethernet, либо через Wi-Fi.

Подключите своих клиентов к точке доступа по беспроводной сети. Имя и пароль сети Wi-Fi напечатаны на нижней этикетке продукта.

Войдите на сайт **http://cudyap.net** и следуйте пошаговым инструкциям по настройке точки доступа.

قم بتوصيل عملائك لاسلكيًا بنقطة الوصول. تتم طباعة اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور على الملصق السفلي للمنتج.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب **http://cudyap.net** واتبع التعليمات خطوة بخطوة لتكوين نقطة الوصول.

Deutsch

Methode B: Verbinden Sie den AP direkt mit dem Internet-Quellgerät (Modem / Router / Wandsteckdose), entweder über Ethernet-Kabel oder WLAN.

Verbinden Sie Ihre Clients drahtlos mit dem AP. Der Name und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks sind auf dem unteren Etikett des Produkts aufgedruckt.

Melden Sie sich auf der Website **http://cudyap.net** an und befolgen Sie die Schritt- für- Schritt-Anweisungen zur Konfiguration des AP.

Μέθοδος Β: Συνδέστε το AP απευθείας στη συσκευή πηγής Διαδικτύου (μόντεμ/δρομολογητή/πρίζα τοίχου), είτε μέσω καλωδίου Ethernet είτε μέσω Wi-Fi.

Συνδέστε τους πελάτες σας ασύρματα στο AP. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi εκτυπώνονται στην κάτω ετικέτα του προϊόντος.

Συνδεθείτε στον ιστότοπο **http://cudyap.net** και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να διαμορφώσετε το AP.

Savienojiet savus klientus ar AP bezvadu režīmā. Wi-Fi tīkla nosaukums un parole ir uzdrukāti uz izstrādājuma apakšējās etiķetes.

Piesakieties vietnē **http://cudyap.net** un izpildiet soli pa solim sniegtos norādījumus, lai konfigurētu AP.

Metóda B: Pripojte AP priamo k zdroju internetového zariadenia (modem / smerovač / zásuvka v stene), buď pomocou ethernetového kábla alebo Wi-Fi.

Pripojte svojich klientov bezdrôtovo k AP. Názov siete Wi-Fi a heslo sú vytlačené na spodnom štítku produktu.

Prihláste sa na webovú stránku **http://cudyap.net** a podľa pokynov krok za krokom nakonfigurujte AP.

方法 **B:** イーサネット ケーブルまたは Wi-Fi を介して、AP をインターネット ソース デバイス (モデム / ルーター / コンセント) に直接接続します。

クライアントをワイヤレスで AP に接続します。Wi-Fi ネットワーク名とパスワードは製品の底面ラベルに記載されています。

Web サイト **http://cudyap.net** にログインし、ステップバイステップの手順に従って AP を設定します。

Français

Méthode B : Connectez l'AP directement au périphérique source Internet (modem/routeur/prise murale), soit via un câble Ethernet, soit par Wi-Fi.

Connectez vos clients sans fil au point d'accès. Le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi sont imprimés sur l'étiquette inférieure du produit.

Connectez-vous au site Web **http://cudyap.net** et suivez les instructions étape par étape pour configurer le point d'accès.

Ühendage oma kliendid juhtmevabalt AP-ga. Wi-Fi võrgu nimi ja parool on trükitud toote alumisele sildile.

Logige sisse veebisaidile **http://cudyap.net** ja järgige AP konfigureerimiseks samm-sammult juhiseid.

Verbind uw klanten draadloos met het toegangspunt. De Wi-Fi-netwerksnaam en het wachtwoord staan vermeld op het onderste label van het product.

Log in op de website **http://cudyap.net** en volg de stapsgewijze instructies om het AP te configureren.

Metoda B: Povežite dostopno točko neposredno z internetno izvorno napravo (modem / usmerjevalnik / stenska vtičnica) prek ethernetnega kabela ali Wi-Fi.

Brezžično povežite svoje stranke z dostopno točko. Ime in geslo omrežja Wi-Fi sta natisnjena na spodnji nalepki izdelka.

Prijavite se na spletno mesto **http://cudyap.net** in sledite navodilom po korakih za konfiguracijo dostopne točke.

클라이언트를 무선으로 AP에 연결하세요. Wi-Fi 네트워크 이름과 비밀번호는 제품 하단 라벨에 인쇄되어 있습니다.

웹사이트 **http://cudyap.net** 에 로그인하고 단계별 지침에 따라 AP를 구성합니다.

Español

Método B: Conecte el AP directamente al dispositivo fuente de Internet (modem/router/presa a muro), tramite cavo Ethernet o Wi-Fi.

Conecte a sus clientes de forma inalámbrica al AP. El nombre y la contraseña de la red Wi-Fi están impresos en la etiqueta inferior del producto.

Inicie sesión en el sitio web **http://cudyap.net** y siga las instrucciones paso a paso para configurar el AP.

Yhdistä asiakaasi langattomasti tukiasemaan. Wi-Fi-verkon nimi ja salasana on painettu tuotteen pohjatarraan.

Kirjautu sisään verkkoisivustolle **http://cudyap.net** ja määritä tukiasema noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.

Koble klientene dine trådløst til AP. Wi-Fi-nettverksnavnet og passordet er trykt på bunnetiketten på produktet.

Logg inn på nettstedet **http://cudyap.net** og følg trinn-for-trinn-instruksjonene for å konfigurere AP.

Povežite svoje kliente bežično na AP. Ime i lozinka Wi-Fi mreže su ođštampani na doњoj etiketi proizvoda.

Prijavite se na веб локацији **http://cudyap.net** и пратите упутства корак по корак да бисте конфигурирали приступну тачку.

Metode **B:** Hubungkan AP langsung ke perangkat sumber Internet (modem/router/stopkontak), baik melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi.

Hubungkan klien Anda secara nirkabel ke AP. Nama jaringan Wi-Fi dan kata sandi tercatat pada label bawah produk.

Masuk ke situs web **http://cudyap.net** dan ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk mengkonfigurasi AP.

Italiano

Metodo B: collegare l'AP direttamente al dispositivo sorgente Internet (modem/router/presa a muro), tramite cavo Ethernet o Wi-Fi.

Connetti i tuoi client in modalità wireless all'AP. Il nome e la password della rete Wi-Fi sono stampati sull'etichetta inferiore del prodotto.

Accedi al sito web **http://cudyap.net** e segui le istruzioni passo passo per configurare l'AP.

Metoda B: Povežite AP izravno s izvornim internetskim uređajem (modem/usmjerivač/zidna utičnica), bilo putem Ethernet kabela ili Wi-Fi veze.

Povežite svoje klijente bežično na AP. Naziv Wi-Fi mreže i lozinka ispisani su na donjoj naljepnici proizvoda.

Prijavite se na web stranicu **http://cudyap.net** i slijedite upute korak po korak za konfiguraciju AP-a.

Metoda B: Podłącz punkt dostępowy bezpośrednio do urządzenia źródłowego Internetu (modemu/routera/gniazda ściennego) za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi.

Połącz swoich klientów bezprzewodowo z punktem dostępowym. Nazwa sieci Wi-Fi i hasło są wydrukowane na dolnej etykiecie produktu.

Zaloguj się na stronę **http://cudyap.net** i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować AP.

Metod B: Anslut AP direkt till internetkällan (modem / router / vägguttag), antingen via Ethernet-kabel eller Wi-Fi.

Anslut dina klienter trådlöst till AP. Wi-Fi-nätverkets namn och lösenord är tryckta på produktens nedre etikett.

Logga in på webbplatsen **http://cudyap.net** och följ steg-för-steg-instruktionerna för att konfigurera AP.

เชื่อมต่อไอคลเอนด์ของคุณแบบไร้สายกับ AP ชื่อเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านจะพิมพ์อยู่ที่ฉลากด้านล่างของผลิตภัณฑ์

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ **http://cudyap.net** และทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อกำหนดค่า AP

Български

Метод Б: Свържете AP директно към устройството източник на интернет (модем/рутер/стенен контакт) или чрез Ethernet кабел, или Wi-Fi.

Свържете вашите клиенти безжично към AP. Името и паролата на Wi-Fi мрежата са отпечатани на долния етикет на продукта.

Влезте в уебсайта **http://cudyap.net** и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да конфигурирате AP.

B módszer: Csatlakoztassa az AP-t közvetlenül az internetes forráseszközhez (modem/router/fali aljzat), Ethernet-kábelrel vagy Wi-Fi-n keresztül.

Vezeték nélkül csatlakoztassa ügyfeleit az AP-hoz. A Wi-Fi hálózat neve és jelszava a termék alsó címkéjére van nyomtatva.

Jelentkezzen be a **http://cudyap.net** webhelyre, és kövesse a lépésről lépésre található utasításokat az AP konfigurálásához.

Metodo B: Conecte o AP diretamente ao dispositivo de origem da Internet (modem / roteador / tomada), via cabo Ethernet ou Wi-Fi.

Conecte seus clientes sem fio ao AP. O nome e a senha da rede Wi-Fi estão impressos na etiqueta inferior do produto.

Faça login no site **http://cudyap.net** e siga o passo a passo para configurar o AP.

Yöntem B: AP'yi Ethernet kablosu veya Wi-Fi aracılığıyla doğrudan Internet kaynağı cihazına (modem/yönlendirici/duvar prizi) bağlayın.

İstemcilerinizi kablosuz olarak AP'ye bağlayın. Wi-Fi ağ adı ve şifresi ürünün alt etiketinde yazılır.