





Quick Installation Guide

English Deutsch Français Español
Italiano Български Čeština Dansk
Ελληνικά Eesti Suomi Hrvatski
Magyar Қазақша Lietuvių kalba
Nederlands Norsk Polski Português
Română Русский Slovenščina Slovenšcina
Srpski Svenska Türkçe Україна
العربية 日本語 한국어 Indonesia
ភាសាខ្មែរ Tiếng Việt 中文 (繁體字)

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qc_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

1



English

1 Connect the power adapter to the router, and press the ON/OFF button. Wait for 2~3 minutes until the System LED  turns solid on.

2 Connect the router's **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

3 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi. (the default network name/SSID and Password are printed on the bottom of the router.)

Flip the page to continue...

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Τοποθετήστε το ροутερ στην πλάτη του τραπεζιού.

Dansk

1 Tilslut strømadapteren til routeren, og tryk på ON/OFF-knappen. Vent i 2~3 minutter, indtil system-LED'en  lyser konstant.

2 Tilslut routerens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Tilslut routeren via **A** eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Vend siden for at fortsætte...

Вращайте эту страницу, чтобы продолжить...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Lietuvių kalba

1 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir paspauskite ON/OFF mygtuką. Palaukite 2-3 minutes, kol sistemos šviesos diodas  užsidegs nuolat.

2 Prijunkite maršrutizatoriaus **WAN** prievadą prie DSL/kabelio modemo arba „Ethernet“ sienos lizdo.

3 Prijunkite maršrutizatorių **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apvertkite, norėdami tęsti...

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

Prekrenite stranu, da nadaljujete ...

Русский

1 Подключите адаптер питания к маршрутизатору и нажмите кнопку ON/OFF. Подождите 2-3 минуты, пока индикатор системы  не загорится ровным светом.

2 Подключите **WAN** -порт маршрутизатора к DSL/кабельным модему или розетку Ethernet.

3 Подключите маршрутизатор с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Deutsch

1 Schließen Sie das Netzteil an den Router an und drücken Sie die ON/OFF-Taste. Warten Sie 2 bis 3 Minuten, bis die System-LED  dauerhaft leuchtet.

2 Schließen Sie den **WAN** -Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslass an.

3 Schließen Sie den Router über eine **A**- oder **B** -Methode an.

A WLAN: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Ελληνικά

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή και πατήστε το κουμπί ON/OFF. Περιμένετε 2~3 λεπτά μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία LED  του συστήματος.

2 Συνδέστε τη θύρα **WAN** του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.

3 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

1 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un nospiediet ON/OFF pogu. Uzgaidiet 2-3 minūtes, līdz sistēmas gaismas diode  nepārtraukti iedegas.

2 Pievienojiet maršrutētāja **WAN** portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas izeju.

3 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

1 Pripojte napájecí adaptér k smerovaču a stlačte tlačidlo ON/OFF. Počkajte 2 až 3 minúty, kým sa LED systému  nerozsvieti nepretržite.

2 Pripojte port **WAN** smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3 Pripojte smerovač metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

Prekrenite stranu, da nadaljujete ...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

1 電源アダプターをルーターに接続し、ON/OFF ボタンを押します。システム LED  が点灯するまで 2 ～ 3 分 間待ちます。

2 ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。

3 AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi: デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Français

1 Connectez l'adaptateur secteur au routeur et appuyez sur le bouton ON/OFF. Attendez 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le voyant système  s'allume en continu.

2 Connectez le port **WAN** du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez le routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Turnez la page pour continuer...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Ühendage ruuteri **WAN** -port DSL/kaabli modemi või Etherneti seinä väljalaskeavaga.

3 Ühendage ruuter **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Sluit de **WAN** -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3 Sluit de router aan via de **A**- of **B**-methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

1 Priključite napajalnik na usmerjevalnik in pritisnite gumb ON/OFF. Počkajte 2~3 minute, da sistemska LED  zasveti.

2 Priključite **WAN** -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3 Priključite usmerjevalnik po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Premaknite stran, da nadaljujete ...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

1 전원 어댑터를 공유기에 연결하고 ON/OFF 버튼을 누르세요. 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 2~3분 정도 기다립니다.

2 라우터의 **WAN** 포트를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3 **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A Wi-Fi: 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Español

1 Conecte el adaptador de corriente al enrutador y presione el botón ON/OFF. Espere de 2 a 3 minutos hasta que el LED del sistema  se encienda de forma fija.

2 Conecte el puerto **WAN** del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte el enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)

Voltee la página para continuar...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Kyte reititimen **WAN** -porti DSL/kaapeli-modeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.

3 Kyte reititin **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytkte laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana tulostetaan reitittimen pohjalle.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Sluit de **WAN** -poort til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Koble ruteren via **A** eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard netværksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Spojite **WAN** port na rutery na DCA / kablovski modem ili Etnernet zidne utičnice.

3 Povežite rutер путем методе **A** или **B**.

A Ви-Фи: Povežite svoj уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

2 Hubungkan port **WAN** router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Membalik halaman untuk melanjutkan...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Italiano

1 Collegare l'alimentatore al router e premere il pulsante ON/OFF. Attendere 2~3 minuti finché il LED  di sistema non si accende fisso.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet

3 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Περιστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...







2 Spojite strujni adapter na router i pritisnite tipku ON/OFF. Pričekajte 2~3 minute dok LED  lampica sustava ne zasvijetli.

2 Spojite **WAN** priključak usmjerivača na DSL/kablovski modem ili Ethernet Wall Outlet.




3 Spojite usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...



LED



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4 Open a browser and follow the step-by-step instructions to configure the router.

 Enjoy the Internet.

Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

 Nyd Internettet.

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

 Mėgaukitės Internetu.

Русский

В проводной: Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к порту **LAN** маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

 Наслаждайтесь интернетом.

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

 Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Latviski

B Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

 Izbaudiet Internetu.

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

 Užite si Internet.

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

 Profitez d'Internet.

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

 Nautige Interneti.

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

 Geniet van Internet.

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

 Uživate v Internetu.

한국어

B 유선: 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

 인터넷을 즐기십시오.

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

 Disfruta de Internet.

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

 Nauti Internetistä.

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruten.

 Kos deg med Internett.

Srpski

B Виред: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер **LAN** порт путем Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

 Уживајте у интернету.

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

 Nikmati Internet.

Italiano

B Cablato: Spegner il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

 Goditi Internet.

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirati usmjerivač.

 Uživate u Internetu.

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

 Ciesz się Internetem.

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

 Njut av Internet.

ภาษาไทย

B มีสาย: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

 เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Български

B Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4 Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

 Насладете се на интернет.

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útvezélsztő **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

4 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útvezélsztő konfigurálásához.

 Élvezze az Internet nyújtotta előnyöket!

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

 Aproveite a Internet.

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

 İnternetin tadını çıkarın.

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

 Thưởng thức Internet.

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

 Užijte si Internet.

Қазақша

В сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

 Интернеттен ләззат алыңыз.

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

 Bucurați -vă de Internet.

Україна

В провідний: Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та під'єднайте його до **LAN**-порту маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

 Насолоджуйтесь Інтернетом.

中文 (繁體字)

B 有線: 關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

4 打開瀏覽器，然後按照圖片進行配置。

 享受互聯網。