



Quick Installation Guide

Gigabit Dual-Band Mesh Wi-Fi Router

Model: WR5000 | WR3000E | WR3000 | WR3600 | WR3600H



English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovensčina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文(繁體)	中文(简体)

NEED TECH HELP?





- www.cudy.com/gr_vg_wr
- www.cudy.com
- support@cudy.com
- www.cudy.com/download



1 Launch a web browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1) in the address bar, and create an administrator password to log in. Then follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.



Note: Wireless Extender/WISP/Client modes may not be supported for some versions.



Deutsch

- Schließen Sie den Leistungsadapter an den Router an und warten Sie, bis das "Power"-System-Indikatorlicht fest eingeschaltet wird.
- Schließen Sie den WAN-Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet-Wandauslass an.
- Schließen Sie den Router über eine A- oder B-Methode an.
- WLAN:** Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.
- Verdrahtungs:** Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.
- Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

- Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον δρομολογητή και περιμένετε το φως του δείκτη "ισχύος" για να ενεργοποιησετε το στερέο.
- Συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.
- Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου Α ή Β.
- Wi-Fi:** Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/Wi-Fi και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)
- Wired:** Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Français

- Connectez l'adaptateur d'alimentation au routeur et attendez que le voyant du système "d'alimentation" s'allume.
- Connectez le port WAN du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.
- Connectez le routeur via une méthode A ou B.
- Wi-Fi:** Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / Wi-Fi du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)
- Filaire:** Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

Eesti

- Ühendage toiteadapter ruuteriga ja oodake, kuni "toite" süsteemi indikaatorilülil tahke sisselülitamine.
- Ühendage ruuteri WAN -port DSL/kaabli modeemi või Etherneti seinä väljalaskeavaga.
- Ühendage ruuter A või B meetodil.
- Wi-Fi:** Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikeseadusliku nimi/Wi-Fi ja parool on trükitud ruuteri allasas.)
- Juhtmega:** Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.
- Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfiguratsioon saaks toimida.

Nautige Internetti.

Español

- Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere a que la luz del indicador del sistema "potencia" se encienda.
- Conecte el puerto WAN del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.
- Conecte el enrutador a través del método A o B.
- Wi-Fi:** Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/Wi-Fi y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)
- Cable:** Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.
- Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfruta de Internet.

Suomi

- Kytke virtalähde reitittimeen ja odota, että "Power"-järjestelmän merkivalo käynnistyy kiinteään.
- Kytke reitittimen WAN -portti DSL/kaapeli-modeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.
- Kytke reititin A- tai B -menetelmällä.
- Wi-Fi:** Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/Wi-Fi ja salasana tulostetaan reitittimen pohjalle.)
- Langallinen:** Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.
- Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

Nauti Internetistä.

Italiano

- Collegare l'adattatore di alimentazione al router e attendere che la luce dell'indicatore di sistema "potenza" si accenda.
- Collegare la porta WAN al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet
- Collegare il router tramite il metodo A o B.
- Wi-Fi:** Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/Wi-Fi e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)
- Cablato:** Spegnerne il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.
- Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

Goditi Internet.

Hrvatski

- Spojte adapter za napajanje na usmjerivač i pričekajte da se svjetlo indikatora sustava "Power" uključi.
- Spojte WAN priključak usmjerivača na DSL/kabloski modem ili Ethernet Wall Outlet.
- Spojte usmjerivač pomoću A ili B metode.
- Wi-Fi:** Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/Wi-Fi i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)
- Žičano:** Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojte ga s LAN priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.
- Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirali usmjerivač.

Uživajte u Internetu.

Български

- Свържете адаптера за захранване към маршрутизатора и изчакайте светлината на индикатора на системата "захранване" да се включи твърдо.
- Свържете WAN порта на маршрутизатора към DSL/кабелен модем или изхода на стената на Ethernet.
- Свържете маршрутизатора чрез метод А или В.
- Wi-Fi:** Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера. (Името/Wi-Fi на мрежата по подразбиране се отпечатват в долната част на рутера.)
- Wired:** Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на LAN на рутера чрез Ethernet кабел.
- Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

Насладете се на интернет.

Magyar

- Csatlakoztassa az áramellátási adaptert az útvalasztóhoz, és várja meg, amíg a "Power" rendszer jelzőfényébe be van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az útvalasztó WAN portját a DSL/kábel modemhez vagy az Ethernet fal aljzatához.
- Csatlakoztassa az útvalasztót A vagy B módszerrel.
- Wi-Fi:** Csatlakoztassa készülékét az útvalasztó Wi-Fi-hez. (Az alapértelmezett hálózati neve/Wi-Fi és jelszó az útvalasztó aljára van nyomtatva.)
- Vezetékes:** Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útvalasztó LAN-portjához Ethernet kábel segítségével.
- Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útvalasztó konfigurálásához.

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

Čeština

- Připojte napájecí adaptér k routeru a počkejte, až se světló indikátoru „napájení“ zaplná pevnou látkou.
- Připojte port WAN routeru k DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce.
- Připojte router metódou A nebo B.
- Wi-Fi:** Připojte zařízení k Wi-Fi routeru. (Výchozí název sítě/Wi-Fi a heslo jsou vytištěny na spodní části routeru.)
- Kabelově:** Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu LAN routeru pomocí ethernetového kabelu.
- Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

Užijte si internet.

Қазақша

- Қуат адаптерін маршрутизаторға жалғап, «POWER» жүйесінің индикатор шамының жанып тұрғанын күтіңіз.
- Маршрутизатордың WAN портын DSL / CABEL модемі немесе Ethernet Wall розеткасына қосыңыз.
- Маршрутизаторды А немесе В әдісі арқылы қосыңыз.
- Wi-Fi:** Құрылғыны маршрутизатордың Wi-Fi-ға қосыңыз. (Әдепкі желі атауы / Wi-Fi және пароль маршрутизатордың түбіне басып шығарылған.)
- Сымды:** Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың LAN портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.
- Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

Dansk

- Tilslut strømadapteren til routeren og vent på, at "Power" -systemindikatorlyset tænder solidt.
- Tilslut routerens WAN -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.
- Tilslut routeren via A eller B -metoden.
- Wi-Fi:** Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/Wi-Fi og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)
- Kablet:** Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.
- Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.


Nyd internettet.

Lietuvių kalba


- Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir palaukite, kol „maitinimo“ sistemos indikatoriaus lemputė įjungts tvirtą.
- Prijunkite maršrutizatoriaus WAN prievadą prie DSL/kabelinio modemo arba „Ethernet“ sienos lizdo.
- Prijunkite maršrutizatorių A arba B metodu.
- Wi-Fi:** Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/Wi-Fi ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)
- Wired:** Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per ethernet kabelį.
- Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

壁掛式安裝



LED



Download the Cudy APP



Enjoy the internet .

Latviski

1. Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un gaidiet, līdz "strāvas" sistēmas indikatora gaisma ielsdzas.

2. Pievienojiet maršrutētāja WAN portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas izeju.

3. Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot A vai B metodi.

A. Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/Wi-Fi un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

B. Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4. Atveriet pārliūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.



Izbaudiet internetu.



Slovenčina

1. Pripojte napájací adaptér k smerovači a počkajte, kým sa zapne svetlo indikátora systému „napájania“.

2. Pripojte port WAN smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3. Pripojte smerovač metódou A alebo B.

A. Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/Wi-Fi a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

B. Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

4. Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.



Užite si internet.



日本語

1. 電源アダプターをルーターに接続し、「電源」システムインジケータライトが固体をオンにするのを待ちます。


2. ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。

3. AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A. Wi-Fi: デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。(デフォルトのネットワーク名/Wi-Fiとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。)

B. 有線: デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

4. ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。



インターネットをお楽しみください。



針對WR3600：

注意事項	
-------------	--

減少電磁波影響，請妥適使用	
----------------------	--

電波功率密度MPE標準值：1mW/cm²，送測產品實測值：0.1079mW/cm² (Wi-Fi 2.4G)，0.1219mW/cm² (Wi-Fi 5G)，建議使用時設備天線至少距離人體20公分

無線產品的傳輸速度與涵蓋範圍會因環境不同而有所差異，本產品不擔保產品宣稱之效果 / 功能可於任何適用場所皆有效

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定位業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

***** 應避免影響附近雷達系統之操作。

Nederlands

1. Sluit de vermogensadapter aan op de router en wacht tot het "Power"-systeemindicatorlampje vast wordt ingeschakeld.

2. Sluit de WAN -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3. Sluit de router aan via de A- of B -methode.

A. Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/Wi-Fi en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

B. Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de LAN-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4. Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.



Geniet van internet.



Slovenščina

1. Priključite napajalni adapter z usmerjevalnikom in počkajte, da se lučka "Power" indikator sistema "možni" postane čvrsta suptančca.

2. Priključite WAN -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3. Priključite usmerjevalnik po metodi A ali B.


A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/Wi-Fi in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

B. Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika LAN prek Ethernet kabla.

4. Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.



Uživate v internetu.



한국어

1. 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 "전원"시스템 표시등이 고체를 켜 때까지 기다립니다.


2. 라우터의 **WAN 포트**를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3. **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A. Wi-Fi : 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/Wi-Fi 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

B. 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4. 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.



인터넷을 즐기십시오.



針對WR3600：

包裝內容	BE3600 雙頻 Wi-Fi 無線路由器
-------------	-----------------------

電源適配器	RJ45網路線
快速安裝指南	

環境的
工作溫度：0°C–40°C (32°F–104°F)
儲存溫度： -40°C~70°C (-40°F–158°F)

環繞
工作溫度：10% ~ 90%，非凝結
儲存溫度：5%~90%，非凝結

系統要求
Web 瀏覽器，例如 Edge、Firefox、Chrome 或 Safari
訂閱 ISP 網際網路存取服務

無線功能	
無線標準	IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz <p>IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2.4 GHz</p>
無線頻率	5GHz、2.4GHz
無線頻寬	20/40/80/160MHz
訊號速率	2882 Mbps (5 GHz) · 688 Mbps (2.4 GHz) <p>相容 802.11be/ax/ac/n/g/b/a Wi-Fi 標準</p>
發射功率	CE : <20dBm (2.4GHz) · <23dBm (5.15GHz~5.25GHz) <p>FCC : <30 dBm (2.4 GHz 和 5.15 GHz~5.825 GHz)</p>
無線模式	啟用 / 停用無線電、WMM
無線安全	WPA-PSK · WPA2-PSK · WPA3 · WPA2-PSK/WPA3


其他特點
DL/UL MU-MIMO、DL/UL OFDMA、波束成形、網狀網路

Norsk

1. Koble strømadapteren til ruteren og vent på at "Power"-systemindikatorlyset skal slå fast på.

2. Koble ruterens WAN -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3. Koble ruteren via A eller B -metoden.



A. Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard netværksnavn/Wi-Fi og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

B. Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens LAN-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruteren.



Kos deg med internett.



Srpski

1. Povežite adapter za napajanje na ruter i pričekajte da se indikator sistema "možni" postane čvrsta suptančca.

2. Spojite WAN port na ruteru na DSL / kablovski modem ili Etnetnet zidne utičnice.

3. Povežite ruter putem metode A ili B.

A. Ви-Фи: Povežite svoj uređaj sa Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

В. Виред: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер LAN порт путем Етхернет кабла.

4. Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурали рутер.



Уживајте у интернету.



Indonesia

1. Hubungkan adaptor daya ke router dan tunggu lampu indikator sistem "daya" menyala.

2. Hubungkan port WAN router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3. Hubungkan router melalui metode A atau B.

A. Wi-Fi : Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/Wi-Fi dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

B. Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port LAN router melalui kabel Ethernet.

4. Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.



Nikmati internet.



EU Declaration of Conformity

<div> <div></div> <div>1. English</div> <div>Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive EU(2015/863), Directive 2009/125/EC, Regulation EU(2023/826). The product was developed under consideration of Regulation EU(2019/772).</div> <div>The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>2. Deutsch</div> <div>Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie EU(2015/863), Richtlinie 2009/125/EC, Verordnung EU(2023/826). Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung EU(2019/772) entwickelt. Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>3. Italiano</div> <div>Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva EU(2015/863), Direttiva 2009/125/CE, Regolamento UE(2023/826). Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento UE(2019/772). La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>4. Français</div> <div>Cudy déclare par la présente que ce appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2014/30/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2011/65/UE, Directive EU(2015/863), Directive 2009/125/CE, Règlement UE(2023/826). Le produit a été développé en tenant compte du Règlement UE(2019/772). La déclaration originale de conformité UE est disponible à l'adresse http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>5. Türkçe</div> <div>Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerini temel gerekliliklerle ve ilgili hükümlerle uyumlu olduğunu beyan eder. 2014/30/AB Direktif, 2014/53/AB Direktif, 2014/35/AB Direktif, 2011/65/AB Direktif, AB(2015/863) Direktif, 2009/125/AT Direktif, 7026/ AB(2023/826) Üye, AB(2019/772) Yönetmeliği dikkate alınarak geliştirilmiştir. Orijinal AB Uyumluluk Beyanı belgesi şu adreste bulabilirsiniz http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>6. Español</div> <div>Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva EU(2015/863), Directiva 2009/125/CE, Reglamento UE(2023/826). El producto se desarrolló considerando el Reglamento UE(2019/772). La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>7. Nederlands</div> <div>Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn EU(2015/863), Richtlijn 2009/125/EG, Verordening EU(2023/826). Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening EU(2019/772). De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>8. Português</div> <div>A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva EU(2015/863), diretiva 2009/125/CE, Regulamento UE(2023/826). O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento UE(2019/772). A declaração original de conformidade da UE está disponível no http://www.cudy.com/cf.</div> </div>
<div> <div></div> <div>1. English</div> <div>Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive EU(2015/863), Directive 2009/125/EC, Regulation EU(2023/826). The product was developed under consideration of Regulation EU(2019/772).</div> <div>The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>2. Deutsch</div> <div>Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie EU(2015/863), Richtlinie 2009/125/EC, Verordnung EU(2023/826). Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung EU(2019/772) entwickelt. Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>3. Italiano</div> <div>Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva EU(2015/863), Direttiva 2009/125/CE, Regolamento UE(2023/826). Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento UE(2019/772). La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>4. Français</div> <div>Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2014/30/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2011/65/UE, Directive EU(2015/863), Directive 2009/125/CE, Règlement UE(2023/826). Le produit a été développé en tenant compte du Règlement UE(2019/772). La déclaration originale de conformité UE est disponible à l'adresse http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>5. Türkçe</div> <div>Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerini temel gerekliliklerle ve ilgili hükümlerle uyumlu olduğunu beyan eder. 2014/30/AB Direktif, 2014/53/AB Direktif, 2014/35/AB Direktif, 2011/65/AB Direktif, AB(2015/863) Direktif, 2009/125/AT Direktif, 7026/ AB(2023/826) Üye, AB(2019/772) Yönetmeliği dikkate alınarak geliştirilmiştir. Orijinal AB Uyumluluk Beyanı belgesi şu adreste bulabilirsiniz http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>6. Español</div> <div>Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva EU(2015/863), Directiva 2009/125/CE, Reglamento UE(2023/826). El producto se desarrolló considerando el Reglamento UE(2019/772). La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>7. Nederlands</div> <div>Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn EU(2015/863), Richtlijn 2009/125/EG, Verordening EU(2023/826). Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening EU(2019/772). De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/cf.</div> </div>	<div> <div></div> <div>8. Português</div> <div>A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva EU(2015/863), diretiva 2009/125/CE, Regulamento UE(2023/826). O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento UE(2019/772). A declaração original de conformidade da UE está disponível no http://www.cudy.com/cf.</div> </div>

Polski

1. Podłącz adapter zasilania do routera i poczekaj, aż światło wskaźnika systemu „zasilania” włączy się solidnie.

2. Podłącz port WAN routera do modemu DSL/kabla lub wylotu ściany Ethernet.

3. Podłącz router metodą A lub B.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/Wi-Fi i hasło są wydrukowane na dole routera.)

B. Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

4. Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.



Ciesz się Internetem.



Svenska

1. Anslut strömadaptern till routern och vänta på att "Power"-indikatorlampan slå fast.

2. Anslut routerns WAN -port till DSL/kabelmodem eller Ethernet -vägguttaget.

3. Anslut routern via A eller B -metoden.

A. Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/Wi-Fi och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

B. Wired: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns LAN-port via en Ethernet-kabel.

4. Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

4. Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурали рутер.



Njut av internet.



ภาษาไทย

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลังงานเข้ากับเราเตอร์และรอไฟแสดงสถานะระบบ "พลังงาน" เพื่อเปิดขึ้นจนคง

2. เชื่อมต่อพอร์ต **WAN** ของเราเตอร์เข้ากับโมเด็ม DSL/เคเบิลหรือเต้ารับสายอินเทอร์เน็ต

3. เชื่อมต่อเราเตอร์ผ่านทาง **A** หรือ **B**

A. Wi-Fi : เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายเริ่มต้น/Wi-Fi และรหัสผ่านถูกพิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์)

B. มีสาย : ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านทางเคเบิลอินเทอร์เน็ต

4. เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อตั้งค่าเราเตอร์

4. Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.



เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต



Português

1. Conecte o adaptador de energia ao roteador e aguarde a luz indicadora do sistema "Power" para ligar o sólido.

2. Conecte a porta WAN do roteador ao modem DSL/cabo ou à saída da parede Ethernet.

3. Conecte o roteador através do método A ou B.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador. (O nome da rede padrão/Wi-Fi e a senha são impressos na parte inferior do roteador.)

B. Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta LAN do roteador por meio de um cabo Ethernet.

B Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.



Aproveite a internet.



Türkçe

Wi-Fi 6
Next Generation WiFi 6

1.3GHz
Dual Core Processor



160 MHz Bandwidth
Streaming Network for Multi-Devices

AX3000
Extremely-Fast WiFi

1000M
Ethernet Ports


MU-MIMO


Dual-Band


Wi-Fi 6 - The Most Powerful Wi-Fi Ever

4X
more capacity



150%
increase in data throughput

AX3000	2976Mbps
AC1200	1167Mbps



100%
backwards compatibility





Specifications

- 1.3 GHz Dual-Core Cortex-A53 Processor
- Extremely Fast AX3000 Wi-Fi 6 Technology
- 5× 10/100/1000Mbps Ethernet Ports
- 4× External High-Gain Antennas
- 20/40/80/160 MHz Bandwidth Supported
- OFDMA, Beamforming, and MU-MIMO
- IPv4/IPv6, TR069/TR098/TR181/TR111

Hardware Features

Processor	1.3 GHz Dual-Core Cortex-A53 Processor
Flash	128 MB nand flash
DDR	256 MB
Antennas	4× Fixed Omni-Directional Antennas
Ethernet Ports	1× 10/100/1000 Mbps WAN Port 4× 10/100/1000 Mbps LAN Ports
Buttons	WPS Button, Reset Button
LED	Power / Internet / 2.4G / 5G / WPS / RJ45 (1~5)
Power Supply	12 V / 1A
Dimensions (W×D×H)	183.3×109×38 mm (7.22×4.29×1.5 inches)

Wireless Features

Wireless Standards	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Wireless Frequency	5 GHz, 2.4 GHz
Wireless Bandwidth	20/40/80/160 MHz
Signal Rate	2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2.4 GHz) Compatible with 802.11ax/ac/n/g/b/a Wi-Fi standards
Transmit Power	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
Wireless Modes	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
Wireless Security	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3
Other Features	DL/UL MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Beamforming, Mesh

Software Features

WAN Type	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Guest Network	1 × 2.4 GHz Guest Network 1 × 5 GHz Guest Network
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN	PPTP / L2TP / OpenVPN / WireGuard / Zerotier / IPSec
Working Mode	Wi-Fi Router/ AP/RE/ WISP/Mesh
CWMP Protocol	TR069 / TR098 / TR111 / TR181
ACS Server Compatibility	GenieACS, OpenACS
TTL	Extend/Spoof/Custom
DNS	Cloudflare/Google/Quad9/Custom
VLAN	Tag VLAN / IPTV
Internet Protocols	IPv4 / IPv6
IPv6	Relay Dynamic(SLAAC/DHCPv6) Static (Fixed IP) Passthrough MAP-E (Dual-stack) DS-Lite (Dual-stack)

Others

Package	AX3000 Wi-Fi 6 Router
Contents	Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide
Environmental	Operating Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Requirements	Storage Temperature: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing
System	Systems with wireless or wired network connectivity
Requirements	Web browser, such as Edge, Firefox, Chrome, or Safari Internet access subscription with ISP

CE DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: AX3000 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Router

Model Number: WR3000E

Trademark: Cudy

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU) 2015/863

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

EN 50385:2017

EN IEC 62311:2020

EN 62232:2017

IEC 62321-2:2013, IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017


Person responsible for making this declaration:

Sun Qiaoyun

Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2024-11-11



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Όνομα Προϊόντος: AX3000 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Router

Αριθμός Μοντέλου: WR3000E

Εμπορικό Σήμα: Cudy

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης

EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

EN 50385:2017

EN IEC 62311:2020

EN 62232:2017

IEC 62321-2:2013, IEC 62321-5: 2013

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Υπεύθυνος για τη δήλωση αυτή:

Sun Qiaoyun

Διευθυντής κανονιστικής συμμόρφωσης

Τόπος έκδοσης: Shenzhen, Κίνα

Ημερομηνία έκδοσης: 2024-11-11

